

Montage- und Betriebsanleitung

OPTISENS PAC 050

Mess- und Regelgeräte zur pH- und Redox-Messung





07/2008

Inhaltsverzeichnis

٥	Finlaitung	л
0. 0.1	Allapmaines	4 1
0.1	Allychiche Asnakta Dechtliche Asnakta	4 ار
0.2	Neclinici e Aspenie	4 5
0.3	Oldierinen	J 5
0.0.1	Ülbersicht über die Funktionen	0 6
0.41	Messgerät	0 6
0.4.2	Regler	6
0.4.3	Anschlüsse	6
		_
1.	Mechanischer Einbau	[
1.1	Montage Einbaugenause	/
1.2	Montage Wandaufbaugenause	ð
2.	Elektrischer Anschluss	9
2.1	Anschlussplan Einbaugehäuse	10
2.2	Anschlussplan Wandaufbaugehäuse	11
2	Cavätahadianung	40
ა. ე₁	Geratebealenung	. 12
J.I 211	Einstellen von Parametern	L 10
312	Auswallien von Zahlenparametern	12 13
3.1.2	Linstellen von Zahlenparametern	13 13
321	Hauntmenii und Grundeinstellungen	13
3.3	Code und Sprache	10
3.3.1	Code eingeben	14
3.3.2	Sprache	14
4.	Einstellen des Messgerates	. 14
4.1.1	Messung	15
4.Z	pH-messung	15
4.3	Kedox-Messung	. 15 16
4.4	Adlibiteteti	10 16
112	Kalibrierdaten	10 16
4.5	Temperaturkompensation	10
4.5.1	Kalibrieren der Temperaturmessung	17
_		
5.	Einstellen des Reglers	.1/
5.1	EIN/AUS-Regier	18
5.Z	P-/PI-Regier als Impuis-Frequenz-Regier	. 19
5.3 5.1	P-/PI-Reylel als Puls-Pause-Reylel Fin, und Ausschalten des Beglers	19 20
5.5	Einschaltverzögerung	20 20
5.6	Einschaltverzogerung	20
5.7	Handbedienung der Relais	21
5.8	Grenzwerte	22
5.8.1	Alarm-Verzögerung	22
5.9	Dosierüberwachung	22
6	Alarm	າາ
0 .	Aidm.	. 23
0.1	Feniermelaungen	24
7.	Ausgänge	. 24
7.1	Stromausgang	25
7.2	Serielle Schnittstelle RS 485 (Option)	25
0	Convice und Wartung	25
0.	Service und wartung	. 23
0.1 8.2	vvaluily ues Oelales Display_Kontrast	23 סב
0.∠ 8.3	Sicherung austauschen	20 קר
8.4	Reininung austausunen	20 25
8.5	Wartung der pH- oder Redox-Messung	20
8.6	Entsorauna	26
8.7	Service	26
8.7.1	Gerätedaten	26
8.7.2	Analogeingänge	26
8.7.3	Daten löschen	26

9.	Technische Daten	27
9.1	Technische Daten	27
9.2	Abmessungen	28
9.2.1	Einbaugehäuse	28
9.2.2	Wandaufbaugehäuse	28
10.	Formular zur Geräterücksendung	29
11.	Kundendaten – Ihre Einstellungen auf einen Blick!	30

0. Einleitung

0.1 Allgemeines

Diese Bedienungsanleitung gilt für folgende Geräte:

Gerät und Typ	Revisions-Stand
PAC 050 R	09 / 07
PAC 050 W	09 / 07

Inhalt:

Technische Informationen zur Installation, Inbetriebnahme und Wartung. Wenn Sie Fragen haben oder Informationen wünschen, die über diese Bedienungsanleitung hinausgehen, wenden Sie sich bitte an ihren Lieferanten oder direkt an die Firma KROHNE Water Solutions GmbH bzw. deren offizielle Landesvertretung.

0.2 Rechtliche Aspekte

Handhabung des Produkts

Einbau, Montage, Inbetriebnahme und Wartung dürfen nur von entsprechend geschultem Personal vorgenommen werden.

Haftung

Die Verantwortung hinsichtlich Eignung und bestimmungsgemäßer Verwendung dieses Messgeräts liegt ausschließlich beim Betreiber. Unsachgemäßer Einbau und Betrieb von Geräten kann zum Verlust der Garantie führen. Darüber hinaus gelten die "Allgemeinen Geschäftsbedingungen", die auf der Rückseite der Rechnung verzeichnet sind und die Grundlage für den Kaufvertrag bilden.

Für den Einsatz in Gefahrenbereichen gelten besondere Vorschriften und Richtlinien.

Allgemeiner Haftungsausschluss

Falls in den "Allgemeinen Geschäftsbedingungen" nicht ausdrücklich anders genannt, ist der Verkäufer nur für Schäden – unabhängig von der rechtlichen Grundlage für den Schadensersatz – haftbar zu machen, die auf vorsätzliches oder grob fahrlässiges Verhalten seitens des Verkäufers zurückzuführen sind. Dieser Haftungsausschluss gilt nicht für den Fall, dass der Käufer, gemäß Produkthaftungsgesetz, Schadensersatz für Personen- oder Sachschäden fordert, die auf einen Defekt der gelieferten Ware zurückzuführen sind.

Jedweder Hinweis seitens des Verkäufers, insbesondere in Bezug auf die Anwendung der gelieferten Ware, ist für den Verkäufer nur dann verpflichtend, wenn er in schriftlicher Form erteilt oder schriftlich bestätigt wurde.

Rücksendung des Geräts

Wenn Sie das Messgerät an den Hersteller oder Lieferanten zurücksenden müssen, beachten Sie bitte die Informationen im Anhang dieser Anleitung und füllen Sie das entsprechende Formular zur Geräterücksendung aus.

Garantie

Bitte entnehmen Sie alle Informationen zu Garantie und Produkthaftung den Allgemeinen Einkaufsbedingungen von KROHNE Water Solutions.

0.3 Sicherheit

Bitte überprüfen Sie nach Erhalt der Lieferung das Gerät auf Transportschäden und melden Sie diese bis spätestens 24 Stunden nach Auslieferung dem Transportunternehmen. Arbeiten Sie auf keinen Fall mit einem beschädigten Gerät. Bewahren Sie diese Bedienungsanleitung so auf, dass Sie jederzeit Sicherheitshinweise und wichtige Gebrauchsinformationen nachschlagen können.

Das Gerät ist gemäß den Schutzmaßnahmen für elektrische Geräte gebaut und geprüft und hat unser Werk in technisch einwandfreiem Zustand verlassen. Um diesen Zustand zu erhalten und einen gefahrlosen Betrieb sicherzustellen, beachten Sie bitte alle Hinweise und Warnungen dieser Bedienungsanleitung.

Wenn das Gerät sichtbare Beschädigungen aufweist, lange unter ungünstigen Bedingungen gelagert wurde oder in der Funktionalität beeinträchtig ist, setzen Sie es außer Betrieb und sichern Sie es gegen unbeabsichtigte Wiederinbetriebnahme. Befolgen Sie sorgfältig alle Anweisungen, um den korrekten Einbau des Geräts sicherzustellen.

0.3.1 Verwendete Symbole

Es werden besondere Symbole verwendet, um Warnhinweise zu markieren oder auf Informationen zu bestimmten Anwendungen zu verweisen. Diese Symbole werden nachfolgend erläutert:



Achtung

Informationen, die bei Nichtbefolgung zu Fehlfunktionen des Geräts führen können.



Warnung

Informationen, die bei Nichtbefolgung zu Messfehler, Personen- und/oder Sachschäden führen können.

HINWEIS

Wird verwendet, um auf Besonderheiten aufmerksam zu machen.

0.4 Übersicht über die Funktionen

0.4.1 Messgerät

	Messbereiche Messbereich Temperatur Anzeige Temperaturkompensation Kalibrierung	0.0014.00 pH -1500+1500 mV -30.0+140.0°C Messwert mit Einheit Temperatur mit Einheit Statusmeldungen Sensor, Kalibrierung, Regler und Alarm manuell oder automatisch mit Pt100 automatische Erkennung der Kalibrierlösungen in beliebiger Reihenfolge
0.4.2 Regler		
Ū	Schaltpunkte	2 Schaltpunkte mit einstellbarer Wirkrichtung
	Regler-Varianten	EIN/AUS-Regler, wahlweise mit Hysterese P-Regler als Puls-Pause-, Impuls-Frequenz- oder stetiger Regler PI-Regler als Puls-Pause-, Impuls-Frequenz- oder stetiger Regler
	Hvsterese	0.0014.00 pH bzw. 01500 mV
	P-Bereich X _P	0.0014.00 pH bzw. 01500 mV
	Nachstellzeit T _N	02000 s
	Mindestimpuls	0.19.9 s
	Puls + Pause - Zeit	0299 s
	Impulsfrequenz	0072 entspricht 07200 Impulse/h
	Einschaltverzögerung	0200 s
	Grenzwerte	min. und max. Grenzwert und Verzögerungszeit
	Dosierüberwachung	0 90 min
0.4.3 Anschlüsse		
	Relais	3 potentialfreie Kontakte (2x Regler, 1x Alarm)

Reials	o potentialitele Kontakte (ZX Regier, TX Alariti)
	6 A, 250 V, max. 550 VA
Analogausgang	0/420 mA galvanisch getrennt, max. Bürde 500 Ohm
Analogeingänge	1 Messeingang pH oder Redox,
	1 Messeingang Pt100
Digitaler Eingang	externer Reglerstop oder Wassermangelsicherung
Digitale Schnittstelle (Option)	RS 485, Baudrate 9600, Datenformat 8 Bit,
c (, , ,	1Start- und 1Stopbit, keine Parität

1. Mechanischer Einbau

Schematische Zeichnungen und Abmessungen finden Sie im Kapitel 9.2.

Für das Einbaugehäuse ist ein Ausbruch 92 x 92 mm nötig. Das Gerät wird von vorne eingeschoben und mit den mitgelieferten Befestigungsspangen fixiert.

Das Wandaufbaugehäuse kann mit der Nute aufgehängt oder untergeschoben werden. Anschließend wird es mit zwei Schrauben fixiert.

Der Montageort sollte so gewählt sein, dass das Gerät keiner mechanischen oder chemischen Belastung

Beachten Sie die jeweilige Schutzklasse:

ausgesetzt ist!

- Einbaugehäuse: IP 54 (Front), IP 30 (Gehäuse)
- Wandaufbaugehäuse: IP 65 (bei geschlossener Klemmenabdeckung)

1.1 Montage Einbaugehäuse



Bereiten Sie einen Ausbruch vor mit den Abmessungen 92 x 92 mm.

Setzen Sie das Gerät von vorne ein, und befestigen Sie die mitgelieferten Befestigungs- Spangen am Gerät.

Ziehen Sie die Schrauben der Befestigungs- Spangen mit einem Schraubenzieher an, bis das Gerät fest sitzt.



1.2 Montage Wandaufbaugehäuse



Zum Unterschieben muss der Abstand 135 mm betragen. In beiden Fällen muss die Schraube

Hängen Sie das Gerät an der oberen Schraube auf oder schieben Sie es unter und fixieren Sie es mit den beiden unteren Schrauben. Bringen Sie die Klemmenabdeckung wieder an oder gehen Sie

2. Elektrischer Anschluss

Anschlusspläne finden Sie auf den folgenden Seiten.

Beachten Sie die auf dem Typenschild angegebene Versorgungsspannung.



Eingangs-, Ausgangs- und Steuerleitungen müssen stets getrennt voneinander und vor allem getrennt von Starkstromleitungen verlegt werden!

Eingangs- und Ausgangsleitungen müssen abgeschirmt sein. Die Abschirmung darf nur einseitig aufgelegt werden.

Die pH-Messung ist hochohmig und daher besonders empfindlich gegen Störeinflüsse. Verwenden Sie ein spezielles, abgeschirmtes Kabel und bei langen Kabeln, hoher Luftfeuchtigkeit oder anderen Störquellen zusätzlich einen Impedanzwandler.

Beim Anschluss an die Relais beachten Sie bitte, dass induktive Lasten entstört werden müssen. Wenn das nicht möglich ist, muss der Relais-Kontakt an der Klemmleiste des AC 050 durch ein RC - Glied geschützt werden. Bei Gleichspannung muss die Relais- bzw. Schützspule mit einer Freilaufdiode entstört werden.



Strom bis	Kondensator C	Widerstand R
60 mA	10 nF 260 V	390 Ohm 2 Watt
70 mA	47 nF 260 V	22 Ohm 2 Watt
150 mA	100 nF 260 V	47 Ohm 2 Watt
1,0 A	220 nF 260 V	47 Ohm 2 Watt

2.1 Anschlussplan Einbaugehäuse



Anschluss	Klemmen	Hinweise
pH-Elektrode	1-2	1 = Bezugselektrode = Abschirmung
		2 = Messelektrode = Innenleiter
mit Impedanzwandler	1 - 4	Messung = braun + weiß
		1 = braun, 2 = weiß
		Generatorspannung = gelb + grün
		3 = gelb = - 6 V
		4 = grün = + 6 V
Redox-Elektrode	1-2	1 = Messelektrode = Innenleiter
		2 = Bezugselektrode = Abschirmung
Pt100	5 + 6	
Analogausgang	9 + 10	9 = + , 10 = - ; max. Bürde 500 Ohm
Digitaler Eingang	11 + 12	11 = + , 12 = - ; Externer Reglerstopp oder Wassermangel
Relais 1	18 + 19	
Relais 2	20 + 21	
Relais 3	22 + 23	Alarmrelais
Spannungsversorgung	24 + 25 + 26	Siehe Typenschild!
RS 485 (Option)	Sub-D	3 = + , 8 = -
	Sub-D 4/7	Brücke = Abschlusswiderstand aktiviert

HINWEIS

Bei Verwendung anderer Sensoren oder Kabel beachten Sie bitte die dortigen Angaben zu Drahtfarben und Anschluss.

2.2 Anschlussplan Wandaufbaugehäuse



Anschluss	Klemmen	Hinweise	
pH-Elektrode	1-2	1 = Bezugselektrode = Abschirmung	
		2 = Messelektrode = Innenleiter	
mit Impedanzwandler	1 - 4	Messung = braun + weiß	
		1 = braun, 2 = weiß	
		Generatorspannung = gelb + grün	
		3 = gelb = - 6 V	
		4 = grün = + 6 V	
Redox-Elektrode	1 - 2	1 = Bezugselektrode = Abschirmung	
		2 = Messelektrode = Innenleiter	
Pt100	6 + 7		
Display-Kontrast	Display	Trimmer zum Anpassen des Display-Kontakts	
Analogausgang	11 + 12	11 = + , 12 = -, max. Bürde 500 Ohm	
Relais 1	14 + 15		
Relais 2	16 + 17		
Relais 3	18 + 19	Alarm-Relais	
Spannungsversorgung	20 + 21 + 22	Siehe Typenschild!	
RS 485 (Option)	23 + 24	23 = - , 24 = +	
		Jumper A gestreckt = Abschlusswiderstand aktiviert	
Digitaler Eingang	26 + 27	26 = + , 27 = - , externer Reglerstopp oder Wassermangel	

HINWEIS

Bei Verwendung anderer Sensoren oder Kabel beachten Sie bitte die dortigen Angaben zu Drahtfarben und Anschluss.

3. Gerätebedienung



Das Gerät zeigt nach dem Einschalten zunächst die Messwertanzeige mit der Betriebsart des Reglers (Auto/Hand) und den Schaltzuständen der Relais S1 und S2.

Mit Hilfe der Bedientasten bewegen Sie sich im Menü:

- Mit der Taste kommen Sie von der Messwertanzeige ins Hauptmenü.
- Mit den Tasten ▲ und bewegen Sie sich aufwärts und abwärts.
- Die Taste dient zum Anwählen eines Menüs oder Parameters.
- Die Taste 4 dient zum Verlassen eines Menüs oder Parameters ohne zu speichern.

Zur besseren Orientierung sind im Display Pfeilspitzen zu sehen. Sie sollen als Wegweiser dienen und geben an, in welche Richtung Sie sich von ihrer jeweiligen Position auf dem Display bewegen können. 3.1 Einstellen von Parametern

Temp. Komp. 1) Beim Anwählen eines Parameters wird die aktuelle Einstellung angezeigt. 1) Beim Anwählen eines Parameters wird die aktuelle Einstellung angezeigt. 2) Wechseln Sie zur nächsten Alternative durch Drücken der Taste ► . Temp. Komp. Automat. Komp. Temp. Komp. Manuelle Komp. Manuelle Komp. Manuelle Komp. Manuelle Komp.

3.1.1 Auswählen von Alternativen

Oft müssen Sie bei einem Parameter nur zwischen verschiedenen Alternativen auswählen, z. B. zwischen manueller und automatischer Temperaturkompensation. Dazu brauchen Sie ausschließlich die Taste ►. Damit blättern Sie von einer Alternative zur nächsten, bis Sie wieder zum Ausgangspunkt kommen bzw. bis Sie die gewünschte Alternative erreicht haben.

Bei diesen Parametern wird jede Änderung sofort wirksam - Sie brauchen die Einstellung nicht extra zu speichern.

3.1.2 Einstellen von Zahlenparametern

Zahlenparameter können grundsätzlich nur verstellt werden, wenn hinter der Zahl ein Doppelpfeil zu sehen ist. Dieser Doppelpfeil wird erst sichtbar, wenn man die Zahl mit der Taste
anwählt.

Verstellen Sie die Zahl mit den Tasten ▲ und ◄. Ein kurzer Tastendruck erhöht oder erniedrigt die letzte Stelle um 1. Wenn Sie die Taste länger gedrückt halten, beginnt der Zahlenwert zu laufen und ändert sich solange, bis Sie die Taste wieder loslassen.



3.2.1 Hauptmenü und Grundeinstellungen

Das Menü Grundeinstellungen umfasst die Parameter, die nur einmal bei Inbetriebnahme eingestellt werden. Die Einstellung der weiteren und regelmäßig erforderlichen Parameter erfolgt im Hauptmenü über eine Auswahl.

Auf den folgenden Seiten wird erläutert, wie Sie Parameter einstellen können und welche Einstellungen für Ihre jeweilige Anwendung wichtig sind. Die Reihenfolge richtet sich nach der Reihenfolge der Inbetriebnahme:

1) Basis-Einstellungen: Code und Sprache

- 2) Einstellungen des Messgerätes: Kalibrieren und Temperaturkompensation (nur bei pH-Messungen)
- 3) Einstellen des Reglers: Wahl der Reglervariante und zugehörige Parameter

4) Einstellungen zum Auslesen der Daten: analog, digital und/oder als Alarm

3.3 Code und Sprache



3.3.1 Code eingeben

Bevor Sie Einstellungen vornehmen können, müssen Sie zunächst den entsprechenden Code eingeben:

- Code 11 = Zugriff auf die Funktionen "Kalibrieren", "Temperaturkompensation" und "Reglereinstellungen".
- Code 86 = Zugriff auf alle Parameter und Funktionen.

Bei allen anderen Codes ist kein Zugriff auf die Parameter und Funktionen möglich.



3.3.2 Sprache

Für die Kommunikation mit dem Gerät stehen verschiedene Sprachen zur Verfügung.

Da das Einstellen der Sprache zu den Grundeinstellungen gehört, ist Code 86 erforderlich. Falls ein anderer Code eingestellt ist, werden Sie zunächst aufgefordert, den benötigten Code einzugeben.

4. Einstellen des Messgerätes



Das Gerät kann zur pH-Messung oder zur Redox-Messung eingesetzt werden.

4.1.1 Messung

Grundeinstellung pH/Redox-Messung

g ▶ pH/Red

pH/Redox-Messung

pH/Redox-Messung

Die aktuelle Einstellung wird jeweils angezeigt. Mit der Taste ► wechseln Sie zwischen den Alternativen, z. B. bei der Messung von pH-Messung auf Redox-Messung. Drücken Sie die Taste noch einmal, und Sie haben wieder die alte Einstellung.

)

4.2 pH-Messung

Die pH-Messung erfordert eine Kalibrierung:

Beim Kalibrieren werden die Elektroden-Kenndaten aufgenommen. Das geschieht durch Messung zweier Kalibrierlösungen mit bekanntem pH-Wert. Die pH-Werte der Kalibrierlösungen sind in den Kalibrierdaten hinterlegt.

Wenn Sie mit speziellen Pufferlösungen kalibrieren wollen, müssen Sie die Kalibrierdaten ändern. Hier müssen Sie auch den Innenpuffer der Elektrode anpassen, falls dieser von pH 7 abweicht.

Die pH-Messung ist temperaturabhängig. Dieser Temperatureinfluss kann manuell oder automatisch kompensiert werden. Bei manueller Kompensation wird die Temperatur manuell eingegeben, bei automatischer Kompensation muss ein Temperatursensor angeschlossen sein.

4.3 Redox-Messung

Die Redox-Messung wird nicht kalibriert und nicht temperaturkompensiert. Daher erscheinen diese Punkte auch nicht mehr im Menü, wenn Redox-Messung eingestellt ist.

4.4 Kalibrieren



4.4.1 Ablauf der Kalibrierung

1) Stellen Sie den Regler auf Handbetrieb und schalten Sie die Temperaturkompensation auf manuelle Kompensation. Stellen Sie die Temperatur der Kalibrierlösungen ein.

2) Tauchen Sie die Elektrode in eine der Kalibrierlösungen. Warten Sie, bis der Messwert stabil ist, dann drücken Sie die Taste → und dann zusätzlich - während Sie die Taste gedrückt halten - die Taste ← Als Messwert wird jetzt der pH-Wert der Kalibrierlösung angezeigt.

3) Spülen Sie die Elektrode ab und wiederholen Sie den Vorgang mit der zweiten Kalibrierlösung.

4) Prüfen Sie Steilheit und Sondennullpunkt, dann setzen Sie die Elektrode wieder in die Armatur ein. Stellen Sie die Temperaturkompensation wieder auf automatische Kompensation und die Regelung wieder auf Automatik.

HINWEIS

Die Steilheit sollte ideal 58 oder 59 mV/pH betragen, der Sondennullpunkt sollte möglichst um 0 mV liegen. Im längeren Messbetrieb wird die Steilheit geringer und der Nullpunktfehler größer. Wenn die Elektrode nicht mehr einsatzfähig ist, wird eine Fehlermeldung angezeigt.

4.4.2 Kalibrierdaten

Als Standard-Kalibrierdaten sind hinterlegt:

- Kalibrierlösungen: Pufferlösungen pH 4 und pH 7
- Innenpuffer der Elektrode: pH 7

Wenn Sie mit anderen Pufferlösungen kalibrieren wollen, stellen Sie deren pH-Werte unter Kalibrierdaten ein. Die Reihenfolge spielt dabei keine Rolle.

Wenn Sie Elektroden mit speziellem Innenpuffer verwenden, müssen Sie den pH-Wert des Innenpuffers anpassen, da dieser als Nullpunkt der Messung dient. Sie finden den pH-Wert des Innenpuffers auf der Elektrode angegeben.

4.5 Temperaturkompensation



Sie können zwischen zwei Arten der Temperaturkompensation wählen:

1) Automatische Kompensation bei angeschlossenem Temperatursensor

Beachten Sie, dass der Temperatursensor immer die Medientemperatur erfassen sollte, der die Elektrode ausgesetzt ist. Wenn sich Temperatursensor und Elektrode nicht in der gleichen Lösung befinden, schalten Sie besser auf manuelle Kompensation um.

2) Manuelle Kompensation

Bei hinreichend konstanter Temperatur können Sie diese auch manuell einstellen. Das Gerät kompensiert dann die Messwerte stets nach der eingestellten Temperatur.

4.5.1 Kalibrieren der Temperaturmessung

Wenn Sie den Temperatursensor in Zweileitertechnik anschließen, sind leichte Abweichungen der Temperaturmessung möglich. Messen Sie die Temperatur bei der Inbetriebnahme einmal manuell und korrigieren Sie die Messung entsprechend.

5. Einstellen des Reglers



Zur Regelung müssen Sie grundsätzlich Sollwerte und Wirkrichtung einstellen. D. h. Sie müssen festlegen, welchen Wert Sie durch die Dosierung erreichen wollen, und ob die Dosierung den Messwert hebt oder senkt. Für die Umsetzung der Regelung können Sie zwischen drei Regler-Varianten wählen.

Netztrennung

EIN/AUS-Regler

Der EIN/AUS-Regler schaltet bei Überschreiten eines Schaltpunktes EIN und bei Unterschreiten AUS oder umgekehrt, je nach Wirkrichtung. Die Dosierung erfolgt also stets mit 100% (EIN) oder 0% (AUS). Als Regelparameter kann eine Hysterese eingestellt werden.

P-Regler

Der P-Regler oder Proportional-Regler reduziert bei Annäherung an den Sollwert die Dosierung proportional zur Regelabweichung. Dies geschieht bei Verwendung des Stromausgangs als Regelausgang stetig, bei Verwendung der Relais entweder durch Reduzierung der Schaltfrequenz (Impuls-Frequenz-Regler) oder durch Reduzierung des Zeitanteils eines vorgegebenen Schaltfensters, den das Relais AUF ist (Puls-Pause-Regler). Einstellen müssen Sie den P-Bereich und je nach Anwendung die Parameter Impulsfrequenz oder Puls + Pause und Mindestimpuls.

PI-Regler

Der PI-Regler ist ein P-Regler mit zusätzlicher I-Funktion. Die Einstellungen erfolgen wie beim P-Regler, zusätzlich muss eine sogenannte Nachstellzeit eingestellt werden, die den I-Anteil bestimmt. Der I-Anteil greift später als der P-Regler und eliminiert vor allem die beim P-Regler stets vorhandene Rest-Regelabweichung.

5.1 EIN/AUS-Regler

Hauptmenü		Regler- Einstellungen		Sie können für S1 und S2 unterschiedliche Regler Einstellungen wählen		
•		Einstenungen		Regier-Einstellungen wa		
Reglereinstellungen	•	Sollwert S1 7,50 pH SP-Bereich 0.00 pH Nachstellzeit S1 000 sek. Sollwert S2				
		P-Bereich S2 0,00 pH Nachstellzeit S2		Regel-Parameter]	
		000 sek.		Wirkrichtung 1 senken		
Grundeinstellungen	•	Grundeinstellungen	1	Wirkrichtung 2 heben		
		Regelparameter	•	Hysterese 0,01 pH		

Beim EIN/AUS-Regler stellen Sie folgende Parameter ein:

- 1) Sollwerte S1 und S2
- S1 bezieht sich auf Relais 1, S2 auf Relais 2.
- 2) P-Bereich und Nachstellzeit für S1 und S2
- Stellen Sie P-Bereich = 0 und Nachstellzeit = 0 ein, damit Ihr Regler als EIN/AUS-Regler arbeitet.

3) Wirkrichtung für S1 und S2

Stellen Sie "Heben" ein, wenn die Dosierung den Messwert erhöht.

Stellen Sie "Senken" ein, wenn die Dosierung den Messwert absenkt.

4) nach Wunsch eine Hysterese für S1 und S2

Die Hysterese verhindert, dass beim Annähern an den Sollwert das Relais ständig hin und her schaltet. Bei eingestellter Hysterese schaltet das Relais erst, wenn der Sollwert um die halbe Hysterese über- bzw. unterschritten wird.

5.2 P-/PI-Regler als Impuls-Frequenz-Regler



Beim Impuls-Frequenz-Regler stellen Sie ein:

1) Sollwerte S1 und S2

S1 bezieht sich auf Relais 1, S2 auf Relais 2.

2) P-Bereich und Nachstellzeit für S1 und S2

Stellen Sie einen P-Bereich > 0 ein. Für einen P-Regler muss Nachstellzeit = 0, für einen PI-Regler muss eine Nachstellzeit > 0 eingestellt werden.

3) Wirkrichtung für S1 und S2

Stellen Sie "Heben" ein, wenn die Dosierung den Messwert erhöht.

Stellen Sie "Senken" ein, wenn die Dosierung den Messwert absenkt.

4) Puls-Frequenzen für S1 und S2

Geben Sie die maximale Pulsfrequenz vor, die einer Dosierung von 100% entspricht.

5.3 P-/PI-Regler als Puls-Pause-Regler

Hauptmenü		Regler- Einstellungen		Sie können für S1 ur Regler-Einstellungen	d S2 unterschiedliche wählen
Reglereinst.		Sollwert S1 7.50 pH P-Bereich S1 0.20 pH Nachstellzeit S1 000 sek Sollwert S2 6.50 pH P-Bereich S2 0.20 pH Nachstellzeit S2 000 sek	•	Regel-Parameter Pulsfrequ. S1 00*100/h Pulsfrequ. S2 00*100/h Wirkrichtung S1 senken Wirkrichtung S2 Heben	Die Puls+Pause-7ait
		Grundeinstellungen		Puls+Pause	muss mindestens
		· ·		10 sek. Mindestimpuls	Doppelt so groß sein wie die Mindestimpuls-
		Regelparameter		U.I Sek	201

Beim Puls-Pause-Regler stellen Sie ein:

1) Sollwerte S1 und S2

S1 bezieht sich auf Relais 1, S2 auf Relais 2.

2) P-Bereich und Nachstellzeit für S1 und S2

Stellen Sie einen P-Bereich > 0 ein. Für einen P-Regler muss Nachstellzeit = 0, für einen PI-Regler muss eine Nachstellzeit > 0 eingestellt werden.

3) Wirkrichtung für S1 und S2

Stellen Sie "heben" ein, wenn die Dosierung den Messwert erhöht. Stellen Sie "senken" ein, wenn die Dosierung den Messwert senkt.

4) Pulsfrequenzen für S1 und S2

Beide Frequenzen müssen auf 00 stehen, sonst arbeitet der Regler als Impuls- Frequenz-Regler.

5) Puls + Pause-Zeit für S1 und S2

Definieren Sie ein Zeitfenster, innerhalb dessen das Relais proportional zur Regelabweichung AUF (Puls) bzw. ZU (Pause) ist.

6) Mindestimpuls-Zeit für S1 und S2

Stellen Sie die Zeit ein, die das Relais mindestens AUF sein muss, damit das angeschlossene Stellglied überhaupt etwas dosiert.

5.4 Ein- und Ausschalten des Reglers

Das Ein- und Ausschalten des Reglers erfolgt direkt von der Messwert-Anzeige aus durch Drücken der Taste ►. Damit wechseln Sie von Handbetrieb (Regler AUS) zu Automatikbetrieb (Regler EIN) und umgekehrt. Die aktuelle Betriebsart wird im Display angezeigt.



Stellen Sie sicher, dass der Regler ausgeschaltet ist, bevor Sie Dosierpumpen oder ähnliches ans Gerät anschließen!



5.5 Einschaltverzögerung

Mit der Einschaltverzögerung können Sie eine Zeit vorgeben, die bei Inbetriebnahme, Wiederinbetriebnahme oder nach Netztrennung erst ablaufen muss, bevor die Regelung aktiv wird. Das gibt der Messung Zeit, sich zu stabilisieren, und verhindert falsches Dosieren in der Einlaufphase.

5.6 Externer Reglerstop

Sie können den Regler auch extern ein- und ausschalten. Dazu sind keine Einstellungen erforderlich. Sie müssen lediglich an den digitalen Eingang einen externen potenzialfreien Kontakt anschließen. Wenn der Eingang geschlossen wird, stoppt die Regelung, und die Meldung "Externer Reglerstop" erscheint im Display.

HINWEIS Diese Funktion können Sie auch als Wassermangel-Sicherung nutzen, wenn Sie einen Füllstandschalter anschließen.

5.7 Handbedienung der Relais



Die Handbedienung der Relais ist direkt aus der Messwertanzeige möglich.

- Mit der Taste
 wechseln Sie zwischen Handbetrieb
 Schaltmodus S1
 Schaltmodus S2 <> Handbetrieb.

Manuell eingeschaltete Relais bleiben eingeschaltet, bis sie von Hand wieder ausgeschaltet werden!

- Im Schaltmodus können Sie das gewählte Relais mit der Taste ← ein- und ausschalten.
- Ein blinkendes Kästchen kennzeichnet ein Relais im Schaltmodus.
- Ein dunkles Kästchen kennzeichnet ein eingeschaltetes Relais.
- Ein helles Kästchen kennzeichnet ein ausgeschaltetes Relais.

WARNUNG



5.8 Grenzwerte



Sie können zwei Grenzwerte einstellen.

- Grenzwert 1 ist ein oberer Grenzwert. Wird er überschritten, wird Alarm ausgelöst.
- Grenzwert 2 ist ein unterer Grenzwert. Wird er unterschritten, wird Alarm ausgelöst.

In beiden Fällen wird im Display die Meldung "Grenzwert überschritten" angezeigt, und Relais 3 schaltet. Damit kann zum Beispiel eine externe Hupe oder Warnlampe gesteuert werden.

HINWEIS Die Grenzwertüberwachung ist nur aktiv, wenn der Regler eingeschaltet ist, im Display also AUTO zu sehen ist. Wenn Sie den Regler auf HAND umschalten, wird die Alarm-Meldung gelöscht, und das Relais schaltet AUS.

5.8.1 Alarm-Verzögerung

Abhängig von der Regelstrecke können Grenzwert-Überschreitungen auch im regulären Betrieb auftreten. Durch das Einstellen einer Verzögerungszeit wird verhindert, dass solche kurzzeitigen Überschreitungen einen Alarm auslösen.

5.9 Dosierüberwachung



In den Reglereinstellungen können Sie - für jeden Regler separat - eine Zeit vorgeben, die festlegt, wie lange maximal mit voller Leistung dosiert werden darf.

Wenn nach Ablauf dieser Zeit der Sollwert oder p-Bereich noch nicht erreicht wurde, die ermittelte Stellgröße also immer noch bei 100% liegt, wird Alarm ausgelöst und das Relais ausgeschaltet.

Damit verhindern Sie, dass z. B. bei Abriss eines Dosierschlauchs unkontrolliert gefährliche Chemikalien freigesetzt werden.

HINWEISWenn die Dosierüberwachung anspricht, wird nur der betroffene Regler deaktiviert.HINWEISWenn Sie als Dosierzeit 00 Minuten einstellen, ist die Dosierüberwachung für den gewählten Regler
deaktiviert.

6. Alarm

Neben der Grenzwertüberwachung verfügt das Gerät über weitere Alarmfunktionen.

Im Falle eines Alarms schaltet das Alarmrelais (Relais 3), und zwar unverzögert, und die Alarmursache wird im Display als Textmeldung angezeigt.

Wenn die Alarmursache eine Regelung nicht zulässt, wird bei Auslösen des Alarms sofort der Regler deaktiviert und erst wieder freigegeben, wenn das Gerät den Alarm abschaltet. Das geschieht automatisch, sobald die Alarmursache behoben wurde.

Sensor-Check Kalibrierung

Wenn ein Sensor bei der Kalibrierung keine plausiblen Daten liefert, wird Alarm ausgelöst. Der Alarm bleibt anstehen, bis bei einer erneuten Kalibrierung plausible Daten ermittelt wurden. In diesem Fall wird der Regler nicht gesperrt, um den Betriebsprozess nicht zu unterbrechen. Sie können also mit einem Sensor, der ausgetauscht, gereinigt oder regeneriert werden müsste, weiterhin regeln, bis Ersatz zur Hand ist.

Sensorüberwachung während der Messung

Auch im regulären Messbetrieb werden alle angeschlossenen Sensoren überwacht. Erhält ein Messeingang kein sinnvolles Signal, z. B. bei Kabelbruch, wird Alarm ausgelöst und die Regelung deaktiviert. Alarm und Reglersperrung bleiben solange anstehen, bis der betroffene Messeingang wieder sinnvolle Signale erhält.

Dauerdosierüberwachung

Wenn ein Dosieraggregat länger als in den Reglereinstellungen vorgegeben mit 100% Leistung dosiert, wird Alarm ausgelöst und der betroffene Regler für die Dauer des Alarms deaktiviert.

Alarmursache	nur aktiv im AUTO-Modus	automatischer Reglerstop
Steilheitsfehler	nein	nein
Nullpunktfehler	nein	nein
Fehler Eingang 1	nein	ја
Fehler Eingang 2	nein	ја
Grenzwert	ја	nein
Dosierüberwachung	ја	ја

6.1 Fehlermeldungen			
	Fehlermeldung Steilheitsfehler	Ursache Die bei der Kalibrierung ermittelte Steilheit war größer als 65 mV/pH oder kleiner als 50 mV/pH.	Maßnahme Möglicherweise war nur die Durchführung der Kalibrierung fehlerhaft. Prüfen Sie die Anschlüsse, die Kalibrierlösungen, die Übereinstimmung mit den Kalibrierdaten und die eingestellte Temperatur und kalibrieren Sie erneut. Wenn wieder ein Steilheitsfehler angezeigt wird, muss die Elektrode regeneriert oder ausgetauscht werden
	Nullpunktfehler	Der bei der Kalibrierung ermittelte Nullpunktfehler der Elektrode ist größer als 60 mV oder kleiner als -60 mV.	Prüfen Sie auch hier zunächst Kalibrierlösungen und Kalibrierdaten, insbesondere den eingestellten Innenpuffer. Wenn diese in Ordnung sind, muss die Elektrode oder zumindest die Bezugselektrode regeneriert oder ausgetauscht werden.
	Fehler Eingang 1	Der pH-Sensor ist ausgefallen.	Überprüfen Sie die pH-Elektrode und evtl. das
	Fehler Eingang 2	Der Temperatursensor ist ausgefallen.	Überprüfen Sie den Temperatursensor und das Kabel des Temperatursensors. Diese Fehlermeldung wird auch angezeigt, wenn automatische Temperaturkompensation gewählt wurde, obwohl kein geeigneter Temperatursensor angeschlossen ist.
	Grenzwert 1 / 2	Grenzwert 1 wurde überschritten (bzw. Grenzwert 2 unterschritten).	Prüfen Sie die Dosierung und stellen Sie evtl. die Regelparameter anders ein.
	Dosierüberwachung	Pumpe 1 (bzw. 2) dosiert mit 100%, und zwar länger als in der Dosierüberwachung vorgegeben.	Prüfen Sie die Dosierung, insbesondere die Dosierleitung und die Impfstelle. Vorsicht! Bei beschädigter Dosierleitung können gefährliche Chemikalien freigesetzt worden sein!
	Ext. Reglerstop	Der digitale Eingang wurde geschlossen.	Öffnen Sie den Eingang, sobald Sie mit der Regelung fortfahren wollen. Wenn Sie einen Wassermangel-Sensor angeschlossen haben, zeigt diese Fehlermeldung an, dass kein Messwasser zur Verfügung steht.
7. Ausgänge			
	Hauptmenü		
	· ·	Grundeinstellungen	
	Grundeinst.		Analogausgang



7.1 Stromausgang

Sie können den Messwert des Stromausgangs als 0/4...20 mA-Signal auslesen.

Mit den Parametern Startwert und Endwert entscheiden Sie, welchen Ausschnitt des Messbereichs Sie über den Stromausgang registrieren.

Alternativ können Sie den Stromausgang aber auch als stetigen Regelausgang verwenden und den Stellgrößen S1 bzw. S2 zuordnen. Die Stellgrößen werden in % ausgegeben. Startwert und Endwert müssen dabei nicht eingestellt werden.

7.2 Serielle Schnittstelle RS 485 (Option)

Die Geräte sind optional mit Schnittstelle RS 485 erhältlich. Damit können sie in einen Datenbus integriert werden. Über die Schnittstelle können nicht nur alle Daten und Einstellungen ausgelesen werden, es werden auch alle Fehlermeldungen übertragen.

Wenn Sie ein Gerät mit Schnittstelle bestellt haben, erhalten Sie automatisch die Broschüre "Informationen zur RS 485" mit Angaben zur Kommunikation und einer kompletten Liste der über die Schnittstelle zugänglichen Funktionen.

8. Service und Wartung

8.1 Wartung des Gerätes

Das Gerät arbeitet wartungsfrei. Es sind keine Kontroll-Einstellungen während des Betriebs erforderlich. Sollten Sie dennoch zu irgendeinem Zeitpunkt eine Überprüfung des Gerätes wünschen, können Sie es gerne einschicken. Alternativ kann die Überprüfung auch von einem unserer Monteure vor Ort durchgeführt werden.

8.2 Display-Kontrast

Der Display-Kontrast kann bei Geräten im Wandaufbaugehäuse über ein Potentiometer den Lichtverhältnissen angepasst werden. Das Potentiometer ist im Anschlussplan mit "Display" gekennzeichnet.

8.3 Sicherung austauschen



Schalten Sie das Gerät vor dem Öffnen unbedingt spannungsfrei!

Geräte im Wandaufbaugehäuse sind mit einer internen Sicherung ausgestattet, die im Bedarfsfall ausgetauscht werden muss. Eine Ersatz-Sicherung ist im Lieferumfang enthalten. Sie befindet sich in der Klemmenabdeckung. Angaben zur Sicherung finden Sie unter "Technische Daten".

Zum Sicherungsaustausch müssen Sie die Gerätefront aufschrauben und hochklappen. Die Sicherung befindet sich am rechten Rand der Platine etwa auf halber Höhe. Sie wird mit einem Bajonettverschluss gehalten. Drehen Sie den Verschluss nach links, bis die Sicherung herausspringt. Tauschen Sie die defekte gegen die Ersatzsicherung aus und fixieren Sie die Neue durch eine Rechtsdrehung des Verschlusses. Setzen Sie die Gerätefront wieder auf und schrauben Sie das Teil fest.



Achten Sie bei diesen Arbeiten auf die Verbindungskabel zur Gerätefront!

8.4 Reinigung

Bei der Reinigung beachten Sie bitte, dass die Front nicht mit Lösungsmitteln wie Methanol oder Spiritus in Kontakt kommt und dass kein Wasser ins Gerät eindringt. Wir empfehlen, das Gerät zur Reinigung lediglich mit einem feuchten Tuch abzuwischen.

8.5 Wartung der pH- oder Redox-Messung

Die Metalloberfläche der Redoxelektroden muss regelmäßig von Ablagerungen und Fetten gereinigt werden. Die pH-Elektroden und Bezugselektroden altern mit der Zeit, so dass sich ihre Kenndaten im Laufe der Zeit ändern. Diese Änderungen müssen durch Kalibrieren regelmäßig neu ermittelt werden.

HINWEIS Das Gerät überprüft bei jeder Kalibrierung die Verwendbarkeit der Sensoren und zeigt an, ob ein Sensor ausgetauscht werden muss. Siehe dazu das Kapitel "Fehlermeldungen".

8.6 Entsorgung

Wenn Sie das Gerät irgendwann einmal endgültig außer Funktion setzen, beachten Sie bitte, dass es Elektrolytkondensatoren enthält und daher entsprechend entsorgt werden muss.

8.7 Service



Im Menü Service finden Sie Daten, die insbesondere wichtig sind bei allen Rückfragen, Ergänzungen, Updates oder Problemen.

8.7.1 Gerätedaten

Diese Daten ermöglichen eine eindeutige Identifizierung des Gerätes (Hardware und Software).

8.7.2 Analogeingänge

Hier sehen Sie, welche Daten das Gerät von den Sensoren erhält. Diese Rohdaten sind unbeeinflusst von Kompensationen und Kalibrierung und liefern wichtige Informationen, wenn bei der Messung oder der Gerätebedienung Probleme auftreten.

Falls Sie Probleme haben, die Rohdaten zu interpretieren, übermitteln Sie diese zusammen mit den Gerätedaten zur Auswertung an Ihren Lieferanten.

8.7.3 Daten löschen

Mit dieser Funktion haben Sie die Möglichkeit, alle vorgenommenen Einstellungen zu löschen und den Auslieferungszustand wieder herzustellen.

Der Vorgang dauert ein paar Sekunden. Danach schaltet das Gerät automatisch in die Messwertanzeige zurück, und die Regelung wird ausgeschaltet.

9. Technische Daten

9.1 Technische Daten

Merkmal	PAC 050 R	PAC 050 W			
Gehäuse	Einbaugehäuse	Wandaufbaugehäuse			
Einbauort	in Schaltschränken	auf Tafeln oder Wänden			
Abmessungen (B x H x T)	96 x 96 x 137 mm	165 x 160 x 80 mm			
Gewicht	0,8 kg	1,0 kg			
Anschlüsse	Schraubklemmen für Kabel bis	Federklemmen für Kabel bis			
	max. 1,5 mm ²	max. 1,5 mm			
Schutzklasse	IP 54 (Front), IP 30 (Gehäuse)	IP 65			
Versorgungsspannung	230 V AC +6/-10 %, 50/60 Hz, alternativ 110 V AC oder 24 V AC				
Interne Sicherung	keine	230 V : 63 mA träge			
		110 V : 125 mA träge			
		24 V : 800 mA mittelträge			
Leistungsaufnahme	10 VA	10 VA			
Anzeige	LCD-Anzeige, 2-zeilig, 2 x 16 Zeichen, hintergrundbeleuchtet,				
	Anzeige von Messwert mit Einheit,				
	zusätzliche Temperaturanzeige				
	Anzeige der Schaltzustände der Relais				
Stromausgang	0/420 mA, galvanisch getrennt, max. Bürde 500 Ohm				
Schnittstelle (Option)	RS 485, Baudrate 9600, Datenformat 8 Bit, 1 Start- und 1 Stopbit, keine Parität				
Regler	EIN/AUS-Regler wahlweise mit Hysterese, P- oder PI-Regler als Puls-				
	Pause- oder Impuls-Frequenz- oder stetiger Regler, zweiseitige PI-				
	Regelung möglich, einstellbare Einschaltverzögerung,				
	Dosierüberwachung, Handbedienung der Relais, Regerstop über				
	externe Schaltung oder Pegel (Wassermangelsicherung)				
Schaltpunkte	2 Schaltpunkte frei einstellbar innerhalb des Messbereichs				
Alarmfunktion	mit oberem und unterem Grenzwert und Zeitverzögerung				
Kontaktbelastung	6 A/ 250 V, max. 550 VA ohmsche Last (RC-Glied erforderlich)				
Betriebstemperatur	0+50°C				
Lagertemperatur	-20+65°C				
Luftfeuchtigkeit	090 %, nicht kondensierend				

9.2 Abmessungen

9.2.1 Einbaugehäuse



9.2.2 Wandaufbaugehäuse



10. Formular zur Geräterücksendung

Sie haben ein Gerät erhalten, das sorgfältig hergestellt und mehrfach geprüft wurde. Bei Montage und Betrieb entsprechend dieser Anleitung werden Sie nur sehr selten Probleme mit diesem Gerät haben. Falls Sie dennoch einmal ein Gerät zur Überprüfung oder Reparatur an uns zurücksenden, müssen wir Sie bitten, folgendes strikt zu beachten:

Aufgrund gesetzlicher Regelungen zum Schutz der Umwelt und unseres Personals darf KROHNE Water Solutions zurückgesendete Geräte, die mit Flüssigkeiten in Kontakt gekommen sind, nur dann transportieren, prüfen oder reparieren, wenn das ohne Risiken für Personal und Umwelt möglich ist.

KROHNE Water Solutions kann Ihre Rücksendung nur dann bearbeiten, wenn Sie eine Bescheinigung über die Gefahrfreiheit dieser Rücklieferung entsprechend folgendem Muster beilegen. Falls das Gerät mit giftigen, ätzenden, brennbaren oder wassergefährdenden Messstoffen betrieben wurde, müssen wir Sie bitten:

- zu pr
 üfen und ggf. durch Sp
 ülung oder Neutralisierung sicherzustellen, dass alle Hohlr
 äume des Ger
 ätes frei von diesen gef
 ährlichen Stoffen sind.
- der Rücksendung eine Bestätigung über Messstoff und Gefahrfreiheit beizulegen.

KROHNE Water Solutions kann Ihre Rücklieferung ohne eine solche Bescheinigung leider nicht bearbeiten. Wir bitten um Ihr Verständnis.

F O R M B L A T T (Kopiervorlage)				
Firma:	Adresse:			
Abteilung:	Name:			
TelNr.:	Fax-Nr			
Email:				
Das beiliegende Gerät,				
Тур:				
KROHNE Water Solutions Kommissions- bzw. Serien-N	r:			
wurde mit dem Messstoff	betrieben			
Dieser Messstoff ist: wassergefährdend giftig ätzend brei wir haben: alle Hohlräume des Gerätes auf Freiheit von diesen alle Hohlräume des Gerätes gespült und neutralisier	nnbar Stoffen geprüft t			

Wir bestätigen, dass bei dieser Rücklieferung keine Gefahr für Menschen und Umwelt durch Messstoffreste ausgeht.

11. Kundendaten – Ihre Einstellungen auf einen Blick!

Gerät	Typ Geräte-Nr.	Bezeichnung / Standort	installiert am: Software-Stand	
Messung	☐ pH Kal. Lösung 1 Kal. Lösung 2 Innenpuffer	рН рН рН	Redox	
Temperaturl	kompensation	°C	Automatik Korrekturwert Pt100	°C
Stromausga	ng Stromausgang 020mA für Messwert Stellgr. S1 Beginn Ende	☐ 420mA ☐ Stellgr. S2		
Regler	Regler S1 Wirkrichtung Heben Sollwert Hysterese P-Bereich Nachstellzeit Puls+Pause-Zeit Mindestimpuls Pulsfrequenz Dosierüberw.	☐ Senken 	Regler S2 Wirkrichtung Heben Sollwert Hysterese P-Bereich Nachstellzeit Puls+Pause-Zeit Mindestimpuls Pulsfrequenz Dosierüberw.	☐ Senken
Einschaltver	r zögerung Verzögerungszeit	sek.		
Alarm	Grenzwert S1 Verzögerungszeit	sek.	Grenzwert S2	
Schnittstelle RS 485 Busadresse				