Magnetischinduktiver Durchflussmesser

für teilgefüllte Rohre in Wasser- und Abwasseranwendungen Montage- und Betriebsanleitung

TIDALFLUX IFM 4110 PF



	Inhalt		
Produkt	thaffung und Garantie	Л	
Beschreibung der Anlage			
Verfügbare Versionen			
Lieferu	nfang	5	
CE / EM	IV / Normen / Zulassungen	5	
Teil A	Installation und Inbetriebnahme der Anlage	7 - 19	
1	Installation des Messwertaufnehmers	7	
1.1	Auswahl des Montageortes	7	
1.2	Erdungsringe	7	
1.3	Anzugsmomente	8	
1.4	Erdung des IFS 4000 PF	8	
1.5	Elektrischer Anschluss des Messwertaufnehmers	9	
1.5.1	Anschluss der Hilfsenergie	9	
1.5.2	Datenschnittstelle zwischen Messwertaufnehmer und Messumformer	9	
1.5.3	Elektrodenleitung	9	
1.5.4	Feldstromleitung	10	
1.5.5	Leitungslängen: max. Abstand zwischen Messwertaufnehmer und Messumformer	10	
1.5.6	Anschlussbild IFC 110 PF mit IFS 4000 PF	11	
2	Installation des Messumformers	12	
2.1	Bitte beachten Sie die folgenden Informationen zu Installation und Betrieb des IFC 110 PF	12	
2.2	Auswahl des Montageortes	12	
2.3	Anschluss der Hilfsenergie	12	
2.4	Verbindung von IFC 110 PF und IFS 4000 PF	12	
2.5	Aus- und Eingänge	12	
2.5.1	Wichtige Hinweise für die Aus- und Eingänge	12	
2.5.2	Stromausgang	13	
2.5.3	Pulsausgänge P und A1	13	
2.5.3.1	Pulsausgang P für elektronische Zähler	13	
2.5.3.2	Pulsausgang A1 für elektromechanische Zähler	13	
2.5.4	Statusausgänge A1 / A2 / D1 / D2	14	
255	Steuereingänge C1 und C2	15	
256	Anschlussbilder der Aus- und Eingänge	15	
2.5.7	Werksseitige Standard-Einstellungen	18	
3	Inbetriebnahme	19	
Teil B	Messumformer IFC 110 PF	20 - 44	

4	Bedienung des Messumformers	20
4.1	KROHNE – Bedienkonzept	20
4.2	Bedienungs- und Kontrollelemente	21
4.3	Funktion der Tasten	22
4.4	Tabelle der einstellbaren Funktionen	23
4.5	Fehlermeldungen im Messbetrieb	29
4.6	Zähler zurücksetzen und Fehlermeldungen löschen, RESET/QUIT-Menü	30
5	Beschreibung der Funktionen	31
5.1	Messbereichsendwert Q _{100%}	31
5.2	Zeitkonstante	31
5.3	Schleichmengenunterdrückung SMU	32
5.4	Anzeige	32
5.5	Interner elektronischer Zähler	33
5.6	Interne Hilfsenergie (E+/E–) für angeschlossene Verbraucher	33
5.7	Stromausgang I	34
5.8	Pulsausgänge P und A1	35

5.9	Statusausgänge A1 / A2 und D1 / D2	37
5.10	Steuereingänge C1 und C2	38
5.11	Sprache	38
5.12	Eingangscode	39
5.13	Messwertaufnehmer	39
5.14	Frei einstellbare Einheit	40
5.15	V/R-Betrieb, Vorwärts-/Rückwärtsmessung	41
5.16	Charakteristik der Ausgänge	42
5.17	Applikationen	43
5.18	Hardware-Einstellungen	43
5.19	Grenzwertmelder	43
5.20	Bereichsumschaltung	44

Teil C	Spezielle Einsatzfälle, Funktionskontrollen, Service und Bestell-Nummern	45 - 64
<u>6</u>	<u>Spezielle Einsatzfalle</u> Einastz in ovelesionegefährdeten Dersichen	45 45
0.1	Einsalz in explosionsgerandelen bereichen	40
63	Magnetsensoren MP (Option)	45 45
0.3 6.4	RS 232 Adapter inkl. CONFIG-Software (Option)	45
6.5	Pulsierender Durchfluss	45
6.6	Unruhige Anzeige und Ausgänge	46
6.7	Stabile Signalausgänge bei leerem Messrohr	47
7	Funktionskontrollen	48
7.1	Nullpunktkontrolle mit dem Messumformer IFC 110 PF, Fkt. 3.03	48
7.2	Test Messbereich Q, Fkt. 2.01	48
7.3	Hardware-Informationen und Fehlerstatus, Fkt. 2.02	49
7.4	Hardware-Test, Fkt. 2.03	50
7.5	Störungen und Symptome bei der Inbetriebnahme und während der Messung	50
7.6 7.04	Prutung des Messwertautnehmers	54
7.6.1	Prutung des Fullstandsmessers	55 55
7.7	Prüfung des Geschwindigkeitsmessers Prüfung des Messumformers mit dem Simulator GS 8A (Option)	56
8	Service	59
<u>8</u> .1	Austausch der Hilfsenergie-Sicherung	59
82	Nachrüsten der Magnetsensoren MP (Option)	59
8.3	Austausch des kompletten Geräteeinsatzes des Messumformers IFC 110 F	60
8.4	Austausch einzelner Leiterplatten	61
8.5	Abbildungen der Leiterplatten	61
9	Bestellnummern	64
	Technische Daten Messprinzin und Blockschalthild	65 - 73
		05-15
<u>10</u>	Technische Daten	65
10.1	Messwertauthenmer IFS 4000 PF	65
10.1.1	Aligemeine Informationen	60
10.1.2	Abmessungen und Gewicht des IFS 4000 PF	66
10.2	Messumformer IFC 110 PF	67
10.2.1	Aligemeine Informationen	67
10.2.2	Admiessungen und Gewicht des IFS TTO PF Komplettes System IEM 1110 PF	09 70
10.3 1	Messhereichsendwert Quoov	70
10.3.2	Fehlergrenzen bei Referenzbedingungen	70
<u>11</u>	Blockschaltbild	71
12	Messprinzip	73

Teil E	Index	74 - 76

Formblatt für die Rücksendung von Durchflussmessern an KROHNE

So verwenden Sie diese Montage- und Betriebsanleitung

- Zur besseren Übersichtlichkeit ist diese Anleitung in fünf Teile unterteilt.
- Sie benötigen nur Teil A zur Installation und Inbetriebnahme.
- Alle magnetisch-induktiven Durchflussmesser werden im Werk nach Ihren Angaben voreingestellt. Daher sind vor der Inbetriebnahme keine weiteren Einstellungen erforderlich.
- Teil A Installieren Sie den Durchflussmesser an der Rohrleitung, schließen Sie ihn an und schalten Sie ihn ein, das war's! Die Anlage ist betriebsbereit.
- Teil B
 Bedienung
 und
 Wirkungsweise
 des

 Messumformers IFC 110 PF.
 110 PF.
- Teil C Spezielle Einsatzfälle, Funktionskontrollen, Service.
- Teil D
 Technische
 Daten,
 Abmessungen,

 Blockschaltbild und Messprinzip.
 Blockschaltbild und Messprinzip.
 Blockschaltbild und Messprinzip.
- Teil E Stichwortverzeichnis

Produkthaftung und Garantie

Dieser magnetisch-induktive Durchflussmesser eignet sich ausschließlich für die Messung des Durchflussvolumens von elektrisch leitenden Flüssigkeiten, Schlämmen und Pasten.

Die Verantwortung hinsichtlich Eignung und bestimmungsgemäßer Verwendung dieses magnetischinduktiven Durchflussmessers liegt allein beim Betreiber. Unsachgemäße Installation und Betrieb der Durchflussmesser (Anlagen) können zum Verlust der Garantie führen.

Darüber hinaus gelten die "Allgemeinen Verkaufsbedingungen", die Grundlage des Kaufvertrages sind.

Wenn Sie TIDALFLUX-Durchflussmesser an KROHNE zurücksenden müssen, beachten Sie bitte die vorletzte Seite dieser Montage- und Betriebsanleitung. Eine Reparatur oder Prüfung bei KROHNE ist nur möglich, wenn das Formblatt vollständig ausgefüllt ist und zusammen mit dem Gerät an KROHNE geschickt wird.

Beschreibung der Anlage

Der magnetisch-induktive Durchflussmesser IFM 4110 PF dient zur genauen Messung des Durchflusses elektrisch leitender Flüssigkeiten, Pasten und Schlämmen mit einer Mindestleitfähigkeit von 50 **m6**/cm (**m**nho/cm). Durch die Kombination eines magnetisch-induktiven Durchflussmessers und einem kapazitiven Füllstandsmesssystem können Durchflussraten in vollen und teilgefüllten Rohrleitungen genau gemessen werden. Der Füllgrad muss dabei mindestens 10 % des Rohr-Innendurchmessers betragen. Beispiel für Typenbezeichnung:



Verfügbare Versionen

System:	IFM 4110 PF	
Messwertaufnehmer:		
• Typ:	IFS 4000 PF	
Auskleidung des	Irathane	
Messabschnitts:		
Nennweite:	200 - 600 mm (weitere auf Anfrage)	
Nenndruck	PN 10 (weitere auf Anfrage)	
Max. Betriebsdruck	10 bar (weitere auf Anfrage)	
Messumformer:	IFC 110 PF	

Lieferumfang

Im Lieferumfang enthalten:

- Durchflussmesser IFM 4110 PF wie bestellt
 - Messumformer IFC 110 PF, Feldgehäuse
 - Messwertaufnehmer IFS 4000 PF
 - Signalleitung Typ DS (Standard) oder Typ BTS, Standardlänge 10 m.
 - Datenleitung, Standardlänge 10 m.
- <u>Bitte beachten Sie die folgenden Informationen</u> zu Installation und Betrieb des IFC 4110 PF
- Auflistung der werksseitigen Einstellungen des IFC 110 PF.
- Kalibrierungsbescheinigung für vollständig gefüllte Durchflussmesser.

Nicht im Lieferumfang enthalten:

- Installationsmaterial (Schrauben, Muttern, Unterlegscheiben, Dichtungen usw.)
- Feldstromleitung
- Hilfsenergieleitungen für Messwertaufnehmer und Messumformer

Diese Teile sind vom Kunden bereitzustellen.

Achtung: bei der IP68-Ausführung sind die Hilfsenergieleitung für den Messwertaufnehmer und die Feldstromleitung bereits ab Werk montiert.

CE / EMV / Normen / Zulassungen

- Magnetisch-induktive Durchflussmesser mit dem Messumformer IFC 110 F erfüllen die EU-EMV-Richtlinien, die NAMUR-Empfehlungen NE 5/93 und tragen das CE-Zeichen.
- Alle Fertigungsstätten und Produktionsabläufe sind nach ISO 9001 zertifiziert.
 - CE

Teil A Installation und Inbetriebnahme der Anlage

1 Installation des Messwertaufnehmers

1.1 Auswahl des Montageortes

größere Einlassleitung.

- 1. **Montageort und -position je nach Anforderung,** Elektrodenachse muss jedoch ungefähr horizontal liegen. Max. Abweichung ± 2°.
- 2. Neigung des Messabschnitts, Messwertaufnehmer mit Einlass- und Auslass darf maximal ±1 % von der Horizontalen abweichen.
- 3. Durchflussrichtung +/-, Pfeil auf dem Messwertaufnehmer muss in Richtung des Durchflusses zeigen.
- 4. Schrauben und Muttern: achten Sie darauf, dass neben den Rohrflanschen genügend Platz zur Installation bleibt.
- 5. Vibrationen: die Rohrleitung sollte an beiden Seiten des Durchflussmessers abgestützt werden.
- 6. Verwenden Sie Übergangsrohre, damit die Konterflansche zur Installation axial verschoben werden können.
- 7. Die Einlassleitung muss für mindestens 5 x DN, die Auslassleitung für mindestens 3 x DN (DN = Nenndurchmesser) gerade verlaufen. Dies sind Mindestwerte! Achten Sie darauf, dass das Strömungsprofil im Rohr axial symmetrisch ist. Andernfalls müssen größere Einlass- und/oder Auslassleitungen verwendet werden. Ferner sollte der Messstoff so wenig Luftblasen wie möglich enthalten, die beispielsweise durch fallendes Wasser vor dem Messwertaufnehmer verursacht werden können. Wenn Luftblasen nicht vermieden werden können, verwenden Sie eine
- 8. Vortex- oder spiralförmiger Durchfluss: Verwenden Sie größere Einlass- und Auslassleitungen oder installieren Sie Lenkbleche.
- 9. Starke elektromagnetische Felder und große "Eisenmassen": sind in der Nähe des Durchflussmesser zu vermeiden.
- 10. **Nullpunkteinstellung** erfolgt bei Durchflussmessern mit geschaltetem Gleichfeld automatisch. Daher führen Verschmutzungen der Elektroden nicht zu Nullpunktabwanderungen.

Bei den meisten Anwendungen ist es üblich, den Nullpunkt durch Absperren des Durchflusses zu bestimmen. Dazu sollten vor und/oder hinter dem Messwertaufnehmer Absperrventile installiert werden, es sei den, die Installation lässt kein Eintauchen des Messwertaufnehmers in den Messstoff zu. Weitere Information zur Nullpunktprüfung finden Sie in Kap. 7.1.

12 **Mischung verschiedener Messstoffe.** Durchflussmesser vor der Mischstelle oder in ausreichendem Abstand dahinter (min. 30 × DN) einbauen, sonst evtl. unruhige Ausgabe/Anzeige.

13 Umgebungstemperatur < 60 °C / 140 °F Informationen zu Prozesstemperatur und Druckgrenzwerten auf Grund von Material für Messabschnitt/Auskleidung siehe Kap. 10.1. Wenn der Messwertaufnehmer direkter Sonneneinstrahlung ausgesetzt sein sollte, verwenden Sie bitte eine Sonnenblende.

- 14 Lange Rohrleitungen. Steuer- und Absperrventile müssen immer hinter dem Durchflussmesser installiert werden (Vakuum!).
- 15 Pumpen. Durchflussmesser dürfen nicht auf der Saugseite von Pumpen installiert werden (Vakuum!).

1.2 Erdungsringe

- Erforderlich bei nicht elektrisch leitenden Rohren, d. h. synthetischen, innen beschichteten Rohren oder Betonrohren. Besonders für das Füllstandsmesssystem sind spezielle Erdungsringe zu verwenden. Der zylindrische Teil dieser Ringe muss in die Rohre eingebracht werden. Dazu muss der Innendurchmesser der Rohre bekannt sein, damit die Erdungsringe an die Rohrleitung angepasst werden können. Es ist sehr wichtig, ein gutes Strömungsprofil des Messstoffes zu gewährleisten, das so wenig Störungen wie möglich aufweist.
- Erdungsringe stellen die leitende Verbindung zum Messstoff her, die sich durch eine niedrige Impedanz auszeichnet.
- Werkstoff CrNi Stahl 1.4571 oder SS 316 Ti-AISI, weitere auf Anfrage.
- Weitere Informationen zu Erdungsringen und deren Anschluss, siehe Kap. 1.4.

1.3 Anzugsmomente

Nennweite DN mm	Druckeinst ufung [PN]	Bolzen	Max. Anzugsmoment Nm (ft lbf)
200	10	8x M20	68 (49,2)
250	10	12x M20	65 (47,0)
300	10	12x M20	76 (54,9)
350	10	16x M20	75 (54,2)
400	10	16x M24	104 (75,2)
500	10	20x M24	107 (77,4)
600	10	20x M27	138 (99,8)

Bolzen: Schraubenbolzen gleichmäßig über Kreuz anziehen, Anzahl und Ausführung siehe Tabelle. IFS 4000 PF mit Irathane Auskleidung, > 12 mm / > 0,47":

Nennweite	Druckein	Bolzen für	Max.	
Zoll	stufung	Flansche	Anzugsmoment	
	Gehäuse	ANSI Klasse	Nm (ft lbf)	
	psig	150		
8	145	8 x ¾"	69	(49,9)
10	145	12 x 7/8"	79	(57,1)
12	145	12 x 7/8"	104	(75,2)
14	145	12 x 1"	93	(76,2)
16	145	16 x 1"	91	(65,8)
18	145	16 x 1 1/8"	143	(103,4)
20	145	20 x 1 1/8"	127	(91,8)
24	145	20 x 1 ¼"	180	(130,1)

Achtung: Der Prozessdruck darf die ANSI-Bemessung für die Flansche nicht übersteigen. Siehe ANSI Standard B 16.5. Andere Nennweiten auf Anfrage.

Erdung des IFS 4000 PF 1.4

Der Durchflussmesser (Messwertaufnehmer) muss einwandfrei geerdet sein.

Die Erdungsleitung darf keine Störspannungen übertragen. Darum dürfen keine anderen elektrischen Geräte gleichzeitig mit dieser Leitung geerdet werden.

Warnung: Jeder Durchflussmesser muss einwandfrei geerdet sein, um die Arbeitssicherheit des Bedienpersonals zu sichern.



für M6-Bolzen zum Anschluss an der Flanschseite (RF) erforderlich. Verwenden Sie mitgeliefertes Montagematerial zum Anschluss der Erdungsringe E.

V2

Roh

RF

Е

1.5 Elektrischer Anschluss des Messwertaufnehmers

1.5.1 Anschluss der Hilfsenergie

Elektrischer Anschluss gemäß VDE 0100 / EN 61010-1

"Bestimmungen für das Errichten von Starkstromanlagen mit Netzspannungen unter 1000 Volt" oder entsprechenden nationalen Vorschriften.

Die Elektronikeinheit oben am Messwertaufnehmer benötigt eine Hilfsenergie von 115/230 V 48-63 Hz (14 VA) - andere Spannungen als Option erhältlich.

Bitte beachten Sie die Informationen zu Spannung und Frequenz auf dem Geräteschild des Messwertaufnehmers oder in der Anschlussdose.

Siehe auch Anschlussbild in Kap. 1.5.6.

1.5.2 Datenschnittstelle zwischen Messwertaufnehmer und Messumformer

Datenleitung: 3 x 1,5 mm², abgeschirmt, z. B. Liycy, 10 Meter im Lieferumfang enthalten. Informationen zum Anschluss, siehe Anschlussbild in Kap. 1.5.6. Die PG9-Kabeldichtung sollte besonders beachtet werden, da diese für eine fehlerfreie Datenübertragung zwischen Messwertumformer und Messwertaufnehmer sorgt. Die Abschirmung der Datenleitung sollte daher mit Hilfe zweier Metallringe hinter dem Gummiteil der Dichtung mit dem Gehäuse verbunden werden. Die Abschirmung muss zwischen den beiden Metallringen platziert werden, so dass sie um den gesamten Leitungsumfang mit den Metallringen in Kontakt steht. Siehe auch folgende Abbildung:



1.5.3 Elektrodenleitung

Allgemeine Informationen zu den Signalleitungen der Typen DS und BTS

Allgemeines

Die KROHNE Signalleitungen der Typen DS und BTS mit Folienschirm und magnetischer Abschirmung gewährleisten einwandfreie Funktion.

- Signalleitungen fest verlegen. Ferner müssen die Leitungen gegen Verrutschen gesichert oder in einem Kabelkanal verlegt werden.
- Die Leitungen f
 ür Signale und Feldstromversorgung m
 üssen nicht separat verlegt werden. Sie k
 önnen zusammen mit anderen Signal- und Feldstromversorgungsleitungen im gleichen Kabelkanal verlaufen. Allerdings sollten sie nicht zusammen mit Netzleitungen f
 ür andere Ger
 äte verlegt werden.
- Die Abschirmungen werden über Beilauflitzen angeschlossen.
- Wasser- und Erdverlegung möglich.
- Isoliermaterial flammwidrig nach IEC 332.1/VDE 0472
- Die Signalleitungen sind halogenarm und weichmacherfrei.
- Flexibel auch bei geringen Temperaturen.

Informationen zum Anschluss des Kabels, siehe Anschlussbild in Kap. 1.5.6.

Signalleitung Typ DS,

2-fach abgeschirmt

- 1 Kontaktlitze, 1. Schirm, 1,5 mm² (14 AWG)
- 2 Aderisolation
- 3 Leiter 0,5 mm^2 (20 AWG)
- 4 Spezialfolie, 1. Schirm
- 5 Innenmantel
- 6 Mumetallfolie, 2. Schirm
- 7 Kontaktlitze, 2. Schirm, 0,5 mm² (20 AWG)
- 8 Außenmantel



Bootstrap-Signalleitung Typ BTS

Der Messumformer steuert die Einzelschirme (3) automatisch auf die gleiche Spannung, die auch in den Signaladern (5) anliegt. Weil darum zwischen den Signaladern (5) und den Einzelschirmen (3) praktisch keine Spannungsdifferenz vorliegt, fließt über die Leitungskapazitäten zwischen 3 und 5 kein Strom. Die Leitungskapazität wird scheinbar zu Null. Dadurch sind bei geringen elektrischen Leitfähigkeiten des Messstoffes größere Leitungslängen möglich.

- 1 Füllelement
- 2 Aderisolation
- 3 Spezialfolie, 1. Schirm
- 4 Aderisolation
- 5 Leiter 0,5 mm² (20 AWG)
- 6 Kontaktlitze, 1. Schirm, 5,2 mm² (14 AWG)
- 7 Spezialfolie, 2. Schirm
- 8 Kontaktlitze, 2. Schirm, 1,5 mm² (14 AWG)
- 9 Aderisolation
- 10 Mumetallfolie, 3. Schirm
- 11 Kontaktlitze , 3. Schirm, 0,5 mm² (20 AWG)
- 12 Außenmantel



1.5.4 Feldstromleitung

Der Querschnitt der Feldstromleitung (nicht enthalten) ist abhängig von der benötigten Leitungslänge:

Länge	Querschnitt
0 – 150 m	2 x 0,75 mm ² Cu (2 x 18 AWG)
150-300 m	2 x 1,5 mm ² Cu (2 x 14 AWG)
0 – 150 m	4 x 1,5 mm ² Cu (4 x 14 AWG)

1.5.5 Leitungslängen: max. Abstand zwischen Messwertaufnehmer und Messumformer

Bestimmen des maximal zulässigen Abstands zwischen Messwertaufnehmer und Messumformer

1. Die Länge der Signalleitung ist abhängig von der elektrischen Leitfähigkeit des flüssigen Messstoffs und vom verwendeten Leitungstyp.

Bei der BTS-Leitung beträgt die maximale Länge unabhängig von der Leitfähigkeit 600 Meter. Bei DS-Leitungen (Standard) errechnen sich die maximalen Längen wie folgt:

elektr. Leitfähigkeit	max. Länge
γ[μS/cm]	[m]
50	120
100	200
200	400
400	600

- 2. Die Länge von Feldstromleitungen wird vom Querschnitt AF bestimmt, siehe Kap. 1.5.4.
- 3. Die Länge der Datenleitung darf 600 Meter nicht überschreiten.
- 4. Die kürzeste Leitungslänge aus Punkt 1, 2 oder 3 und entspricht dem **maximal zulässigen Abstand** zwischen Messwertaufnehmer und Messumformer!

1.5.6 Anschlussbild IFC 110 PF mit IFS 4000 PF

Im folgenden Diagramm ist dargestellt, wie die beiden Geräte verbunden werden. In diesem Diagramm ist die **Datenleitung** mit "Q", die **Feldstromleitung** mit "C" und die **Elektrodenleitung** mit "DS" gekennzeichnet.



IFS4000 PF

2. Installation des Messumformers

2.1 Bitte beachten Sie die folgenden Informationen zu Installation und Betrieb des IFC 110 PF

• Elektrischer Anschluss gemäß VDE 0100 / EN 61010-1

"Bestimmungen für das Errichten von Starkstromanlagen mit Netzspannungen unter 1000 Volt" oder entsprechenden nationalen Vorschriften. Informationen zum Anschluss der Hilfsenergie an den Messumformer siehe Anschlussbild, Kap. 1.5.6.

Warnung: Das Gerät muss einwandfrei geerdet sein, um die Arbeitssicherheit des Bedienpersonals zu sichern.

- Verlegen Sie die Leitungen im Anschlussraum nicht über Kreuz oder in einer Schleife. Verwenden Sie separate geschraubte PG- oder NPT-Leitungseinführungen für alle Leitungen.
- Bei normalen Bestellungen wird die Messwertaufnehmer-Konstante (GK) des Messumformer werksseitig auf den zugehörigen Messwertaufnehmer der Einheit eingestellt. Die GK wird auf dem Geräteschild des Messwertaufnehmers und des Messumformers vermerkt. Diese beiden Instrumente sollten also immer zusammen installiert werden.

2.2 Auswahl des Montageortes

- Setzen Sie den Messumformer keiner direkten Sonneneinstrahlung aus. Installieren Sie ggf. ein Schutzdach.
- Setzen Sie das Gerät keinen starken Vibrationen aus.
- Sorgen Sie für eine ausreichende Kühlung des IFC 110 PF, wenn dieser in einem Schaltschrank installiert wird, z. B. durch Wärmetauscher.
- Halten Sie den Abstand zwischen Messumformer und Messwertaufnehmer möglichst gering.
- Verwenden Sie die mitgelieferten Standard-Signalleitungen (Typ DS), Standardlänge 10 m. Informationen zu längeren Leitungen und Bootstrap-Signalleitungen finden Sie in Kap. 1.5.3.
- Verwenden Sie nur die mitgelieferten Datenleitungen, Standardlänge 10 m, für die RS485-Schnittstelle zwischen Messwertaufnehmer und Messumformer.

2.3.1 Anschluss der Hilfsenergie

- Informationen in Kap. 2.1 beachten!
- Beachten Sie die Angaben auf dem Geräteschild des Messumformer (Spannung, Frequenz)!

2.4 Verbindung von IFC 110 PF und IFS 4000 PF

- Datenleitung; allgemeine Informationen und Angaben zur max. Länge siehe Kap. 1.5.2 und 1.5.5; Anschlussinformationen siehe Kap. 1.5.6.
- Signalleitung Typ DS mit doppelter Abschirmung oder Typ BTS mit dreifacher Abschirmung (Option); allgemeine Informationen und Angaben zur max. Länge siehe Kap. 1.5.3 und 1.5.5; Anschlussinformationen siehe Kap. 1.5.6.
- Feldstromleitung; Informationen zu Mindestquerschnitt (A_F) und Länge siehe Kap. 1.5.4 und 1.5.5; Anschlussinformationen siehe Kap. 1.5.6.

2.5 Aus- und Eingänge

2.5.1 Wichtige Informationen zu Ausgängen und Eingängen

BITTE BEACHTEN!

• Der Messumformer verfügt über folgende Ausgänge und Eingänge:

Aus- und Eingangsgruppe	Symbol	Anschlussklem men	Bemerkungen
Stromausgang		l+/-	Immer aktiv
Pulsausgang	P	P/P	Für elektronische Zähler
Pulsausgang	A1 (P2)	A1 [*] / A⊥	Für elektromechanische Zähler
Statusausgänge	A1 und A2	A1 [®] / A⊥ / A2	A⊥ gemeinsamer Mittenkontakt
Statusausgänge	D1 und D2	D1 / D⊥ / D2	D⊥ gemeinsamer Mittenkontakt
Steuereingänge	C1 und C2	C1 / C⊥ / C2	C⊥ gemeinsamer Mittenkontakt
Interne Hilfsenergie	E	E+/E-	Zum aktiven Betrieb von Ausgängen und Eingängen

Ausgang A1 ist als zweiter Pulsausgang P2 für elektromechanische Zähler oder als vierter Statusausgang nutzbar, siehe Kap. 4.4, Fkt. 3.07 HARDWARE.

• Die Ausgangs- und Eingangsgruppen sind untereinander und von allen anderen Ein- und Ausgangskreisen galvanisch getrennt .

- Bitte beachten:
- A^ gemeinsamer Mittenkontakt für Ausgänge A1 und A2
 - D^A gemeinsamer Mittenkontakt für Ausgänge D1 und D2
 - C^ gemeinsamer Mittenkontaktfür Steuereingänge C1 und C2

- Aktiver Betrieb: Der Messumformer liefert die Hilfsenergie für den Betrieb (Ansteuerung) der Folgeinstrumente, max. Betriebsdaten beachten (Anschlussklemmen E+ und E-).
- **Passiver Betrieb:** Zum Betrieb (Ansteuerung) der Folgeinstrumente ist eine externe Hilfsenergie (**U**_{ext}) erforderlich, max. Betriebsdaten beachten.
- Die Anschlussbilder der Ausgänge und Eingänge entnehmen Sie bitte Kap. 2.5.6.
- Die Betriebsdaten der Ausgänge und Eingänge entnehmen Sie bitte Kap. 10.2.1.

2.5.2 Stromausgang I

- Der stets aktive Stromausgang ist galvanisch getrennt von allen anderen Kreisen.
- Alle Betriebsdaten und Funktionen sind einstellbar.
- Max. Bürde: 15-500 Ω
- Selbstüberwachung: -Unterbrechung der mA-Schleife und
 - -Kurzschluss der mA-Schleife über Testfunktion, siehe Fkt. 2.03 oder beim Netzeinschalten unter Fkt. 3.07
 - Fehlermeldung über Display (Fkt. 1.04) und/oder Statusausgang (Fkt. 1.07-1.10).
- Stromwert f
 ür Fehlererkennung einstellbar, siehe Fkt. 1.05.
- Bereichsumschaltung, automatisch oder extern durch Steuereingang, siehe Fkt. 1.07-1.10 bzw. 1.11-12.
- Einstellbereich von 5-80 % von Q_{100%} (entsprechendes Verhältnis von kleinerem zu größerem Bereich von 1:20 bis 1:25). Umschaltung vom großen in den kleinen Bereich bei ca. 85% des kleinen Bereichs und umgekehrt bei ca. 98% des kleinen Bereichs.

Signalisierung des aktiven Bereichs über einen der vier Statusausgänge.

- Vor-/ Rückwärtsmessung (V/R-Betrieb) möglich.
- Anschlussbilder siehe Kap. 2.5.6.

2.5.3 Pulsausgänge P und A1

2.5.3.1 Pulsausgang P für elektronische Zähler

- Der Pulsausgang P ist galvanisch getrennt von allen anderen Kreisen.
- Alle Betriebsdaten und Funktionen sind einstellbar, siehe Fkt. 1.05.
- Aktiver Betrieb: Verwendung der internen Hilfsenergie, Anschlussklemmen E+/E-
- Passiver Betrieb: Externe Hilfsenergie erforderlich, Uext<32 V DC / 24 V AC, I ≤ 30 mA
- Max. einstellbare Frequenz 10 kHz
- Skalierung in Pulsen pro Zeiteinheit (z. B. 1000 Pulse/s bei Durchfluss Q_{100%}) oder
- Pulsbreite in Pulsen pro Volumeneinheit (z. B. 100 Pulse/m³).
 symmetrisch, Tastverhältnis 1:1, unabhängig von der Ausgangsfrequenz, automatisch, mit optimaler Pulsbreite, Tastverhältnis ca. 1:1 bei Q_{100%}, oder
 - Pulsbreite von 0,01 bis 1 s beliebig einstellbar bei entsprechend niedriger Ausgangsfrequenz.
- Vor-/ Rückwärtsmessung (V/R-Betrieb) möglich.
- Anschlussbilder siehe Kap. 2.5.6



2.5.3.2 Pulsausgang A1 für elektromechanische Zähler

Bitte beachten:

Die Ausgangsklemme A1 kann als Statusausgang A1 oder als 2. Pulsausgang A1 für elektromechanische Zähler belegt werden.

Die Einstellung erfolgt unter Fkt. 3.07 HARDWARE.

- Der Pulsausgang A1 ist galvanisch verbunden mit dem Statusausgang A2 (gemeinsamer Mittenkontakt A⊥). Von allen anderen Kreisen ist der Pulsausgang A1 jedoch galvanisch getrennt.
- Alle Betriebsdaten und Funktionen sind einstellbar, siehe Fkt. 1.07.
- Aktiver Betrieb: Verwendung der internen Hilfsenergie, Anschlussklemmen E+/E-Passiver Betrieb: Externe Hilfsenergie erforderlich, U_{ext} ≤ 32 V DC / 24 V AC, I ≤ 100 mA (I ≤ 200 mA bei gepoltem DC-Betrieb).
- Max. einstellbare Frequenz 50 kHz
- Skalierung in Pulsen pro Zeiteinheit (z. B. 10 Pulse/s bei Durchfluss Q_{100%}) oder
 - in Pulsen pro Volumeneinheit (z. B. 10 Pulse/m³).
- Pulsbreite symmetrisch, Tastverhältnis 1:1, unabhängig von der Ausgangsfrequenz, automatisch, mit optimaler Pulsbreite, Tastverhältnis ca. 1:1 bei Q_{100%}, oder Pulsbreite von 0,01 bis 1 s beliebig einstellbar bei entsprechend niedriger Ausgangsfrequenz.
- Vor-/ Rückwärtsmessung (V/R-Betrieb) möglich.
- Anschlussbilder siehe Kap. 2.5.6
- **Prinzipbild Pulsausgang A1** für elektromechanische Zähler. Dieser Pulsausgang hat einen MOSFET-Schalter als Ausgang, der wie ein Relais-Kontakt Gleich- und Wechselspannungen schaltet.



2.5.4 Statusausgänge A1 / A2 / D1 / D2

Bitte beachten:

Die Ausgangsklemme A1 kann als Statusausgang A1 oder als 2. Pulsausgang A1 für elektromechanische Zähler belegt werden. Die Einstellung erfolgt unter Fkt. 3.07 HARDWARE.

- Die Statusausgänge A1/A2 und D1/D2 mit den gemeinsamen Mittenkontakten A⊥ bzw. B⊥ sind voneinander und von allen anderen Kreisen galvanisch getrennt.
- Alle Betriebsdaten und Funktionen sind einstellbar, siehe Fkt. 1.07-1.10.
- Aktiver Betrieb: Verwendung der internen Hilfsenergie, Anschlussklemmen E+/E-Passiver Betrieb: Externe Hilfsenergie erforderlich, U_{ext} ≤ 32 V DC / 24 V AC, I ≤ 100 mA

 $|I \le 200 \text{ mA für A1 bei gepoltem DC-Betrieb}|$.

- Die folgenden Betriebszustände sind mit den Statusausgängen signalisierbar:
 - Durchflussrichtung (V/R-Betrieb)
 - Grenzwerte
 - Fehlermeldungen
 - aktiver Bereich, bei Bereichsumschaltung
 - inverser Betrieb von A1 and A2 bzw. D1 and D2,
 - d. h. als Wechselschalter mit gemeinsamem Mittenkontakt A \perp oder D verwendbar. \perp .
- Anschlussbilder siehe Kap. 2.5.6.
- Prinzipbild für Statusausgänge A1/A2 und D1/D2.
 Diese Statusausgänge haben MOSFET-Schalter als Ausgänge, die wie ein Relais-Kontakt Gleich- und Wechselspannungen schalten.



2.5.5 Steuereingänge C1 und C2

- Die Steuereingänge C1 und C2 sind galvanisch verbunden (gemeinsamer Mittenkontakt C). ⊥Von allen anderen Kreisen sind die Steuereingänge jedoch galvanisch getrennt.
- Alle Betriebsdaten und Funktionen sind einstellbar, siehe Fkt. 1.11-1.12.
- Die folgenden Betriebszustände können mit den Steuereingängen ausgelöst werden:
 - externe Bereichsumschaltung
 - Werte der Ausgänge halten
 - Werte der Ausgänge auf "Null" setzen
 - internen Zähler zurücksetzen
 - Fehlermeldungen zurücksetzen (löschen)
- Anschlussbilder siehe Kap. 2.5.6

2.5.6 Anschlussbilder der Aus- und Eingänge

- **Aktiver Betrieb:** Der IFC 110 PF liefert die Hilfsenergie für den Betrieb (Ansteuerung) der Folgeinstrumente, max. Betriebsdaten beachten (Anschlussklemmen E+ und E-).
- Passiver Betrieb: Zum Betrieb (Ansteuerung) der Folgeinstrumente ist eine externe Hilfsenergie (Uext) erforderlich.

Die Gruppen A / C / D / E / I / P sind untereinander und von allen anderen Ein- und Ausgangskreisen galvanisch getrennt.

Bitte beachten:

gemeinsames Bezugspotenzial

A[^] für A1 und A2
 C[^] für C1 and C2
 D[^] für D1 und D2

Statusausgänge D1 / D2 / A1 / A2 aktiv



Kontakte 24 V, 10 mA $I \le 7$ mA



Stromausgang I



 $\mathbf{R}_{i} = 15 - 500 \,\Omega$

Pulsausgang A1 aktiv für elektromechanische Zähler



Vor-/ Rückwärtsdurchflussmessung (V/R-Betrieb)

für Puls- und Stromausgang (P und I) ohne externes Umschaltrelais



Der Anschluss der elektronischen Zähler ist nach den Anschlussbildern für den Pulsausgang P auf der folgenden Seite vorzunehmen.

Stromausgang I mit Bereichsautomatik BA

ohne externes Umschaltrelais



Pulsausgang A1 passiv für elektromechanische Zähler



 $\begin{array}{l} \textbf{U}_{\text{ext.1}} \leq 32 \; \forall \; DC \; / \leq 24 \; \forall \; AC \quad \textbf{I} \leq 100 \; \text{mA} \\ \text{oder umschaltbar auf} \\ \textbf{U}_{\text{ext.2}} \leq 32 \; \forall \; DC \quad \textbf{I} \leq 200 \; \text{mA} \end{array}$

Pulsausgang Paktiv für elektronische Zähler

für Frequenzen £ 1 kHz

für Frequenzen > 1 kHz



 $\label{eq:R1} \begin{array}{ll} \textbf{R1} = 1 \ k\Omega \ / \ 0.5 \ W & \textbf{I} \leq 20 \ mA \\ \textbf{R}_{i \ \text{EC}} > 100 \ k\Omega \end{array}$

R2 / 0,2 W	10 kΩ	1 kΩ	270Ω
U _{EC,max}	22 V	12 V	5 V

Pulsausgang Ppassiv für elektronische Zähler







 $\mathbf{R} = 1 \ \mathrm{k}\Omega \ / \ \mathrm{0.35} \ \mathrm{W}$

<u>für Frequenzen ≤1 kHz</u>

 $\begin{array}{ll} \textbf{U}_{\text{ext.}} &\leq 32 \; V \; DC \; / \leq 24 \; V \; AC \\ \textbf{I} &\leq 30 \; mA \\ \textbf{R} &= 1-10 \; k\Omega \\ \textbf{P}_{R} &\geq \textbf{U}_{\text{ext}}^{2} \; / \; R \end{array}$

für Frequenzen > 1 kHz

 $\begin{array}{l} \textbf{U}_{\text{ext.}} &= 24 \; \text{V} \; \text{DC} \; / \; \text{AC} \\ \textbf{R}_{\text{i} \; \text{EC}} \; \geq 100 \; \text{k} \Omega \end{array}$

1	30 mA	18 mA
R	560 Ω	1 kΩ
P _R U _{EC}	- 0,5 W 16 V	- 0,35 W - 18 V

* **Abgeschirmte Leitungen** verwenden, um bei Pulsausgangsfrequenzen > 100 Hz Funkstörungen zu vermeiden.

2.5.7 Werksseitige Standard-Einstellungen

Alle Betriebsdaten werden im Werk nach Ihren Bestellangaben eingestellt.

Wenn Sie keine besonderen Angaben bei der Bestellung gemacht haben, werden die Geräte mit den in der Tabelle angegebenen Standard-Parametern und Funktionen ausgeliefert.

Wegen einer einfachen und schnellen Inbetriebnahme sind Strom- und Pulsausgang auf Messung in "2 Durchflussrichtungen" eingestellt. Damit werden aktueller Durchfluss und Mengen unabhängig von der Durchflussrichtung angezeigt bzw. gezählt. Die Anzeigen auf dem Display können mit einem Vorzeichen behaftet sein.

Vor allem bei der Mengenzählung kann diese werksseitige Einstellung zu Messfehlern führen. Wenn z. B. beim Abschalten von Pumpen "Rückflüsse" auftreten, die nicht im Bereich der Schleichmengenunterdrückung (SMU) liegen, oder wenn für beide Durchflussrichtungen getrennt angezeigt bzw. gezählt werden soll.

Um Fehlmessungen zu vermeiden, muss ggf. die werksseitige Einstellung der folgenden Funktionen geändert werden:

- Schleichmengenunterdrückung SMU Fkt. 1.03.
 - Anzeige Fkt. 1.04.
 - Stromausgang I Fkt. 1.05.
 - Pulsausgang P Fkt. 1.06.

Werksseitige Standard-Einstellungen

Fkt. Nr.	Funktion	Einstellung	Fkt. Nr.	Funktion	Einstellung
1.01	Messbereichsend wert	s. Geräteschild Messwertaufnehmer	1.10	Statusausgang D2	Indikation V/R
1.02	Zeitkonstante	3 s für Anzeige, Puls-, Strom- und Statusausgänge	1.11	Steuereingang C1	Zähler Reset
1.03	Schleichmengenun terdrückung	AUS	1.12	Steuereingang C2	AUS
1.04	Anzeige (Display) Durchfluss (Q) Zähler	m ³ /hr m ³	3.02	Messwertaufnehm er Nennweite Durchflussrichtung	s. Geräteschild + Richtung, s. Pfeil Messwertaufnehmer
1.05	Stromausgang I Funktion Bereich Fehlererkennung	2 Richtungen 4-20 mA 22 mA	3.04	Eingangscode	NEIN
1.06	Pulsausgang P Funktion Pulswertigkeit Pulsbreite	2 Richtungen 1000 Pulse/s symmetrisch	3.05	Freie Einheit	Liter/h
1.07	Pulsausgang 2, A1 Funktion Pulswertigkeit Pulsbreite	2 Richtungen 1 Puls/s 50 ms	3.06	Applikation Durchfluss ADW-Verstärkung Spezialfilter	pulsierend automatisch AUS
1.08	Statusausgang A2	EIN	3.07	Hardware Klemme A1 Selbsttest	Pulsausgang A1 Nein
1.09	Statusausgang D1	alle Error			

3 Inbetriebnahme

- Vor dem Einschalten der Hilfsenergie überprüfen Sie bitte die korrekte Installation der Anlage nach Kap. 1 und 2.
- Der Durchflussmesser (Messwertaufnehmer und Messumformer) wird betriebsbereit ausgeliefert. Alle Betriebsdaten wurden im Werk nach Ihren Angaben eingestellt, s. mitgeliefertes Einstellprotokoll.
 Beachten Sie bitte auch Kap. 2.5.7 "Werksseitige Einstellungen".
- Hilfsenergie einschalten Der Durchflussmesser beginnt sofort mit der Messung.
- Nach dem Einschalten der Hilfsenergie zeigt die Anzeige nacheinander **START UP** und **READY**. Anschließend wird der aktuelle Durchfluss und / oder der aktuelle Zählerstand angezeigt. Entweder als Daueranzeige oder im zyklischen Wechsel, abhängig von der Einstellung unter Fkt. 1.04.
- BITTE BEACHTEN! (wenn unter Selbsttestfunktion 3.07 "JA" eingestellt wurde)
 Nach dem Einschalten der Hilfsenergie führt der Messumformer einen Test des Stromausgangs durch, bei dem kurzzeitig 3 verschiedene Stromwerte durchfahren werden. Um Fehlalarm zu vermeiden, angeschlossene Regler oder Alarmfunktionen erst nach dem Einschalten aktivieren.
- 2 Leuchtdioden (LED) im Feld "diagnostics" auf der Frontplatte des Messumformers signalisieren den Status der Messung.

LED-Anzeigen	Status der Messung
grüne LED "normal"	alles in Ordnung
blinkt	
grüne LED "normal"	Momentane Übersteuerung der Ausgänge und/oder des A/D-Wandlers.
und rote LED "error"	Detaillierte Fehlermeldungen durch Einstellung der Fkt. 1.04 ANZEIGE,
blinken im Wechsel	Unterfunktion "MELDUNGEN" auf "JA", s. Kap. 4.4 und 5.4.
Rote LED "error" blinkt	Fatal Error, siehe Kap. 7.3 and 7.4.

Teil B

Messumformer IFC 110 PF





4.3 Funktion der Tasten

Im Folgenden ist der Cursor, blinkender Teil der Anzeige, grau hinterlegt.

Bedienung starten



BITTE BEACHTEN: Wenn unter Fkt. 3.04 EING.CODE "JA" eingestellt ist, erscheint "CodE 1 -------"

in der Anzeige, nachdem die Taste \rightarrow gedrückt wurde.

Jetzt ist der 9-stellige Eingangscode 1 einzutippen: $\rightarrow \rightarrow \rightarrow \downarrow \downarrow \downarrow \uparrow \uparrow \uparrow$ (jeder Tastendruck wird durch "*" bestätigt).

Bedienung beenden

Taste J sooft drücken, bis eines der Menüs Fkt. 1.0 BETRIEB, Fkt. 2.0 TEST oder Fkt. 3.0 INSTALL angezeigt wird.



wird der Messbetrieb mit den alten Parametern fortgesetzt.Zehner-Tastatur Mit der Zehner-Tastatur (0-9) sind einfach und schnell alle blinkenden Zahlenwerte (Cursor) einstellbar.

Ausnahme: Die Ziffern der Funktions-Nummern, wie z. B. **Fkt. 1.03**, können nur mit den Tasten ↑ oder ↓.

geändert werden.



vorherigen Text wählen

Wechsel vom Text (Einheit) zur Zahlen-Einstellung

Wechsel zur Zahleneinstellung



Wechsel zur Unterfunktion

Unterfunktionen haben keine "Fkt.-Nr." und sind durch einen " \rightarrow " gekennzeichnet.



Rückkehr zur Funktionsanzeige



4.4 Tabelle der einstellbaren Funktionen Verwendete Abkürzungen

A1, A2	Statusausgänge
	(A1 kann auch 2. Pulseingang A1 sein)
C1, C2	Steuereingänge
D1, D2	Statusausgänge
DN	Nennweite, Baugröße
Fmax	$= \frac{1}{2} \times Pulsbreite (s)$
	≤ 1 kHz wenn "AUTO" oder "SYM." bei
Unterfur	Iktion
	"PULSBREITE" eingestellt ist
Fmin	= 10 Pulse/h
Fм	Umrechnungsfaktor Menge für beliebige Einheit,
	siehe Fkt. 3.05 "FAKT. MENGE"
Fτ	Umrechnungsfaktor Zeit für beliebige Einheit,
	siehe Fkt. 3.05 "FAKT. ZEIT"
GK	Messwertaufnehmer-Konstante
I	Stromausgang
0%	Strom bei Durchfluss gleich 0 %
100%	Strom bei Durchfluss gleich 100 %

P (P2)	Pulsausgang (2. Pulsausgang A1)
Pmax	=F _{max} /Q _{100%}
Pmin	=F _{min} /Q _{100%}
Q	aktueller Durchfluss
Q 100%	100% Durchfluss = Messbereichsendwert
Q _{max}	$=\frac{\pi}{4} \times DN^2 \times v_{max}$ (= größter Messbereichsendwert
	Q _{100%} bei v _{max} = 12 m/s)
Q _{min}	$=\frac{\pi}{4} \times DN^2 \times v_{min}$ (= kleinster Messbereichsendwert
	Q _{100%} bei v _{min} = 0,3 m/s)
SMU	Schleichmengenunterdrückung für I und P
v	Fließgeschwindigkeit
Vmax	größte Fließgeschwindigkeit (12 m/s) bei
	Q _{100%}
Vmin	kleinste Fließgeschwindigkeit (0,3 m/s) bei Q _{100%}
V/R	Vorwärts-/Rückwärtsdurchfluss bei V/R-Betrieb

Fkt. Nr.	Texte	Beschreibung und Einstellung	
1.0	BETRIEB	Betriebsmenü	
1.01	ENDWERT	Messbereichsendwert für Durchfluss Q100%	
		Auswahl Einheit	
		• m ³ /hr, Liter/Sec, US.Gal/min	
		• beliebige Einheit, ab Werk "Liter/hr" (siehe Fkt. 3.05)	
		Wechsel zur Zahleneinstellung, Taste ® drücken	
		Einstelidereiche Der Bereich ist abhängig von der Nonpweite (DN) und der	
		Fließgeschwindigkeit (v): $\mathbf{Q}_{min} = \frac{\pi}{4} \times DN^2 \times V_{min}$	
		$\mathbf{Q}_{\max} = \frac{\pi}{4} \times \mathrm{DN}^2 \times \mathrm{V}_{\max}$	
	WEDT D	(v _{min} = 0,3 m/s v _{max} = 12 m/s)	
	\rightarrow WERTP	Pulswertigkeit für den Pulsausgang P (Fkt. 1.06 "WERT P") und/oder	
		Mit den alten" Werten für die Pulswertigkeit wäre die Ausgabefreguenz (F)	
		über- oder unterschritten worden.	
		$\mathbf{P}_{min} = \mathbf{F}_{min} / \mathbf{Q}_{100\%}$ $\mathbf{P}_{max} = \mathbf{F}_{max} / \mathbf{Q}_{100\%}$ Neue Werte kontrollieren!	
1.02	ZEITKONST.	Zeitkonstante	
		Auswahl: - ALLE (gültig für Anzeige und alle Ausgänge)	
		- NUR I (nur Anzeige, Strom- und Statusausgang)	
		Wechsel zur Zahleneinstellung, Taste ; drücken	
		<u>Bereich:</u> - 0,2 – 99,9 s	
1.02	SMIT	Taste ; utuckeri, Kuckkerir zu Fkt. 1.02 ZETTKUNST. Schleichmengenunterdrückung (SMII)	
1.03	SIVIO	Schleichmengenunteraruckung (SWO) ▲ ALIS (feste Schwellen: FINI – 0.1% / ALIS – 0.2%)	
		PROZENT (variable Schwellen) EIN AUS	
		1–19% 2-20%	
		Wechsel zur Zahleneinstellung, Taste ® drücken	
		Achtung: Einschaltschwelle muss größer als Ausschaltschwelle sein!	
		Taste ¿ drücken, Rückkehr zu Fkt. 1.03 SMU.	
1.04	ANZEIGE	Anzeige - Funktionen	
	® ANZ.DURCHF.	Durchfluss - Anzeige auswählen	
		• KEINE ANZ. •beliebige Einheit, ab Werk "Liter/hr"	
		• III.5/III • PROZENT • Liter/Sec • BARGRAPH (Wert und Bargraph-Anzeige in %)	
		Taste ; drücken, Wechsel zur Unterfunktion "ANZ, ZAEHL."	
	® ANZ. ZAEHL.	Zähler - Anzeige auswählen	
	-	 KEINE ANZ. (Zähler eingeschaltet, aber keine Anzeige) 	
		AUS (Zähler ausgeschaltet)	
		• + ZAEHL. • - ZAEHL. • +/- ZAEHL. • SUMME (Σ)	
		ALLE (Einzelne Zahler oder alle anzeigen)	
		∙m3 •Liter •US.Gal	
		beliebige Einheit, ab Werk "Liter"	
		Wechsel zur Formateinstellung, Taste ® drücken	
		Formateinstellung	
		• Auto (Exponenten-Darstellung)	
		•########	
		•###.###### •##########################	
		• ####.##### • ########	
		Taste ¿ drücken, Wechsel zur Unterfunktion "ANZ. MELD."	
	® ANZ. FÜLLST.	Gemessenen (relativen) Füllstand anzeigen	
		NEIN JA (zyklischer Wechsel mit den Messwertanzeigen) Tacto : drücken Wechsel zur Unterfunktion ANZ AELD "	
		Taste Zuruckeri, wechsei zur Uniterluriktion "ANZ. MELD.	
	INANZ. MELD.	Lusatzlicne melaungen im messbetrieb gewunscht?	
		Taste 2 drücken. Rückkehr zu Fkt. 1.04 ANZEIGF.	
1.05	STROM I	Stromausgang I	
-		Eunittion für den Stromouogong Lougwählen	
	WFUNKI.I	AUS (ausgeschaltet)	
		• +RICHTG. • -RICHTG. (Messung in einer Durchflussrichtung)	
		• 2 RICHTG. (Vor-/Rückwärtsdurchfluss. V/R-Betrieb)	
		Taste ¿ drücken, Wechsel zu Unterfunktion "BEREICH I", bei Auswahl "2 RICHTG."	
		Wechsel zu Unterfunktion "BER. RUECKW.".	
	® BER. RUECKW.	Messbereichsendwert für Rückwärtsdurchfluss von Q100% einstellen.	
		(erscheint nur bei Auswahl "2 RICHTG.")	
		• 100 PROZ. (wie Vorwartsdurchfluss Q _{100%} , s. Fkt. 1.01)	
		• PRUZENT EINSTEILDEREICH: $0.05 - 150\%$ von $Q_{100\%}$	

		(anderer Wert für Rückwörtsdurchfluse)	
		(anderer wert für Ruckwansdurchliuss) Wechsel zur Zahleneinstellung, Taste @ drücken	
		Taste ¿ drücken, Wechsel zu Unterfunktion "BEREICH I"	
	® BEREICH I	Messbereich auswählen	
	0 22/2/0///	• 0-20 mA • 4-20 mA (feste Bereiche)	
		• mA (beliebiger Bereich: I _{0%} : 0-16 mA; I _{100%} : 4-20 mA; Wert I _{0%} < I _{100%} !)	
		Wechsel zur Zahleneinstellung, Taste ® drücken	
		Taste ¿ drücken, Wechsel zu Unterfunktion " I ERROR".	
	® I ERROR	Fehlerwert auswählen	
		• 22 mA • 0,00 DIS $_{10\%}$ mA (variable), wenn $_{10\%} \ge 1$ mA, S. 0.)	
		Taste : drücken Rückkehr zu Ekt. 1.05. STROMALISG. I.	
1.06	PULS P	Pulsausgang P für elektronische Zähler bis zu 10.000 Pulse/s	
	® FUNKT.P	Funktion für Pulsausgang Plauswählen	
	0 / 0 /	• AUS	
		• + RICHTG. • - RICHTG. (Messung in einer Durchflussrichtung)	
		• 2 RICHTG. (Vor-/Rückwärtsdurchfluss, V/R-Betrieb)	
		Taste ¿ drücken, Wechsel zur Unterfunktion "AUSW. P".	
	® AUSWAHL. P	Pulsart auswählen	
		PULSE/VOL. (Pulse pro Volumeneinheit, Durchfluss)	
		PULSE/ZEIT (Pulse pro Zeiteinheit bei 100% Durchfluss)	
		Iaste ¿ drücken, Wechsel zur Unterfunktion "PULSBREITE".	
	® PULSBREITE	Pulsbreite auswählen	
		• 0,01 – 1,00 S (flut lut F _{max} < 50 Pulse/S) • ALITO (automatisch – 50% der Periodondauer der 100% Ausgengefrequenz)	
		• AO IO (automatisch = 50% der reinderlidder der 100%-Ausgarigsnequenz)	
		Taste ; drücken. Wechsel zur Unterfunktion "WERT P".	
	®WFPT P	Pulswertigkeit nro Volumen einstellen (erscheint nur wenn unter ALISM/ALL D" oben	
	WERTF		
		eingestellt ist).	
		xxxx PulS/m3 • xxxx PulS/Liter • xxxx PulS/US.Gal	
		 xxxx PulS/beliebige Einheit, ab Werk "Liter" (siehe Fkt. 3.05) 	
		Einstellbereich "xxxx" ist abhängig von der Pulsbreite und dem Messbereichsendwert:	
		$P_{min} = F_{min} / Q_{100\%}, \qquad P_{max} = F_{max} / Q_{100\%}$	
		Taste ; drücken, Rückkehr zu Fkt. 1.06 PULS P.	
	®WERTP	Puiswertigkeit pro Zeit einstellen (erscheint nur, wenn unter	
		AUSWARL P ODEN "PULSE/ZETT. EINGESTEIN IST).	
		• PulSe/beliebige Finheit ab Werk hr" (siehe Fkt 3.05)	
		Einstellbereich "xxxx" ist abhängig von der Pulsbreite (siehe oben).	
		Taste ¿ drücken, Rückkehr zu Fkt. 1.06 PULS P.	
		Taste Z drucken, Ruckkenr zu Fkt. 1.06 PULS P.	
1.07	STATUS A1	Statusausgang A1 A1 = Belegung	
1.07	STATUS A1 oder	Taste 2 drucken, Ruckkenr zu Fkt. 1.06 PULS P. Statusausgang A1 A1 = Belegung g A1 = Belegung als Status- oder Pulsausgang (P2) oder	
1.07	STATUS A1 oder PULS2 A1	Taste 2 drucken, Ruckkenr zu Fkt. 1.06 PULS P. Statusausgang A1 A1 = Belegung is Status- oder Pulsausgang (P2) oder 2. Pulsausgang A1, siehe Fkt. 3.07 HARDWARE, "Klemme A1"	
1.07	STATUS A1 oder PULS2 A1 PULS2 A1	Taste 2 drucken, Ruckken zu Fkt. 1.06 PULS P. Statusausgang A1 A1 = Belegung	
1.07	STATUS A1 oder PULS2 A1 PULS2 A1	Taste 2 drucken, Ruckkenr zu Fkt. 1.06 PULS P. Statusausgang A1 A1 = Belegung	
1.07	STATUS A1 oder PULS2 A1 PULS2 A1 ® EUNKT P2	Taste 2 drucken, Ruckkenr zu Fkt. 1.06 PULS P. Statusausgang A1 Y A1 = Belegung Y als Status- oder Pulsausgang (P2) oder 2. Pulsausgang A1, Siehe Fkt. 3.07 HARDWARE, "Klemme A1" 2. Pulsausgang A1 für elektromechanische Zähler bis zu 50 Pulse/s. Belegung der Klemme A1 als 2 Pulsausgang A1 oder Statusausgang A1, siehe Fkt. 3.07 HARDWARE, "Klemme A1". Funktion für Pulsausgang P2 auswählen	
1.07	STATUS A1 oder PULS2 A1 PULS2 A1 ® FUNKT.P2	Taste 2 drucken, Ruckken zu Fkt. 1.06 PULS P. Statusausgang A1 A1 = Belegung	
1.07	STATUS A1 oder PULS2 A1 PULS2 A1 ® FUNKT.P2	Taste 2 drucken, Ruckkenr zu Fkt. 1.06 PULS P. Statusausgang A1 A1 = Belegung y als Status- oder Pulsausgang (P2) oder 2. Pulsausgang A1, siehe Fkt. 3.07 HARDWARE, "Klemme A1" 2. Pulsausgang A1 für elektromechanische Zähler bis zu 50 Pulse/s. Belegung der Klemme A1 als 2 Pulsausgang A1 oder Statusausgang A1, siehe Fkt. 3.07 HARDWARE, "Klemme A1". Funktion für Pulsausgang P2 auswählen • AUS • + RICHTG. • - RICHTG. (Messung in einer Durchflussrichtung)	
1.07	STATUS A1 oder PULS2 A1 PULS2 A1 ® FUNKT.P2	Taste 2 drucken, Ruckkenr zu Fkt. 1.06 PULS P. Statusausgang A1 A1 = Belegung y als Status- oder Pulsausgang (P2) oder 2. Pulsausgang A1, siehe Fkt. 3.07 HARDWARE, "Klemme A1" 2. Pulsausgang A1, siehe Fkt. 3.07 HARDWARE, "Klemme A1" 2. Pulsausgang A1 für elektromechanische Zähler bis zu 50 Pulse/s. Belegung der Klemme A1 als 2 Pulsausgang A1 oder Statusausgang A1, siehe Fkt. 3.07 HARDWARE, "Klemme A1". Funktion für Pulsausgang P2 auswählen • AUS • + RICHTG. • - RICHTG. (Messung in einer Durchflussrichtung) • 2 RICHTG. (Vor-/Rückwärtsdurchfluss, V/R-Betrieb)	
1.07	STATUS A1 oder PULS2 A1 PULS2 A1 ® FUNKT.P2	Taste 2 drucken, Ruckken 20 Fkt. 1.06 PULS P. Statusausgang A1 A1 = Belegung	
1.07	STATUS A1 oder PULS2 A1 PULS2 A1 ® FUNKT.P2 ® AUSWAHL P2	Taste ; drucken, Ruckkenr zu Fkt. 1.06 PULS P. Statusausgang A1 A1 = Belegung is Status- oder Pulsausgang (P2) oder 2. Pulsausgang A1, is Status- oder Pulsausgang (P2) oder 2. Pulsausgang A1, is Status- oder Pulsausgang (P2) oder 2. Pulsausgang A1, is Belegung der Klemme A1 als 2 Pulsausgang A1 oder Statusausgang A1, siehe Fkt. 3.07 HARDWARE, "Klemme A1". Funktion für Pulsausgang P2 auswählen AUS + RICHTG. - RICHTG. (Messung in einer Durchflussrichtung) • 2 RICHTG. (Vor-/Rückwärtsdurchfluss, V/R-Betrieb) Taste ; drücken, Wechsel zur Unterfunktion "AUSW. P2". Pulsart auswählen	
1.07	STATUS A1 oder PULS2 A1 PULS2 A1 ® FUNKT.P2 ® AUSWAHL P2	Taste ¿ drucken, Ruckken zu Fkt. 1.06 PULS P. Statusausgang A1	
1.07	STATUS A1 oder PULS2 A1 PULS2 A1 ® FUNKT.P2 ® AUSWAHL P2	Taste ; drucken, Ruckken zu Fkt. 1.06 PULS P. Statusausgang A1 A1 = Belegung	
1.07	STATUS A1 oder PULS2 A1 PULS2 A1 ® FUNKT.P2 ® AUSWAHL P2	Taste 2 drucken, Ruckkenr 20 Fkt. 1.06 PULS P. Statusausgang A1 A1 = Belegung als Status- oder Pulsausgang (P2) oder 2. Pulsausgang A1, siehe Fkt. 3.07 HARDWARE, "Klemme A1" 2. Pulsausgang A1 für elektromechanische Zähler bis zu 50 Pulse/s. Belegung der Klemme A1 als 2 Pulsausgang A1 oder Statusausgang A1, siehe Fkt. 3.07 HARDWARE, "Klemme A1". Funktion für Pulsausgang P2 auswählen • AUS • + RICHTG. • RICHTG. (Messung in einer Durchflussrichtung) • 2 RICHTG. (Vor-/Rückwärtsdurchfluss, V/R-Betrieb) Taste ¿ drücken, Wechsel zur Unterfunktion "AUSW. P2". Pulsart auswählen • PULSE/VOL. (Pulse pro Volumeneinheit, Durchfluss) • PULSE/ZEIT (Pulse pro Zeiteinheit bei 100% Durchfluss) • PULSE/ZEIT (Pulse pro Zeiteinheit bei 100% Durchfluss) • Pulskreite auswählen	
1.07	STATUS A1 oder PULS2 A1 PULS2 A1 ® FUNKT.P2 ® AUSWAHL P2 ® PULSBREITE	Taste 2 drucken, Ruckkenr 20 Fkt. 1.06 PULS P. Statusausgang A1 A1 = Belegung	
1.07	STATUS A1 oder PULS2 A1 PULS2 A1 ® FUNKT.P2 ® AUSWAHL P2 ® PULSBREITE	Taste 2 drucken, Ruckkenr 20 Fkt. 1.06 PULS P. Statusausgang A1 A1 = Belegung	
1.07	STATUS A1 oder PULS2 A1 PULS2 A1 ® FUNKT.P2 ® AUSWAHL P2 ® PULSBREITE	Taste 2 drucken, Ruckkenr 20 Fkt. 1.06 PULS P. Statusausgang A1 A1 = Belegung	
1.07	STATUS A1 oder PULS2 A1 PULS2 A1 ® FUNKT.P2 ® AUSWAHL P2 ® PULSBREITE	Taste 2 drucken, Ruckkenr 20 Fkt. 1.06 PULS P. Statusausgang A1 A1 = Belegung	
1.07	STATUS A1 oder PULS2 A1 PULS2 A1 ® FUNKT.P2 ® AUSWAHL P2 ® PULSBREITE ® WERT P2	Taste 2 drucken, Ruckkenr 20 Fkt. 1.06 PULS P. Statusausgang A1 A1 = Belegung	
1.07	STATUS A1 oder PULS2 A1 PULS2 A1 ® FUNKT.P2 ® AUSWAHL P2 ® PULSBREITE ® WERT P2	Taste ; drucken, Ruckkenr zu Fkt. 1.06 PULSP. Statusausgang A1 A1 = Belegung	
1.07	STATUS A1 oder PULS2 A1 PULS2 A1 ® FUNKT.P2 ® AUSWAHL P2 ® PULSBREITE ® WERT P2	Taste ; drucken, Ruckkenr zu Fkt. 1.06 PULS P. Statusausgang A1 A1 = Belegung is Status- oder Pulsausgang (P2) oder 2. Pulsausgang A1, isehe Fkt. 3.07 HARDWARE, "Klemme A1" 2. Pulsausgang A1 für elektromechanische Zähler bis zu 50 Pulse/s. Belegung der Klemme A1 als 2 Pulsausgang A1 oder Statusausgang A1, siehe Fkt. 3.07 HARDWARE, "Klemme A1". Funktion für Pulsausgang P2 auswählen • AUS • - RICHTG. • - RICHTG. • - RICHTG. (Vor-/Rückwärtsdurchfluss, V/R-Betrieb) Taste ; drücken, Wechsel zur Unterfunktion "AUSW. P2". Pulsat auswählen • PULSE/VOL. (Pulse pro Volumeneinheit, Durchfluss) • PULSE/VOL. (Pulse pro Volumeneinheit, Durchfluss) • PULSE/ZEIT (Pulse pro Zeiteinheit bei 100% Durchfluss) Taste ; drücken, Wechsel zur Unterfunktion "PULSBREITE". Pulsbreite auswählen • 0,01 – 1,00 s (nur für F _{max} < 50 Pulse/s) • AutTO (automatisch = 50% der Periodendauer der 100%-Ausgangsfrequenz) • SYM (symmetrisch = Tastverhältnis ca. 1:1 über ganzen Bereich) Taste ; drücken, Wechsel zur Unterfunktion "WERT P2". Pulswertigkeit pro Volumen einstellen (erscheint nur, wenn unter "AUSWAHL. P2" oben "PULSE/VOL." eingestellt ist). • xvxxx PulS/l itor • xxxx PulS/l IS Col </th	
1.07	STATUS A1 oder PULS2 A1 PULS2 A1 ® FUNKT.P2 ® AUSWAHL P2 ® PULSBREITE ® WERT P2	Taste ; drücken, Rückkenr zu Frk. 1.06 PULS P. Statusausgang A1 A1 = Belegung als Status- oder Pulsausgang (P2) oder 2. Pulsausgang A1, b siehe Fkt. 3.07 HARDWARE, "Klemme A1" 2. Pulsausgang A1 für elektromechanische Zähler bis zu 50 Pulse/s. Belegung der Klemme A1 als 2 Pulsausgang A1 oder Statusausgang A1, siehe Fkt. 3.07 HARDWARE, "Klemme A1". Funktion für Pulsausgang P2 auswählen • AUS • - RICHTG. • - RICHTG. (Messung in einer Durchflussrichtung) • 2 RICHTG. (Vor-/Rückwärtsdurchfluss, V/R-Betrieb) Taste ; drücken, Wechsel zur Unterfunktion "AUSW. P2". Pulsart auswählen • PULSE/VOL. (Pulse pro Volumeneinheit, Durchfluss) • PULSE/ZEIT (Pulse pro Zeiteinheit bei 100% Durchfluss) • AUTO (automatisch = 50% der Periodendauer der 100%-Ausgangsfrequenz) • SYM (symmetrisch = Tastverhältnis ca. 1:1 über ganzen Bereich) Taste ; drücken, Wechsel zur Unterfunktion "WERT P2". Pulsertigkeit pro Volumen einstellen (erscheint nur, wenn unter "AUSWAHL. P2" oben "PULSE/VOL." eingestellt ist). • xxxx PulS/Liter • xxxx PulS/US.Gal • xxxx Puls/mal • inbeit, ab Werk L iter" (siehe Fkt 3 05)	
1.07	STATUS A1 oder PULS2 A1 PULS2 A1 ® FUNKT.P2 ® AUSWAHL P2 ® PULSBREITE ® WERT P2	Taste ¿ drucken, Ruckkenr zu Pkt. 1.06 POLS P. Statusausgang A1 A1 = Belegung als Status- oder Pulsausgang (P2) oder 2. Pulsausgang A1, siehe Fkt. 3.07 HARDWARE, "Klemme A1" 2. Pulsausgang A1 für elektromechanische Zähler bis zu 50 Pulse/s. Belegung der Klemme A1 als 2 Pulsausgang A1 oder Statusausgang A1, siehe Fkt. 3.07 HARDWARE, "Klemme A1". Funktion für Pulsausgang P2 auswählen • AUS • + RICHTG. • - RICHTG. (Messung in einer Durchflussrichtung) • 2 RICHTG. (Vor-/Rückwärtsdurchfluss, V/R-Betrieb) Taste ¿ drücken, Wechsel zur Unterfunktion "AUSW. P2". Pulsart auswählen • PULSE/VOL. (Pulse pro Volumeneinheit, Durchfluss) • PULSE/ZEIT (Pulse pro Zeiteinheit bei 100% Durchfluss) Taste ¿ drücken, Wechsel zur Unterfunktion "PULSBREITE". Pulsbreite auswählen • 0,01 – 1,00 s (nur für F _{max} < 50 Pulse/s) • AUTO (automatisch = 50% der Periodendauer der 100%-Ausgangsfrequenz) • SYM (symmetrisch = Tastverhältnis ca. 1:1 über ganzen Bereich) Taste ¿ drücken, Wechsel zur Unterfunktion "WERT P2". Pulse/VOL." eingestellt ist). • xxxx PulS/N3 • xxxx PulS/Liter • xxxx PulS/N3 • xxxx PulS/Liter • xxxx PulS/beliebige Einheit, ab Werk "Liter" (siehe Fkt. 3.05) Einstellbereich "xxxx" ist abhängig von der Pulsbreite und dem M	
1.07	STATUS A1 oder PULS2 A1 PULS2 A1 ® FUNKT.P2 ® AUSWAHL P2 ® PULSBREITE ® WERT P2	Table 2 drucken, Ruckken 20 FR. 1.06 POLS P.Statusausgang A1 A A = BelegungImage: Status-oder Pulsausgang (P2) oder2. Pulsausgang A1is Status-oder Pulsausgang (P2) oder2. Pulsausgang A1 für elektromechanische Zähler bis zu 50 Pulse/s.Belegung der Klemme A1 als 2 Pulsausgang A1 oder Statusausgang A1,siehe Fkt. 3.07 HARDWARE, "Klemme A1".Funktion für Pulsausgang P2 auswählenAUS+ RICHTG.• - RICHTG. (Messung in einer Durchflussrichtung)• 2 RICHTG. (Vor-/Rückwärtsdurchfluss, V/R-Betrieb)Taste ; drücken, Wechsel zur Unterfunktion "AUSW. P2".Pulsart auswählen• PULSE/VOL. (Pulse pro Volumeneinheit, Durchfluss)• PULSE/VOL. (Pulse pro Volumeneinheit, Durchfluss)• PULSE/VOL. (Pulse pro Zeiteinheit bei 100% Durchfluss)Taste ; drücken, Wechsel zur Unterfunktion "PULSBREITE".Pulsbreite auswählen• 0,01 – 1,00 s (nur für Fmax< 50 Pulse/s)• AUTO (automatisch = 50% der Periodendauer der 100%-Ausgangsfrequenz)• SYM (symmetrisch = Tastverhältnis ca. 1:1 über ganzen Bereich)Taste ; drücken, Wechsel zur Unterfunktion "WERT P2".Pulsvertigkeit pro Volumen einstellen (erscheint nur, wenn unter "AUSWAHL. P2" oben ", PULSE/VOL."eingestellt ist).• xxxx PulS/Deliebige Einheit, ab Werk ", Liter" (siehe Fkt. 3.05)Einstellbereich ", xxxx" ist abhängig von der Pulsbreite und dem Messbereichsendwert:Pmin = Fmin / Qi10%Pmax = Fmax / Qi100%	
1.07	STATUS A1 oder PULS2 A1 PULS2 A1 ® FUNKT.P2 ® AUSWAHL P2 ® PULSBREITE ® WERT P2	Taste 2 drücken, Rückken 20 FR. 1.06 POLS P.Statusausgang A1 A A = BelegungImage: Status-oder Pulsausgang (P2) oder2. Pulsausgang A1,siehe Fkt. 3.07 HARDWARE, "Klemme A1"2. Pulsausgang A1 für elektromechanische Zähler bis zu 50 Pulse/s.Belegung der Klemme A1 als 2 Pulsausgang A1 oder Statusausgang A1,siehe Fkt. 3.07 HARDWARE, "Klemme A1".Funktion für Pulsausgang P2 auswählenAUS+ RICHTG RICHTG. (Messung in einer Durchflussrichtung)• 2 RICHTG. (Vor-/Rückwärtsdurchfluss, V/R-Betrieb)Taste ; drücken, Wechsel zur Unterfunktion "AUSW. P2".Pulsart auswählen• PULSE/VOL. (Pulse pro Volumeneinheit, Durchfluss)• PULSE/VOL. (Pulse pro Volumeneinheit bei 100% Durchfluss)• PULSE/VOL. (Pulse pro Zeiteinheit bei 100% Durchfluss)Taste ; drücken, Wechsel zur Unterfunktion "PULSBREITE".Pulsbreite auswählen• 0,01 – 1,00 s (nur für Fmax< 50 Pulse/s)• AUTO (automatisch = 50% der Periodendauer der 100%-Ausgangsfrequenz)• SYM (symmetrisch = Tastverhältnis ca. 1:1 über ganzen Bereich)Taste ; drücken, Wechsel zur Unterfunktion "WERT P2".PulserVoL. "eingestellt ist).• xxxx PulS/M3 • xxxx PulS/Liter • xxxx PulS/US.Gal• xxxx PulS/m3 • xxxx PulS/Liter • xxxx PulS/US.Gal• xxxx PulS/beliebige Einheit, ab Werk "Liter" (siehe Fkt. 3.05)Einstellbereich "xxxx* ist abhängig von der Pulsbreite und dem Messbereichsendwert:Pmin = Fmin / Qi00%Taste ; drücken, Rückkehr zu Fkt. 1.07 PULS 2 A1.	
1.07	STATUS A1 oder PULS2 A1 PULS2 A1 ® FUNKT.P2 ® AUSWAHL P2 ® PULSBREITE ® WERT P2	Taste 2 and kern Ruckken zur Fk. 1.06 PULS P. Statusausgang A1 A1 = Belegung als Status- oder Pulsausgang (P2) oder 2. Pulsausgang A1 siehe Fkt. 3.07 HARDWARE, "Klemme A1" 2. Pulsausgang A1 für elektromechanische Zähler bis zu 50 Pulse/s. Belegung der Klemme A1 als 2 Pulsausgang A1 oder Statusausgang A1, siehe Fkt. 3.07 HARDWARE, "Klemme A1". Funktion für Pulsausgang P2 auswählen • AUS • + RICHTG. • - RICHTG. (Messung in einer Durchflussrichtung) • 2 RICHTG. (Vor-/Rückwärtsdurchfluss, V/R-Betrieb) Taste ¿ drücken, Wechsel zur Unterfunktion "AUSW. P2". Pulsart auswählen • PULSE/ZEIT (Pulse pro Volumeneinheit, Durchfluss) • PULSE/ZDL (Pulse pro Volumeneinheit, Durchfluss) • PULSE/ZEIT (Pulse pro Zeiteinheit bei 100% Durchfluss) • AUTO (automatisch = 50% der Periodendauer der 100%-Ausgangsfrequenz) • SYM (symmetrisch = Tastverhältnis ca. 1:1 über ganzen Bereich) Taste ¿ drücken, Wechsel zur Unterfunktion "WERT P2". Pulswertigkeit pro Volumen einstellen (erscheint nur, wenn unter "AUSWAHL. P2" oben "PULSE/VOL." eingestellt ist). • xxxx PulS/n3 • xxxx PulS/Liter • xxxx PulS/US.Gal • xxxx PulS/beliebige Einheit, ab Werk "Liter" (siehe Fkt. 3.05) Einstellbereich "xxx" ist abhängig von der Pulsbreite und dem Messbereichsendwert: Pmin = Fmin / Q100%, Pmax = Fmax / Q100% Taste ¿ drücken, Rückkehr zu Fkt. 1.07 PULS 2	
1.07	STATUS A1 oder PULS2 A1 PULS2 A1 ® FUNKT.P2 ® AUSWAHL P2 ® PULSBREITE ® WERT P2	Taste 2 drucken, Ruckenr zu Fkt. 1.06 POLS P. Statusausgang A1 A1 = Belegung als Status- oder Pulsausgang (P2) oder 2. Pulsausgang A1 is Status- oder Pulsausgang (P2) oder 2. Pulsausgang A1 is Status- oder Pulsausgang (P2) oder 2. Pulsausgang A1 für elektromechanische Zähler bis zu 50 Pulse/s. Belegung der Klemme A1 als 2 Pulsausgang A1 oder Statusausgang A1, siehe Fkt. 3.07 HARDWARE, "Klemme A1". Funktion für Pulsausgang P2 auswählen • AUS • AUS • - RICHTG. (Messung in einer Durchflussrichtung) • 2 RICHTG. (Vor-/Rückwärtsdurchfluss, V/R-Betrieb) Taste 2, drücken, Wechsel zur Unterfunktion "AUSW. P2". Pulsart auswählen • Oll Cyr/Rückwärtsdurchfluss) PulsE//OL. (Pulse pro Volumeneinheit, Durchfluss) • PULSE/ZEIT (Pulse pro Zeiteinheit bei 100% Durchfluss) Taste 2, drücken, Wechsel zur Unterfunktion "PULSBREITE". Pulsbreite auswählen • 0,01 – 1,00 s (nur für F _{max} < 50 Pulse/s) • AUTO (automatisch = 50% der Periodendauer der 100%-Ausgangsfrequenz) • SYM (symmetrisch = Tastverhältnis ca. 1:1 über ganzen Bereich) Taste 2, drücken, Wechsel zur Unterfunktion "WERT P2". PulseVIJCL." eingestellt ist). • xxxx PulS/M3 • xxxx PulS/US.Gal • xxxx PulS/M3 • xxxx PulS/Liter • xxxx PulS/US.Gal • xxxx PulS/beliebige Einheit, ab W	
1.07	STATUS A1 oder PULS2 A1 PULS2 A1 ® FUNKT.P2 ® AUSWAHL P2 ® PULSBREITE ® WERT P2	Taste j arucken, Ruckkenr zu Fkt. 1.06 POLS P. Statusausgang A1 A1 = Belegung als Status- oder Pulsausgang (P2) oder 2. Pulsausgang A1, isshe Fkt. 3.07 HARDWARE, "Klemme A1" 2. Pulsausgang A1 für elektromechanische Zähler bis zu 50 Pulse/s. Belegung der Klemme A1 als 2 Pulsausgang A1 oder Statusausgang A1, siehe Fkt. 3.07 HARDWARE, "Klemme A1". Funktion für Pulsausgang P2 auswählen • AUS • - RICHTG. • - RICHTG. (Vor-/Rückwärtsdurchfluss, V/R-Betrieb) Taste j, drücken, Wechsel zur Unterfunktion "AUSW. P2". Pulsart auswählen • PULSE/VOL. (Pulse pro Volumeneinheit, Durchfluss) • PULSE/VOL. (Pulse pro Volumeneinheit, Durchfluss) • PULSE/VOL. (Pulse pro Volumeneinheit, Durchfluss) • PULSE/ZEIT (Pulse pro Zeiteinheit bei 100% Durchfluss) Taste j, drücken, Wechsel zur Unterfunktion "PULSBREITE". Pulsbreite auswählen • 0,01 – 1,00 s (nur für Fma< 50 Pulse/s) • AUTO (automatisch = 50% der Periodendauer der 100%-Ausgangsfrequenz) • SYM (symmetrisch = Tastverhältnis ca. 1:1 über ganzen Bereich) Taste j, drücken, Wechsel zur Unterfunktion "WERT P2". Pulserligkeit pro Volumen einstellen (erscheint nur, wenn unter "AUSWAHL. P2" oben "PULSE/VOL." eingestellt ist). • xxxx PulS/Liter •	
1.07	STATUS A1 oder PULS2 A1 PULS2 A1 ® FUNKT.P2 ® AUSWAHL P2 ® PULSBREITE ® WERT P2	Taste 2 orucken, Ruckkenr 20 Fkt. 1.06 POLS P. Statusausgang A1 A1 = Belegung als Status- oder Pulsausgang (P2) oder 2. Pulsausgang A1, siehe Fkt. 3.07 HARDWARE, "Klemme A1" 2. Pulsausgang A1 für elektromechanische Zähler bis zu 50 Pulse/s. Belegung der Klemme A1 als 2 Pulsausgang A1 oder Statusausgang A1, siehe Fkt. 3.07 HARDWARE, "Klemme A1". Funktion für Pulsausgang P2 auswählen • AUS • + RICHTG. • RICHTG. (Messung in einer Durchflussrichtung) • 2 RICHTG. (Vor-/Rückwärtsdurchfluss, V/R-Betrieb) Taste j drücken, Wechsel zur Unterfunktion "AUSW. P2". Pulsart auswählen • PULSE/ZEIT (Pulse pro Volumeneinheit, Durchfluss) • PULSE/ZEIT (Pulse pro Zeiteinheit bei 100% Durchfluss) • PULSE/ZEIT (Pulse pro Zeiteinheit bei 100% Ausgangsfrequenz) • SYM (symmetrisch = Tastverhältnis ca. 1:1 über ganzen Bereich) Taste j drücken, Wechsel zur Unterfunktion "WERT P2". Pulswertigkeit pro Volumen einstellen (erscheint nur, wenn unter "AUSWAHL. P2" oben "PULSE/VOL." eingestellt ist). • xxxx PulS/Deliebige Einheit, ab Werk "Liter" (siehe Fkt. 3.05) Einstellbereich "xxxx* ist abhängig von der Pulsbreite und dem Messbereichsendwert: Pmix = Fmix / Quos Pmax = Fmax / Quos Taste j drücken, Rückk	
1.07	STATUS A1 oder PULS2 A1 PULS2 A1 ® FUNKT.P2 ® AUSWAHL P2 ® PULSBREITE ® WERT P2	Taste 2 drucken, Ruckkenr 20 Fkt. 1.06 PULS P. Statusausgang A1 A1 = Belegung als Status- oder Pulsausgang (P2) oder 2. Pulsausgang A1, I [™] siehe Fkt. 3.07 HARDWARE, "Klemme A1" 2. Pulsausgang A1 für elektromechanische Zähler bis zu 50 Pulse/s. Belegung der Klemme A1 als 2 Pulsausgang A1 oder Statusausgang A1, siehe Fkt. 3.07 HARDWARE, "Klemme A1". Funktion für Pulsausgang P2 auswählen • AUS • + RICHTG. • - RICHTG. (Messung in einer Durchflussrichtung) • 2 RICHTG. (Vor-/Rückwärtsdurchfluss, V/R-Betrieb) Taste ; drücken, Wechsel zur Unterfunktion "AUSW. P2". Pulsart auswählen • PULSE/ZEIT (Pulse pro Volumeneinheit, Durchfluss) • PULSE/ZEIT (Pulse pro Zeiteinheit bei 100% Durchfluss) Taste ; drücken, Wechsel zur Unterfunktion "PULSBREITE". Pulsbreite auswählen • 0,01 – 1,00 s (nur für F _{max} < 50 Pulse/s) • AUTO (automatisch = 50% der Periodendauer der 100%-Ausgangsfrequenz) • SYM (symmetrisch = Tastverhältnis ca. 1:1 über ganzen Bereich) Taste ; drücken, Wechsel zur Unterfunktion "WERT P2". Pulservol" Pulserviselit ist). • xxxx PulS/beliebige Einheit, ab Werk "Liter" (siehe Fkt. 3.05) Einstellbereich "xxxx" is tabhängig von der Pulsbreite und dem Messbereichsendwert: Pmin = Fmin / Quoos,	

1.07	STATUS A1	Statusausgang A1 (Belegung der Klemme A1 als Statusausgang A1 oder 2. Pulsausgang A1, siehe Fkt. 3.07 HARDWARE, "Klemme A1").	
1.08 1.09 1.10	STATUS A2 STATUS D1 STATUS D2	Statusausgang A2 Statusausgang D1 Statusausgang D2	
	®	 AUS EIN ALLE ERROR FATAL.ERROR INVERS D1 (inverser Betrieb von D1 und D2) INVERS A1 (inverser Betrieb von A1 und A2, nur möglich, wenn A1 als Statusausgang betrieben wird, siehe Fkt. 3.07 HARDWARE, "Klemme A1") VORZ. I, P oder P2 (V/R-Messung) UEBERST. I, P oder P2 (Übersteuern der Ausgänge) ROHR LEER GRENZWERT Wechsel zur Charakteristik, Taste ® drücken Auswahl: + RICHTG. - RICHTG. 2 RICHTG. Wechsel zur Zahleneinstellung, Taste ¿ drücken Einstellbereich: 000 - 150 PROZENT BER. AUTO Einstellbereich: 05 – 80 PROZENT (= Verhältnis unterer zu oberem Bereich 1:20 bis 1:1,25; Wert muss größer sein als der von Fkt. 1.03 SMU) Wechsel zur Zahleneinstellung, Taste ¿ drücken. 	
1.11	STEUER C1	Steuereingang C1 und C2	
1.12	SIEUER UZ	 AUS BER.EXT. (externe Bereichsumschaltung) Einstellbereich: 05 – 80 PROZENT (= Verhältnis unterer zu oberem Bereich 1:20 bis 1:1,25, Wert muss größer sein als der von Fkt. 1.03 SMU) Wechsel zur Zahleneinstellung, Taste ¿ drücken. AUSG. HALTEN (Wert der Ausgänge halten) AUSG. NULL (Ausgänge auf "MinWerte" setzen) ZAEHL. RESET (Zähler zurücksetzen) ERROR.RESET (Fehlermeldungen löschen) Taste ¿ drücken, Rückkehr zu Fkt. 1.11 oder 1.12 STEUER C1 bzw. C2. 	

Fkt.	Texte	Beschreibung und Einstellungen		
2.0	TEST	Testmenü		
2.01	TEST Q	Test Messbereich Q		
		Sicherheitsabfrage		
		 SICHER.NÉIN Taste ¿ drücken, Rückkehr zu Fkt. 2.02 "TEST Q". 		
		SICHER.JA Taste ¿ drücken, mit Taste - Wert auswählen:		
		-110 / -100 / -50 / -10 / 0 / +10 / +50 / +100 / +110 PROZ.		
		jeweils vom eingestellten Messbereichsendwert Q _{100%} .		
		Angezeigter Wert steht an den Ausgängen I und P an.		
		Taste ¿ drücken, Rückkehr zu Fkt. 2.02 "TEST Q".		
2.02	HARDW. INFO	Hardware-Informationen und Fehlerstatus		
		Vor Rücksprache im Werk bitte alle 8 Codes notieren.		
	® MODUL ADW	X . X X X X . X X		
		YYYYYYYYY Taste ¿, Wechsel zu "MODUL EA".		
	® MODUL EA	X.XXXXX.XX		
		Y Y Y Y Y Y Y Y Y Taste ¿, Wechsel zu "MODUL ANZ.". X . X X X X X X X X Y Y Y Y Y Y Y Y Y Taste ¿, Wechsel zu "MODUL RS".		
	® MODUL ANZ.			
	® MODUL RS	X.XXXXX.XX		
		YYYYYYYYYY Taste ¿, Wechsel zu Fkt. 2.02 "HARDW. INFO".		
2.03	HARDW. TEST	Hardware-Test		
		Sicherheitsabfrage		
		SICHER.NEIN Taste ¿ drücken, Rückkehr zu Fkt. 2.03 "HARDW. INFO".		
		• SICHER.JA Taste \overline{z} , Test startet, Dauer ca. 60 s.		
		Falls Fehler vorhanden, wird der 1. Fehler angezeigt. <i>mit Taste ⁻ nächsten Fehler</i>		
		anzeigen.		
		Fehlerliste s. Kap. 4.5.		
		Taste ¿ drücken, Rückkehr zu Fkt. 2.03 "HARDW. TEST".		

Fkt.	Texte	Beschreibung und Einstellungen		
3.0	INSTALL.	Installationsmenü		
3.01	SPRACHE	Sprache der Anzeigetexte auswählen		
		• GB / USA (Englisch) • F (Französisch)		
		• D (Deutsch) Tooto - drücken Dückkehrzu Ekt. 2.01. SPDACUE"		
3.02		Tasle / uluckell, Ruckkell zu Fkl. 3.01 "SPRACHE . Messwertaufnehmer-Daten einstellen		
0.02	® NFNNWEITE	Raugröße aus der Nennweitentabelle auswählen		
		DN 2.5 - 3000 mm (1/10 - 120 inch)		
		Mit Taste - auswählen.		
		Taste ¿ drücken, Wechsel zu Unterfunktion "ENDWERT".		
	<i>®ENDWERT</i>	Messbereichsendwert für Durchfluss Q _{100%} .		
		Taste + drücken. Wechsel zur Unterfunktion "GK WERT".		
	® GK WERT	Messwertaufnehmer-Konstante einstellen		
		s. Geräteschild Messwertaufnehmer		
		Bereich: • 1,0000 – 9,9999		
	® FFI D FRFO	laste ; arucken, wechsel zur Unterlunktion "FELD FREQ Magnetfeldfrequenz		
		Werte: 1/2, 1/6, 1/18 und 1/36 der Hilfsenergie-Frequenz, s. Geräteschild.		
		Taste ¿ drücken, Wechsel zu Unterfunktion "DFL. RICHTG.".		
		Bei DC-Geräten Wechsel zu Unterfunktion "NETZ FREQ.".		
	® NETZ FREQ.	Landesübliche Hilfsenergie-Frequenz		
		Ditte Deachten. Diese Funktion gibt es nur für Gerate mit Do-metzten (24 V DC) um netzfrequente Störungen zu unterdrücken		
		Wert: 50 Hz und 60 Hz.		
		Taste ¿ drücken, Wechsel zu Unterfunktion "DFL. RICHTG.".		
	® DFL. RICHTG.	Durchflussrichtung definieren (bei V/R-Betrieb: Vorwärtsdurchfluss)		
		●+ RIGHTG. ● - RIGHTG. Mit Taste ↑ auswählen.		
		Taste ¿ drücken, Rückkehr zu Fkt. 3.02 "AUFNEHMER".		
3.03	NULLPUNKT	Nullpunkt-Kalibrierung		
		Hinweis: Nur durchführen bei Durchfluss "0" und vollständig getulltem Messrohr!		
		Sicherheitsabtrage:		
		• KALIB. JA Taste ; drücken, Kalibrierung beginnt.		
		Dauer ca. 15-90 s (abhängig von der Magnetfeldfrequenz), Anzeige		
		des aktuellen Durchflusses in der gewählten Einheit (s. Fkt. 1.04		
		"ANZ.DURUHF"). Wenn Durchfluss > 0" Hinweis WARNING" <i>mit Taste : bestätigen</i> .		
		• UEBERN. NEIN neuen Nullpunktwert nicht übernehmen		
		UEBERN. JA neuen Nullpunktwert übernehmen		
		Mit Taste - auswählen.		
3.04		Taste ; arucken, kuckkenr zu Fkt. 3.03 "NULLPUNKT.		
5.04		• NEIN Eintritt nur mit Taste \rightarrow		
		• JA Eintritt mit Taste \rightarrow und Code 1: $\rightarrow \rightarrow \rightarrow \downarrow \downarrow \downarrow \uparrow \uparrow \uparrow$		
		Taste ; drücken, Rückkehr zu Fkt. 3.04 "EING. CODE".		
3.05		Beliebige Durchfluss- und Zähl-Einheit einstellen		
	W TEXT MENGE	Ah Werk Liter" (= Liter)		
		Jede Stelle belegbar mit:		
		• A-Z, a-z, 0-9 oder "" (= Leerstelle)		
		Taste ¿ drücken, Wechsel zur Unterfunktion "FAKT. MENGE".		
	® FAKT. MENGE	Umrechnungsfaktor F _M für Menge einstellen		
		(Exponenten-Darstellung, hier 10^3 oder 2.64172 x 10^4)		
		Faktor F_M = Menge pro 1 m ³ .		
		Einstellbereich		
		• 1,00000 E-9 bis 9,99999 E+9 (=10° bis 10°°)		
	® TEXT ZEIT	Text für beliebige Durchflusseinheit einstellen (max. 3 Zeichen)		
		Ab Werk = $_{hr}$ " (Stunde)		
		Jede Stelle belegbar mit:		
		•A-Z, a-z, 0-9 oder "-" (= Leerstelle)		
	R EAKT ZEIT	Taste ¿ drucken, wechsel zur Ontenunktion "FART ZETT .		
	WTANT.ZLIT	Ab Werk 3.60000 E+3" für $hr" (Exponenten-Darstellung, hier 3.6 x 103).$		
		Faktor F_T in Sekunden einstellen.		
Einstellber		Einstellbereich		
		• 1,00000 E-9 bis 9,99999 E+9 (=10° bis 10 ⁺⁺) Tasta : drijekan Rijekkahrzu Ekt. 2.05. EPE/E E/NH "		
3.06		Ausstellergrenze des A/D-Wandlers einstellen		
0.00	® DURCHF.	• RUHIG(150% von Q _{100%}) • PULSIEREND (1000% von Q _{100%})		

		Bei teilgefüllten Durchflussmessern sollte diese Option immer auf "PULSIEREND" eingestellt		
		Taste 2 drucken, Wechsel zu Unterfunktion "ADW-VERST.".		
	[®] ADW VERST.	ADW-Verstärkung einstellen		
		AUTO •10 •30 •100 Auswahl mit Taste - oder ⁻		
		Taste ¿ drücken, Wechsel zur Unterfunktion "SPEZ. FILT.".		
	® SPEZ. FILT.	Spezialfilter zur Stör-/Rauschunterdrückung einschalten?		
		BITTE BEACHTEN Sie die Informationen und Beispiele hierzu in Kap. 6.7.		
		• NEIN Taste ; drücken, Wechsel zu Fkt. 3.06 "APPLIKAT.")		
		• JA Taste ¿ drücken, Wechsel zur Unterfunktion "AMPLITUDE").		
		Grenzwert für die Stör-/ Rauschunterdrückung einstellen		
		(erscheint nur bei Auswahl von "JA" unter "SPEZ. FILT.", s. o.)		
		Einstellbereich: 01-90 PROZENT vom Messbereichsendwert Q100%		
		Siehe Fkt. 3.02, Unterfunktion "ENDWERT"		
		Taste ¿ drücken, Wechsel zur Unterfunktion "ZAEHLUNG".		
	® ZAEHLUNG	Zähler für die Überschreitung des Grenzwertes (siehe "AMPLITUDE" oben)		
		(erscheint nur bei Auswahl von "JA" unter "SPEZ. FILT.", s. o.)		
		Einstellbereich: 001-250		
		Taste ¿ drücken, Rückkehr zu Fkt. 3.06 "APPLIKAT.".		
3.07	HARDWARE	Hardware-Funktionen festlegen		
	® KLEMME A1	Anschlussklemme A1		
		• PULSAUSG. • STATUSAUSG.		
		Mit Taste - auswählen.		
		Taste 🤃 drücken, Wechsel zur Unterfunktion "SELBSTTEST".		
	® SELBSTTEST	Selbsttest durchführen?Siehe hierzu Kap. 5.18		
		•JA • NEIN (Prüfung verschiedener Parameter)		
		Taste / drücken, Wechsel zur Unterfunktion "FELDSTROM".		
	® FELDSTROM	Feldstromart festlegen		
		• INTERN		
		• EXTERN		
		Bei teilgefüllten Durchflussmessern sollte diese Option immer auf "INTERN" eingestellt werden!		
		Taste 🖟 drücken, Rückkehr zu Fkt. 3.07 "HARDWARE".		

4.5 Fehlermeldungen im Messbetrieb

In der folgenden Liste sind alle Fehler aufgeführt, die während der Messung auftreten können. Anzeige der Fehler auf dem Display, wenn in der Fkt. 1.04 ANZEIGE, Unterfunktion "ANZ. MELD.", "JA" eingestellt ist

Fehlermeldung	Fehlerbeschreibung	Fehler beseitigen
NETZUNTERB.	Netzausfall <u>Hinweis:</u>	Fehlermeldung im RESET/QUIT-
	Keine Zählung während Netzausfall	Menü
		Ggf. Zähler zurücksetzen.
UEBERST. I	Stromausgang übersteuert.	Geräteparameter prüfen und ggf.
oder	(Durchfluss > Messbereich)	korrigieren. Nach Beseitigung der
UEBERST. 12		Ursache wird die Fehlermeldung
		automatisch gelöscht.
		Siehe hierzu auch Kap. 6.4 und 6.7.
UEBERST. P	Pulsausgang P	Geräteparameter prüfen und ggf.
oder	oder	korrigieren. Nach Beseitigung der
UEBERST. P2	Pulsausgang P2 übersteuert	Ursache wird die Fehlermeldung
	(Durchfluss > Aussteuergrenze)	automatisch gelöscht.
		Siehe hierzu auch Kap. 6.4 und 6.7.
I KURZ	Stromausgang I oder I2 extern	mA-Schleife prüfen und ggf. die Bürde
oder	kurzgeschlossen oder Bürde < 15 Ω .	durch zusätzlichen Widerstand erhöhen.
I2 KURZ		Nach Erhöhung der Bürde wird die
		Fehlermeldung automatisch gelöscht.
IOFFEN	mA-Schleife vom Stromausgang I oder I2	mA-Schleife prüfen und ggf. die Bürde
oder	unterbrochen oder Bürde > 500 Ω .	auf
12 OFFEN		500 Ω reduzieren. Nach Reduzierung
		der Bürde wird die Fehlermeldung
		automatisch gelöscht.
ZAEHLER	Interner Zähler übergelaufen	Meldung im RESET/QUIT-Menü
		loschen, siehe Kap. 4.6.
ADW	Analog/Digital-Wandler (ADW) übersteuert	In Fkt. 3.06, Unterfunktion ADW VERST.
		auf "10" einstellen Siehe hierzu auch
		Kap. 6.4 und 6.7.
		Falls Fehlermeldung nicht erlischt, bitte
		Rucksprache im werk.
ADW PARAM.	Checksummentenier	ADVV-Leiterplatte erneuern
ADW HARDW.	Hardwarefehler A/D-Wandler	ADW-Leiterplatte erneuern
ADW VERST.	Hardwarefehler A/D-Wandler	ADW-Leiterplatte erneuern
FSV HARDW.	Hardwarefehler auf der Feldstrom-	Leiterplatte Feldstromversorgung
	Leiterplatte	erneuern.
FATAL.ERROR	Schwerer Fehler, Messung wurde	Elektronikeinsatz tauschen oder
	Lunterbrochen	I Rucksprache im Werk.

4.6 Zähler zurücksetzen und Fehlermeldungen löschen, RESET/QUIT-Menü

Fehlermeldungen im RESET/QUIT-Menü löschen

Taste	Anzeige		Beschreibung	
	/		Messbetrieb	
Ļ	CodE 2		Eingangscode 2 für RESET/QUIT-Menü eintippen: $\uparrow \rightarrow$	
$\uparrow \rightarrow$		ERROR QUIT.	Menü für Fehler-Quittierung	
\rightarrow		QUIT. NEIN	Fehlermeldungen nicht löschen,	
			2 x	
↑		QUIT. JA	Fehlermeldungen löschen	
4		ERROR QUIT.	Fehlermeldungen gelöscht	
ل		/	Rückkehr zum Messbetrieb	

Zähler im RESET/QUIT-Menü zurücksetzen

Taste	Anzeige (Display) Beschreibung		Beschreibung
		/	Messbetrieb
4	CodE 2		Eingangscode 2 für RESET/QUIT-Menü eintippen: $\uparrow \rightarrow$
$\uparrow \rightarrow$		ERROR QUIT.	Menü für Fehler-Quittierung
\uparrow		ZAEHL. RESET	Menü für Fehler-Reset
\rightarrow		RESET NEIN	Zähler nicht zurücksetzen,
			2 x → drücken = Rückkehr zum Messbetrieb
\uparrow		RESET JA	Zähler zurücksetzen
L,		ZAEHL. RESET	Zähler ist zurückgesetzt
4		/	Rückkehr zum Messbetrieb

5 Beschreibung der Funktionen

5.1 Messbereichsendwert Q_{100%}

Fkt. 1.01 ENDWERT Taste ® drücken

Wahl der Einheit für Messbereichsendwert Q100%

(Kubikmeter pro Stunde)

- m³/hr
- Liter/Sec (Liter pro Sekunde)
- US.Gal/min (US-Gallonen pro Minute)
- beliebige Einheit, ab Werk = "Liter/hr" (Liter pro Stunde) oder "US Mgal/day", siehe Kap. 5.14

Auswahl mit den Tasten – und [–]. Wechsel zur Zahleneinstellung mit der Taste ®, 1. Zahl (Cursor) blinkt.

Messbereichsendwert Q100% einstellen

Der Einstellbereich ist abhängig von der Nennweite (DN) und der Fließgeschwindigkeit (v):

 $\mathbf{Q}_{\min} = \frac{\pi}{4} \times DN^2 \times v_{\min}$ $\mathbf{Q}_{\max} = \frac{\pi}{4} \times DN^2 \times v_{\max}$ (siehe hierzu Durchflusstabelle in Kap. 10.1)

Blinkende Zahl (Cursor) mit Tasten - und ⁻ändern.

Cursor um 1 Stelle nach rechts oder links verschieben mit den Tasten → und ®. Blinkende Zahlen (Cursor) können auch mit der Zehnertastatur direkt eingestellt werden. Taste ¿ drücken, Rückkehr zu Fkt. 1.1 ENDWERT

Beachten, wenn nach Drücken der Taste 🕹 "WERT P" oder "WERT P2" angezeigt wird.

Unter Fkt. 1.06 PULS P und/oder Fkt. 1.07 PULS 2 A1, Unterfunktion "AUSWAHL P" und/oder "AUSWAHL P2" ist "PULSE/VOL. eingestellt. Durch den geänderten Messbereichsendwert Q_{100%} wird die Ausgabefrequenz (F) der Pulsausgänge über- oder unterschritten:

 $P_{min} = F_{min} / Q_{100\%}$ $P_{max} = F_{max} / Q_{100\%}$

Pulswertigkeit entsprechend ändern, siehe Kap. 5.8 Pulsausgang P, Fkt. 1.06 und/oder 2. Pulsausgang A1, Fkt. 1.07.

5.2 Zeitkonstante

Fkt. 1.02 ZEITKONST.

Taste ® drücken

Auswahl

ALLE (gültig für Anzeige und alle Ausgänge)
 NUR I (nur Anzeige, Strom- und Statusausgang)

Auswahl mit den Tasten – und [¬]. Wechsel zur Zahleneinstellung mit der Taste ¿, 1. Zahl (Cursor) blinkt.

Zahlenwert einstellen • 0,2 – 99,9 s (Sekunden)

Blinkende Zahl (Cursor) mit Tasten – und [−]ändern. Cursor um 1 Stelle nach rechts oder links verschieben mit den Tasten ¬ und ®. Blinkende Zahlen (Cursor) können auch mit der Zehnertastatur direkt eingestellt werden. Taste ∠ drücken, Rückkehr zu Fkt. 1.02 ZEITKONST.

5.3 Schleichmengenunterdrückung SMU

Fkt. 1.03 SMU

Taste ® drücken

Auswahl

• AUS	(feste Schwellen:	EIN = 0,1 % / AUS = 0,2 %)
PROZENT	(variable Schwellen:	EIN = 1 - 19 % / AUS = 2 - 20 %)

Auswahl mit den Tasten – und [–] (nur bei Auswahl von "PROZENT"). 1. Zahl (Cursor) blinkt.

Zahlenwert bei Auswahl "PROZENT" einstellen

• 01 bis 19	(Einschaltschwelle links neben dem Bindestrich)
• 02 bis 20	(Ausschaltschwelle rechts neben dem Bindestrich)

Blinkende Zahl (Cursor) mit Tasten - und ⁻ändern.

Cursor um 1 Stelle nach rechts oder links verschieben mit den Tasten \neg und @. Blinkende Zahlen (Cursor) können auch mit der Zehnertastatur direkt eingestellt werden. Taste ¿drücken, Rückkehr zu Fkt. SMU

Hinweis: Die Einschaltschwelle muss größer sein als Ausschaltschwelle!

5.4 Anzeige

Fkt. 1.04 ANZEIGE Taste ® drücken

® ANZ.DURCHF. = gewünschte Durchflussanzeige auswählen, Taste → drücken.

- KEINE ANZ. keine Anzeige
 m³/hr Kubikmeter pro Stunde
 Liter/Sec Liter pro Sekunde
 US.Gal/min US-Gallonen pro Minute
 beliebige Einheit, ab Werk = "Liter/hr" (Liter pro Stunde) oder "US Mgal/day", siehe Kap. 5.14
 PROZENT Prozent-Anzeige
- BARGRAPH Zahlenwert und Bargraph-Anzeige in %

Auswahl mit den Tasten - und ⁻. Taste ¿drücken, Wechsel zur Unterfunktion "ANZ. ZAEHLER"

® ANZ. ZAEHL. = gewünschte Zähleranzeige auswählen, Taste ® drücken

 KEINE ANZ. 	. keine	Anzeige		
• AUS	intern	er Zähler ausgescl	haltet	
• + ZAEHL.	 ZAEHL. 	 +/- ZAEHL. 	• SUMME (S)	ALLE (sequentiell)

Auswahl mit den Tasten - und -.

Wechsel zur Einstellung der Anzeigeeinheit, Taste ¿drücken .

• m°	Kubikmete

- Liter
 Liter
 US-Gallonen
- beliebige Einheit, ab Werk = **"Liter**" (Liter) oder **"US Mgal/day**", siehe Kap. 5.14.

Auswahl mit den Tasten - und ⁻. Wechsel zur Zählerformat-Einstellung mit der Taste ®.

Zählerformat einstellen

• # # # # # . # # #
•######.##
• # # # # # # # . #
• # # # # # # #

Auswahl mit den Tasten – und [–]. Wechsel zur Unterfunktion "ANZ. MELD." mit der Taste ¿.

@ ANZ. MELD. = zusätzliche Meldungen im Messbetrieb gewünscht?, Taste @drücken

Keine weiteren Meldungen

• JA weitere Meldungen, z. B. Fehler, im Wechsel mit den Messwerten anzeigen)

Auswahl mit den Tasten – und [−]. Mit Taste ¿zur Unterfunktion "ANZ. FÜLLST." wechseln.

@ ANZ. FÜLLST. = gemessenen relativen Füllstand im Messbetrieb anzeigen. Taste @ drücken

• NEIN • JA keine Anzeige

gemessene relative Füllhöhe in Wechsel mit den Messwerten anzeigen

Auswahl mit den Tasten – und [−]. Taste ¿drücken, Rückkehr zu Fkt. 1.04 ANZEIGE

Hinweis: Wenn alle Anzeigen auf "KEINE ANZ." bzw. "NEIN" eingestellt sind, wird "**BUSY**" im Messbetrieb angezeigt. Der Wechsel zwischen den Anzeigen erfolgt automatisch. Mit den Tasten \uparrow und \downarrow ist im Messbetrieb aber auch ein manueller Wechsel möglich. Rückkehr zum automatischen Wechsel nach ca. 3 Minuten.

Beachten Sie auch Kap. 2.5.7 "Werksseitige Standard-Einstellungen".

5.5 Interner elektronischer Zähler

Der interne elektronische Zähler zählt in m³, unabhängig von der eingestellten Einheit unter Fkt. 1.04, Unterfunktion "ANZ. DURCHF."

Der Zählbereich ist abhängig von der Baugröße (Nennweite) und wurde so gewählt, dass mindestens 1 Jahr ohne Überlauf gezählt werden kann:

Nennweite		Zählbereich		
DN mm	Zoll	in m ³	Äquivalent in US-Gallonen	
200	8	0 – 9 999 999,9999999	0 – 2 641 720 523,5800	
250 - 600	10 – 24	0 - 99 999 999,9999999	0 - 26 417 2050235,800	

Über die Anzeige wird immer nur ein Teilbereich des Zählers ausgegeben, da eine 14-stellige Ausgabe nicht möglich ist. Einheit und Format der Anzeige sind frei wählbar, siehe Fkt. 1.04, Unterfunktion "ANZ. ZAEHL." und Kap. 5.4. Dadurch wird bestimmt, welcher Teilbereich des Zählers angezeigt werden soll. Anzeige- und Zähler-Überlauf sind voneinander unabhängig.

<u>Beispiel</u>

0000123,7654321	m ³
XXXX,XXXX	Liter
0123765,4321000	Liter
3765,4321	Liter
	0000123,7654321 XXXX,XXXX 0123765,4321000 3765,4321

5.6 Interne Hilfsenergie (E+/E–) für ange schlossene Verbraucher

An den Aus- und Eingängen angeschlossene passive Verbraucher können mit der internen Hilfsenergie, Anschlussklemmen E+ und E- gespeist werden.

U	=	24 V DC (Polung beachten)
Ri	=	ca 15 Q

I ≤ 100 mA

Anschlussbilder, siehe Kap. 2.5.6.

5.7 Stromausgang I

Fkt. 1.05 STROMAUSG. I

Taste ® drücken

@FUNKT. I = Funktion für Stromausgang auswählen, Taste @drücken

• AUS	ausgeschaltet, ohne Funktion
• + RICHTG	Messung in 1 Durchflussrichtung, s. Festlegung der Hauptdurchflussrichtung in Fkt. 3.02
	AUFNEHMER, Unterfunktion "DFL, RICHTG."

- - **RICHTG** siehe "+ RICHTG".
- 2 RICHTG. 2 Durchflussrichtungen, V/R-Betrieb, vorwärts/rückwärts

Auswahl mit den Tasten - und -.

Taste ¿ drücken, Wechsel zu Unterfunktion "BEREICH I" **Ausnahme:** Wenn "AUS" gewählt ist, Rückkehr zu Fkt. 1.05 STROMAUSG. I. Wenn "2 RICHTG" ausgewählt ist, Wechsel zuUnterfunktion "BER. RUECKW.".

BER. RUECKW. = Messbereichsendwert für Rückwärtsdurchfluss festlegen

(erscheint nur, wenn unter "FUNKT. I" oben "2 RICHTG." ausgewählt ist) *Taste ®drücken* **100 PROZ.** (gleicher Endwert Q_{100%} wie Vorwärtsdurchfluss, siehe Fkt. 1.01)

• **PROZENT** (einstellbarer Bereich) <u>Einstellbereich 005 – 150 % von 100%</u> (siehe Fkt. 1.01)

Auswahl mit den Tasten – und –.

Wechsel zur Zahleneinstellung, Taste ®drücken.

Blinkende Zahl (Cursor) mit Tasten - und -. ändern. Cursor um 1 Stelle nach rechts oder links verschieben mit den Tasten - und ®.

Blinkende Zahlen (Cursor) können auch mit der Zehnertastatur direkt eingestellt werden. Taste ¿drücken, Wechsel zu Unterfunktion "BEREICH I".

BEREICH I = Messbereich auswählen, Taste ® drücken

• 0 – 20 mA	feste Bereiche		
• 4 – 20 mA	feste Bereiche		
• mA	beliebiger Wert:	l₀%: 0 − 16 mA,	I _{100%} : 4 – 20 mA
		Achtung: Wert log	$% < I_{100\%}!$

Wechsel zur Zahleneinstellung, Taste ®drücken.

Auswahl mit den Tasten - und -.

Blinkende Zahl (Cursor) mit Tasten – und $\overline{}$. ändern. Cursor um 1 Stelle nach rechts oder links verschieben mit den Tasten – und \mathbb{R} .

Blinkende Zahlen (Cursor) können auch mit der Zehnertastatur direkt eingestellt werden.

fester Wert

Taste ¿ drücken, Wechsel zu Unterfunktion "I ERROR".

- **<u>® I ERROR = Fehlerwert einstellen, Taste ®drücken</u></u>**
- 22 mA

• 0,0 – $I_{0\%}$ mA variabler Wert, nur variabel, wenn $b_{\%} \ge 1$ mA, siehe "BEREICH I" oben

Auswahl mit den Tasten – und –.

Blinkende Zahl (Cursor) mit Tasten - und -. ändern. Cursor um 1 Stelle nach rechts oder links verschieben mit den Tasten - und ®.

Blinkende Zahlen (Cursor) können auch mit der Zehnertastatur direkt eingestellt werden. Taste ¿drücken, Rückkehr zu Fkt. 1.05 STROMAUSG. I

Beachten Sie bitte Kap. 2.5.7 "Werksseitige Standard-Einstellungen"

Anschlussbilder s. Kap. 2.5.6, Charakteristik s. Kap. 5.16.

5.8 Pulsausgänge P und A1				
	Pulsausgang P	2. Pulsausgang A1		
für	elektronische Zähler	elektromechanische oder elektronische Zähler		
Anschlussklemmen	P und P⊥	A1 und A⊥		
F _{max} bei Endwert Q _{100%}	10.000 Pulse/s	50 Pulse/s		
F _{min} bei Endwert Q _{100%}	10 Pulse/h	10 Pulse/h		
Max. Schaltstrom	30 mA (AC oder DC)	100 mA (AC oder DC)		
		200 mA (DC gepolt)		
		siehe Kap. 6.3		
Anmerkung	-	Prüfen Sie, ob unter Fkt. 3.07		
		"HARDWARE", Unterfunktion "Klemme		
		A1" als "PULSAUSG." definiert ist.		

Fkt. 1.06 PULS P	und/oder	Fkt. 1.07 PULS2 A1
Taste ® drücken		Taste ® drücken

BEUNKT. P = Funktion für Pulsausgang auswählen, Taste Bdrücken

- AUS ausgeschaltet, ohne Funktion
- + RICHTG. Messung in 1 Durchflussrichtung, s. Festlegung der Hauptdurchflussrichtung in Fkt. 3.02 AUFNEHMER, Unterfunktion "DFL. RICHTG." • - RICHTG. siehe + RICHTG 2 Durchflussrichtungen, V/R-Betrieb, vorwärts/rückwärts • 2 RICHTG.

Auswahl mit den Tasten - und -.

Taste ¿ drücken, Wechsel zur Unterfunktion "AUSW. P".

Ausnahme: Wenn "AUS" gewählt ist, Rückkehr zu Fkt. 1.06 PULS P bzw. Fkt. 1.07 PULS 2 A1.

® AUSWAHL P = Pulsart auswählen, Taste **®** drücken

• PULSE/VOL. Pulse pro Volumeneinheit, Durchfluss

• PULSE/ZEIT Pulse pro Zeiteinheit bei 100% Durchfluss

Auswahl mit den Tasten - und -.

Taste ¿ drücken, Wechsel zur Unterfunktion "PULSBREITE".

- \rightarrow PULSBREITE = Pulsbreite auswählen, *Taste* @drücken
- AUTO automatisch = 50 % von Periodendauer von 100 % Ausgabefrequenz
- SYM. (symmetrisch = Tastverhältnis 1:1 über den gesamten Bereich)
- (variabel) Einstellbereich 0,01 1,00 s. • SEC.

Auswahl mit den Tasten - und -.

Wechsel zur Zahleneinstellung, Taste @drücken.

Blinkende Zahl (Cursor) mit Tasten – und –. ändern. Cursor um 1 Stelle nach rechts oder links verschieben mit den Tasten – und ®.

Blinkende Zahlen (Cursor) können auch mit der Zehnertastatur direkt eingestellt werden.

Taste ¿drücken, Wechsel zur Unterfunktion "WERT P" und/oder "WERT P2".

WERT P = Pulswertigkeit pro Volumen einstellen

(erscheint nur, wenn unter "AUSWAHL. P" oben "PULSE/VOL." eingestellt ist), Taste @drücken

- XXXX PulS/m³
- XXXX PulS/Liter
- PulS/US.Gal
- PulS/beliebige Einheit, ab Werk = "Liter" oder "US Mgal/day", siehe Kap. 5.14

Auswahl mit den Tasten - und -. Wechsel zur Zahleneinstellung mit der Taste ®, 1. Zahl (Cursor) blinkt.

Zahlenwert einstellen

• XXXX Einstellbereich ist abhängig von der Pulsbreite und dem Messbereichsendwert: $P_{min} = F_{min} / Q_{100\%}$ $P_{max} = F_{max} / Q_{100\%}$

Blinkende Zahl (Cursor) mit Tasten – und $\overline{}$. ändern. Cursor um 1 Stelle nach rechts oder links verschieben mit den Tasten \neg und \mathbb{R} .

Blinkende Zahlen (Cursor) können auch mit der Zehnertastatur direkt eingestellt werden. Taste ¿drücken, Rückkehr zu Fkt. 1.06 PULS P oder 1.07 PULS 2 A1.

oder

® WERT P2 = Pulswertigkeit pro Zeiteinheit einstellen

(erscheint nur, wenn unter "AUSWAHL P" oben "PULSE/ZEIT" eingestellt ist) Taste @drücken

- XXXX PulSe/Sec
- XXXX PulSe/min
- XXXX PulSe/hr
- XXXX PulSe/beliebige Einheit, ab Werk = "hr" oder "day", siehe Kap. 5.14

Auswahl mit den Tasten – und [–]. Wechsel zur Zahleneinstellung mit der Taste ®, 1. Zahl (Cursor) blinkt.

Zahlenwert einstellen

•XXXX Einstellbereich ist abhängig von der Pulsbreite:

Blinkende Zahl (Cursor) mit Tasten - und -. ändern. Cursor um 1 Stelle nach rechts oder links verschieben mit den Tasten - und ®.

Blinkende Zahlen (Cursor) können auch mit der Zehnertastatur direkt eingestellt werden. Taste z drücken, Rückkehr zu Fkt. 1.06 PULS P oder 1.07 PULS 2 A1.

Beachten Sie auch Kap. 2.5.7 "Werkseitige Einstellung".

Anschlussbilder s. Kap. 2.5.6, Charakteristik s. Kap. 5.16.

5.9 Statusausgänge A1 / A2 und D1 / D2

Bitte beachten:

Anschlussbilder, siehe Kap. 2.5.6.

Statusausgänge	A1	A2	D1	D2
Fkt	1.07	1.08	1.09	1.10
anwählen, danach				
Taste \rightarrow drücken				
Anschlussklemmen	A1 / AL	A2 / A⊥	D1 / D⊥	D2 / D⊥
Max. Schaltstrom	• 100 mA (AC oder DC)	100 mA (AC oder DC)	100 mA (AC oder DC)	100 mA (AC oder DC)
	 200 mA (DC gepolt) 			
	siehe Kap. 6.3			
Anmerkung	unter Fkt. 3.07	-	-	-
	HARDWARE,			
	Unterfunktion			
	"KLEMMEN" muss			
	"STATUSAUSG."			
	eingestellt sein.			

Bitte beachten:

Funktion für Statusausgänge auswählen, Taste ®drücken

	-				
ALLE ERRO	R	alle Fehler melden			
• FATAL.ERR	OR	nur schwere Fehler me	lden		
AUS		ausgeschaltet, ohne Fu	nktion		
• EIN		meldet den Betrieb des Durchflussmessers			
• VORZ. I		V/R-Messung			
• VORZ. P/P2		V/R-Betrieb			
• UEBERST.	I	Übersteuern der Ausgänge			
• UEBERST. P	P/P2	Übersteuern der Ausgä	nge		
• INVERS. A1		Schaltet Ausgang A2 invers zu A1. A1 und A2 arbeiten dann als Umschalter mit gemeinsamem			
		Mittenkontakt AL. Nu	r verfügbar, w	enn unter Fkt. 3.07 "KLEMME A1" Statusausgang	
		gewählt ist.	U		
• INVERS. D1		Schaltet Ausgang D2 in	vers zu D1. D1	und D2 arbeiten dann als Umschalter mit gemeinsamen	
		Mittenkontakt D ⊥.			
• ROHR LEER		meldet leeres Messrohi	. nur bei Optio	n "Leerrohrerkennung"	
• AUTO, RNG.		Bereichsautomatik. Einstellbereich 5 - 80 PROZENT (Verhältnis oberer zu unterem Bereich, 1:20			
		bis 1:1.25. Wert muss größer sein als der von Fkt. 1.03 SMU).			
• ENDWERT				,	
Durchflussrich	htung (Cha	arakteristik) für Grenzwei	t festlegen		
 + RICHTG. 	• - RICH	ITG. • 2 R	CHTG.	Auswahl mit den Tasten – und [–] .	
Grenzwert def	finieren				
<u>XXX -</u>	YYY				
0-150%	0-150%	Schließer:	XXX > YYY		
		Öffner:	XXX < YYY		
		Hysterese:	Differenz zv	vischen XXX und YYY	

Wechsel zur Zahleneinstellung mit der Taste ®, 1. Zahl (Cursor) blinkt.

Blinkende Zahl (Cursor) mit Tasten – und –. ändern. Cursor um 1 Stelle nach rechts oder links verschieben mit den Tasten – und ®.

Blinkende Zahlen (Cursor) können auch mit der Zehnertastatur direkt eingestellt werden.

Taste ¿drücken, Rückkehr zu Fkt. 1.07, 1.08, 1.09 oder 1.10 für Statusausgänge A1, A2, D1 oder D2.
Charakteristik der	Schalter offen	Schalter geschlossen	
Statusausgänge			
AUS (ausgeschaltet)	ohne F	unktion	
EIN (z. B. Betriebsanzeige)	Hilfsenergie AUS	Hilfsenergie EIN	
VORZ. I (V/R-Messung)	Vorwärtsdurchfluss	Rückwärtsdurchfluss	
VORZ. P/P2 (V/R-Betrieb)	Vorwärtsdurchfluss	Rückwärtsdurchfluss	
GRENZWERT (Grenzwertmelder)	inaktiv	aktiv	
BER. AUTO (Bereichsautomatik)	großer Bereich	kleiner Bereich	
UEBERST. I (Übersteuern von I)	Stromausgang OK	Stromausgang übersteuert	
UEBERST. P/P2 (Übersteuern von P)	Pulsausgang OK	Pulsausgang übersteuert	
ALLE ERROR	Error = Fehler	keine Fehler	
FATAL.ERROR	Error = Fehler	keine Fehler	
INVERS A1: Statusausgang A2	wenn A1 geschlossen	wenn A1 offen	
INVERS D1: Statusausgang D2	wenn D1 geschlossen	wenn D1 offen	
ROHR LEER (Option	bei leerem Messrohr	bei gefülltem Messrohr	
Leerrohrerkennung)			

Die werksseitigen Einstellungen entnehmen Sie bitte dem Einstellprotokoll und Kap. 2.5.7.

5.10 Steuereingänge C1 und C2									
Fkt. 1.11 STEUER C1	und/oder	Fkt. 1.12 STEUER C2							
Taste ® drücken		Taste ® drücken							
Funktion für Steuereine • AUS • AUSG. HALTEN • AUSG. NULL • ZAEHL. RESET • ERROR.RESET • BER.EXT.	gänge auswählen, Taste – oder – ausgeschaltet, ohne Funktion Wert der Ausgänge halten Ausgänge auf "MinWerte" setzer Zähler zurücksetzen Fehlermeldungen löschen/quittier externe Bereichsumschaltung für <u>Einstellbereich</u> 5 – 80 PROZENT größer sein als der von Fkt. 1.03 S	drücken Funktionen wirken auch auf Anzeige und Zähler n Funktionen wirken auch auf Anzeige und Zähler en Bereichsautomatik, s. auch Kap. 5.20. = Verhältnis unterer zu oberem Bereich 1:20 bis 1:25. Wert muss SMU.							

Blinkende Zahlen (Cursor) können auch mit der Zehnertastatur direkt eingestellt werden.

Taste ¿drücken, Rückkehr zu Fkt. 1.11 STEUER C1 und/oder Fkt. 1.12 STEUER C2

Die werksseitigen Einstellungen entnehmen Sie bitte Kap.

Anschlussbild siehe Kap. 2.5.6.

5.11 Sprache

Fkt. 3.01 SPRACHE

Sprache für die Texte der Anzeige auswählen

- •D Deutsch • GB/USA Englisch
- **F** Französisch

Auswahl mit den Tasten - und ⁻. Taste ¿ drücken, Rückkehr zu Fkt. 3.01 SPRACHE.

5.12 Eingangscode

Fkt. 3.04 EING.CODE

Auswahl

 NEIN • JA

kein Code. Eintritt in den Einstell-Modus mit Taste \rightarrow Eintritt in den Einstell-Modus mit Taste \rightarrow und Code 1: $\rightarrow \rightarrow \rightarrow \downarrow \downarrow \downarrow \uparrow \uparrow \uparrow$.

Auswahl mit den Tasten - und -. Taste ¿ drücken, Rückkehr zu Fkt. 3.04 EING. CODE.

5.13 Messwertaufnehmer

Fkt. 3.02 AUFNEHMER

@ NENNWEITE = Nennweite des Geräts einstellen (siehe Geräteschild), Taste @ drücken Baugröße aus der Nennweitentabelle auswählen: DN 2.5 - 3000 Äquivalent zu 1/10 - 120 Zoll

Auswahl mit den Tasten - und -. Taste ¿ drücken, Wechsel zu Unterfunktion "ENDWERT".

<u>® ENDWERT = Messbereichsendwert einstellen, Taste ® drücken</u>

Einstellung gemäß Kap. 5.1.

Taste ¿ drücken, Wechsel zur Unterfunktion "GK WERT".

Beachten, wenn nach Drücken der Taste ¿ "WERT P" oder "WERT P2" angezeigt wird:

Unter Fkt. 1.06 PULS P und/oder Fkt. 1.07 PULS 2 A1, Unterfunktion "AUSWAHL P" und/oder "AUSWAHL P2" ist "PULSE/VOL. eingestellt. Durch den geänderten Messbereichsendwert Q100% wird die Ausgabefrequenz (F) der Pulsausgänge über- oder unterschritten:

 $P_{max} = F_{max} / Q_{100\%}$ $P_{min} = F_{min} / Q_{100\%}$

Pulswertigkeit entsprechend ändern, siehe Kap. 5.08 Pulsausgang P, Fkt. 1.06 und/oder 2. Pulsausgang A1, Fkt. 1.07.

® GK WERT = Messwertaufnehmer-Konstante GK einstellen, Taste **®** drücken

• 1,0000 - 9,9999 Geräteschild beachten, Einstellung nicht verändern

Blinkende Zahl (Cursor) mit Tasten - und -. ändern. Cursor um 1 Stelle nach rechts oder links verschieben mit den Tasten und ®

Blinkende Zahlen (Cursor) können auch mit der Zehnertastatur direkt eingestellt werden. Taste ¿ drücken, Wechsel zur Unterfunktion "FELD FREQ.".

® FELD FREQ. = Magnetfeldfrequenz einstellen, Taste ® drücken

(1/2, 1/6, 1/18 oder 1/36 der Hilfsenergie-Frequenz, s. Geräteschild) • 1/2 • 1/6 •1/18 •1/36 Einstellung nicht ändern.

Auswahl mit den Tasten - und -.

Taste ¿ drücken, Wechsel zu Unterfunktion "DFL. RICHTG."... (Bei DC-Geräten Wechsel zu Unterfunktion "NETZ FREQ.".

® NETZ FREQ. = landesübliche Hilfsenergie-Frequenz einstellen, Taste **®** drücken

(Hinweis: gilt nur für Geräte mit DC-Netzteil)

• 50 Hz

• 60 Hz

Auswahl mit den Tasten - und [−]. Taste ¿ drücken, Wechsel zu Unterfunktion "DFL. RICHTG.".

@ DFL. RICHTG. = Durchflussrichtung einstellen, Taste @ drücken

+ RICHTG. Kennzeichnung der Durchflussrichtung, siehe "+"-Pfeil auf Messwertaufnehmer;
 - RICHTG. V/R-Betrieb: Kennzeichnung der "positiven" Durchflussrichtung

Auswahl mit den Tasten - und [−]. Taste ¿ drücken, Rückkehr zu Fkt. 3.02 AUFNEHMER

Nullpunktkontrolle, siehe Fkt. 3.03 und Kap. 7.1.

Beachten Sie bitte Kap. 2.5.7 "Werksseitige Standard-Einstellungen".

5.14 Frei einstellbare Einheit

Fkt. 3.05 FREIE EINH.

Taste ® drücken

Beispieltext = Text für beliebige Durchflusseinheit einstellen, Taste Bdrücken

• Liter max. 5 Zeichen, ab Werk "Liter/hr" oder "US MGal" Jede Stelle belegbar mit: A-Z, a-z, 0-9 oder "-" (= Leerstelle)

Blinkende Zahl (Cursor) mit Tasten – und $\bar{}$. ändern. Cursor um 1 Stelle nach rechts oder links verschieben mit den Tasten \neg und \mathbb{R} .

Blinkende Zahlen (Cursor) können auch mit der Zehnertastatur direkt eingestellt werden. Taste ¿ drücken, Wechsel zur Unterfunktion "FAKT. MENGE".

® FAKT. MENGE = Faktor F_M für die Menge einstellen, *Taste* **®** *drücken*

• 1,00000 E+3 werksseitige Einstellung "1000" / Faktor F_{M} = Menge pro 1 m³. Einstellbereich: 1,00000 E-9 bis 9,99999 E+9 (=10⁻⁹ bis 10⁺¹⁰)

Blinkende Zahl (Cursor) mit Tasten – und $\overline{}$. ändern. Cursor um 1 Stelle nach rechts oder links verschieben mit den Tasten \neg und \mathbb{R} .

Taste ¿ drücken, Wechsel zur Unterfunktion "TEXT ZEIT".

® TEXT TIME = Text für beliebige Zeit einstellen, *Taste* **®** *drücken*

• hr max. 3 Stellen, werksseitige Einstellung = "hr = Stunde" oder "day = Tag" Jede Stelle belegbar mit: A-Z, a-z, 0-9 oder "-" (= Leerstelle)

Blinkende Zahl (Cursor) mit Tasten - und -. ändern. Cursor um 1 Stelle nach rechts oder links verschieben mit den Tasten - und ®.

Blinkende Zahlen (Cursor) können auch mit der Zehnertastatur direkt eingestellt werden. Taste ¿ drücken, Wechsel zur Unterfunktion "FAKT. ZEIT".

<u>® FAKT ZEIT. = Faktor F_T für die Zeit einstellen, *Taste ® drücken*</u>

• 3,60000 E+3 werksseitige Einstellung "3600" / Faktor F_T in Sekunden einstellen. Einstellbereich: 1,00000 E-9 bis 9,99999 E+9 (=10⁻⁹ bis 10⁺¹⁰)

Blinkende Zahl (Cursor) mit Tasten - und -. ändern. Cursor um 1 Stelle nach rechts oder links verschieben mit den Tasten - und ®.

Taste ¿ drücken, Rückkehr zu Fkt. 3.05 FREIE EINH.

Blinkende Zahlen (Cursor) können auch mit der Zehnertastatur direkt eingestellt werden.

Faktoren für die Menge F_M

Mengeneinheit	Beispieltext	Faktor F _M	Einstellung
Kubikmeter	m ³	1,0	1,00000 E+0
Liter	Liter	1000	1,00000 E+3
Hektoliter	h Lit	10	1,00000 E+1
Deziliter	d Lit	10000	1,00000 E+4
Zentiliter	c Lit	100000	1,00000 E+5
Milliliter	m Lit	100000	1,00000 E+6
US-Gallonen	USGal	264,172	2,64172 E+2
Millionen US-Gallonen	USMG	0,000264172	2,64172 E-4
ImpGallonen	GBGal	219,969	2,19969 E+2
Mega ImpGallonen	GBMG	0,000219969	2,19969 E-4
Kubik-Foot	Feet ³	35,3146	3,53146 E+1
Kubik-Inch	inch ³	61024	6,10240 E+4
US-Barrels Liquid	US BaL	8,36364	8,38364 E+0
US-Barrels Ounces	US BaO	33813,5	3,38135 E+4

Faktoren für die Zeit F_T

Zeiteinheit	Beispieltext	Faktor F _T	Einstellung
Sekunden	Sec	1	1,00000 E+0
Minuten	min	60	6,00000 E+1
Stunden	hr	3600	3,60000 E+3
Тад	DAY	86400	8,64000 E+4
Jahr	YR	31536000	3,15360 E+7

5.15 V/R-Betrieb, Vorwärts-/Rückwärtsmessung

• Elektrischer Anschluss der Ausgänge, s. Kap. 2.5.6.

• Richtung für Vorwärtsdurchfluss definieren, siehe Fkt. 3.02, Unterfunktion "DFL. RICHTG.": Hier ist bei V/R-Betrieb die Fließrichtung für den Vorwärtsdurchfluss einzustellen. "+" bedeutet, dieselbe Richtung wie der Pfeil auf dem Messwertaufnehmer,

"-" bedeutet entgegengesetzt.

- Einer der Statusausgänge ist auf "VORZ. I", "VORZ. P" oder "VORZ. P2" einzustellen, siehe Fkt. 1.08-1.10 (1.07). Dynamisches Verhalten der Ausgänge bei "VORZ. I, P oder P2" siehe Kapitel 5.9.
- Strom- und/oder Pulsausgänge sind auf "2 RICHTG." einzustellen, siehe Fkt. 1.05, 1.06 and 1.07, Unterfunktionen "FUNKT. I", "FUNKT. P" und "FUNKT. P2".

5.16	Charakteristik der Ausgänge
 _{0%} _{100%}	Stromausgang 0 oder 4 mA 20 mA
P P _{100%}	Pulsausgänge P und A1 (P2) Pulse bei Q _{100%} , Messbereichsendwert
QF QR Q100%	1 Durchflussrichtung oder Vorwärtsdurchfluss bei V/R-Betrieb Rückwärtsdurchfluss bei V/R-Betrieb Endwert
S	Statusausgänge A1, A2, D1 und D2
	Schalter offen
	Schalter geschlossen





2 Durchflussrichtungen V/R-Betrieb



5.17 Applikationen

Fkt. 3.06 APPLIKAT.

2 x Taste ® drücken

Charakterisierung für den Durchfluss einstellen, Auswahl mit Taste - oder -.

RUHIG Durchfluss ruhig
 PULSIEREND pulsierender Durchfluss, Standardeinstellung für Tidalflux-Applikationen. Diese Einstellung nicht ändern.

Taste ¿drücken, Wechsel zu Unterfunktion "ADW-VERST.".

ADW VERST. ein	stellen, Auswahl mit Taste – oder –
• AUTO	bei homogenen Messstoffen, geringe Pulsation
• 10	bei hohen Feststoffanteilen oder extrem pulsierendem Durchfluss
•30	bei Feststoffanteilen oder pulsierendem Durchfluss

• 100 hohe Auflösung auch bei niedrigem Durchfluss

Taste ¿dreimal drücken, Rückkehr zu Fkt. APPLIKAT.

Bitte ändern Sie nicht die Einstellungen der Unterfunktionen "SPEZ.FILT.", "AMPLITUDE" und "ZAEHLUNG". Diese Funktionen dienen dazu, bei speziellen Applikationen ruhige Signale für Anzeige und Ausgänge zu erhalten, siehe Kap. 6.6.

5.18 Hardware-Einstellungen

Fkt. 3.07 HARDWARE

Taste ®drücken

 Image: Number of the state
 Funktion der Klemme A1 festlegen, Taste ® drücken

 • PULSAUSG.
 = Pulsausgang

 • STATUSAUSG.
 = Statusausgang

 Auswahl mit Taste - oder ⁻, weiterschalten zu "SELBSTTEST" mit Taste ¿.

® SELBSTTEST = Selbsttest während der Messung durchführen? Taste **@**drücken

NEIN
 JA

Auswahl mit Taste - oder ⁻. Getestet werden:

a) Kontinuierlich die ADW-Verstärkung und andere Parameter auf ihre zulässige Größe und etwaige Abweichungen.

b) Feldstromversorgung auf unzulässige Abweichung

Fehler werden nur angezeigt, wenn in der Fkt. 1.04 ANZEIGE, Unterfunktion "ANZ. MELD.", "JA" eingestellt ist.

Nach Quittierung/Löschen der Fehler im "ERROR/QUIT-Menü" (siehe Kap. 4.6) werden die Tests a) und b) erneut gestartet. Testdauer 4 bis 20 min.

Mit Taste ¿ Wechsel zu "FELDSTROM".

@ FELDSTROM = Feldstromversorgung wählen, Taste @drücken

• INTERN • EXTERN

Bei dieser Art von Durchflussmesser sollte diese Option immer auf "INTERN" eingestellt sein. Auswahl mit Taste - oder ⁻. Taste ; drücken, Rückkehr zu Fkt. 3.07 "HARDWARE".

5.19 Grenzwertmelder

 Fkt. 1.07 – 1.10 Statusausgänge A1, A2, D1 und D2

 (Betriebsart der Anschlussklemmen A1 festlegen, siehe Kap. 5.18)

 Taste ® drücken

 Taste - sooft drücken, bis einer der Statusausgänge auf "GRENZWERT" eingestellt ist.

 Taste ® drücken, Wechsel zur Option "Durchflussrichtung":

 Auswahl:
 • + RICHTG.
 • 2 RICHTG.

Auswahl mit Tasten – oder –, Taste ¿ drücken, um zu bestätigen und zur Zahleneinstellung zu wechseln, 1. Zahl (Cursor) blinkt. Blinkende Zahl (Cursor) mit Tasten – und –. ändern. Cursor um 1 Stelle nach rechts oder links verschieben mit den Tasten – und ®.

<u>Anzeige</u>:XXX – YYY

<u>Schließer</u>

XXX-Wert > YYY-Wert Schalter schließt bei Durchfluss größer XXX-Wert <u>Öffner</u> XXX-Wert < YYY-Wert

Schalter öffnet bei Durchfluss größer YYY-Wert

Beispiel: XXX = 45%

Beispiel: XXX = 55%

YYY = 45% Hysterese = 10%





YYY = 55%

Hysterese = 10%

Bitte beachten: Sind zwei Statusausgänge (z. B. D1 und D2) aktiviert, können z. B. Min.- und Max.-Werte signalisiert werden.

5.20 Bereichsumschaltung

Automatische Bereichsumschaltung durch Statusausgang

Fkt. 1.07 - 1.10 Statusausgänge A1, A2, D1 und D2

(Betriebsart der Ausgangsklemme (A1) festlegen, s. Kap. 5.18).

Taste ® drücken

Taste - sooft drücken, bis einer der Statusausgänge auf "BER. AUTO" eingestellt ist.

Wechsel zur Zahleneinstellung mit der Taste ¿ 1. Zahl (Cursor) blinkt.

Blinkende Zahl (Cursor) mit Tasten - und ⁻. ändern. Cursor um 1 Stelle nach rechts oder links verschieben mit den Tasten – und ®.

Blinkende Zahlen (Cursor) können auch mit der Zehnertastatur direkt eingestellt werden.

Einstellbereich: 5 – 80 PROZENT von Q_{100%} (= Verhältnis von kleinerem zu größerem Bereich von 1:20 bis 1:1,25)

Taste ↓ drücken, Rückkehr zu Fkt. 1.07 bis 1.10 Statusausgänge A1, A2, D1 oder D2.

Externe Bereichsumschaltung durch Steuereingang

Fkt. 1.11 oder 1.12 Steuereingänge C1 bzw. C2

Taste ®drücken Taste - sooft drücken, bis einer der Statusausgänge C1 oder C2 auf Bereichsumschaltung "BER. AUTO" eingestellt ist.

Wechsel zur Zahleneinstellung mit der Taste ¿ 1. Zahl (Cursor) blinkt. Blinkende Zahl (Cursor) mit Tasten – und [−]. ändern. Cursor um 1 Stelle nach rechts oder links verschieben mit den Tasten und ®. Blinkende Zahlen (Cursor) können auch mit der Zehnertastatur direkt eingestellt werden.

<u>Einstellbereich:</u> 5 – 80 PROZENT von Q100% (= Verhältnis von kleinerem zu größerem Bereich von 1:20 bis 1:1,25) Taste ¿ drücken, Rückkehr zu Fkt. 1.11 oder 1.12, Steuereingänge C1 oder C2.

Teil C Spezielle Einsatzfälle, Funktionskontrollen, Service und Bestell-Nummern

6. Spezielle Einsatzfälle

6.1 Einsatz in explosionsgefährdeten Bereichen

Der IFS 4000 PF kann optional ab Werk mit einer Zertifizierung für EEx Zone 2 oder EEx N geliefert werden. Der Messumformer IFC 110 PF muss immer **außerhalb** des explosionsgefährdeten Bereichs installiert werden. Die Installation ist gemäß EEx-Vorschriften durchzuführen.

6.2 Magnetsensoren MP (Option)

•Mit der Option Magnetsensoren MP ist eine Bedienung des Messumformers mit einem Magnetstift möglich, ohne das Gehäuse zu öffnen.

• Diese Option kann auch nachgerüstet werden (siehe Kap. 8.2). Eine grün leuchtende LED im Feld "magnet active" auf der Frontplatte

signalisiert vorhandene Magnetsensoren.

• Die Funktion der 3 Magnetsensoren ist die gleiche wie bei den entsprechenden Tasten.

• Den Magnetstift an der Plastikkappe anfassen und die Glasscheibe oberhalb der Magnetsensoren mit der blauen Seite des Magnetstifts (Nordpol) berühren.

• Das Ansprechen der Sensoren wird durch Symbole im Display und durch Farbänderung

der o. a. grünen LED signalisiert.

6.3 Umstellen der Belastbarkeit des Ausgangs A1 bei gepoltem DC-Betrieb

Bei gepoltem DC-Betrieb des Ausgangs A1 (Status- oder Pulsausgang) kann die Belastbarkeit auf I \leq 200 mA vergrößert werden (werksseitige Einstellung I \leq 100 mA).

Vor Öffnen des Gehäuses Hilfsenergie ausschalten !

- 1) Deckel vom Anschlussraum entfernen (2 Schrauben lösen).
- 2) Im Anschlussraum alle Steckerklemmen lösen.
- 3) Glasdeckel vom Bedienraum entfernen (4 Schrauben lösen).
- 4) 4 Schrauben auf der Frontplatte lösen und kompletten Elektronikeinsatz am Griff oben auf der Frontplatte vorsichtig aus dem Messumformergehäuse herausziehen.
- 5) Elektronikeinsatz mit der Frontplatte nach unten zeigend ablegen.
- 6) Die Befestigungsschraube **S**_{LP} der Leiterplatte **I/O** (Aus-/Eingänge) lösen und Leiterplatte vorsichtig aus dem Stecksockel herausziehen, siehe Abb. der Leiterplatte in Kap. 8.3).
- 7) Die beiden Jumper **X4** auf der Leiterplatte **I/O** abziehen, um 90° drehen und in der "DC-Position" wieder einstecken (siehe Abbildung der Leiterplatte in Kap. 8.3).
- 8) Zusammenbau in umgekehrter Reihenfolge (Punkte 6 1).

6.4 RS 232 Adapter inkl. CONFIG-Software (Option)

Die Bedienung des Messumformers kann auch extern mit einem MS-DOS-PC über einen RS 232 Adapter inkl. CONFIG-Software (Option) erfolgen. Ausführliche Bedienungsanleitung wird mitgeliefert.

Der Anschluss an den Messumformer erfolgt über den RS 232 Adapter (Verbindung zu PC oder Laptop), der in die IMoCom-Bus Steckerleiste auf der Frontplatte des Messumformers gesteckt wird (unter dem Schiebefenster, s. Kap . 4.2).

6.5 Pulsierender Durchfluss

Bei Applikationen mit Tidalflux sollte diese Funktion (Fkt.3.06 APPLIKAT.) immer auf "pulsierend" eingestellt sein.

6.6 Unruhige Anzeige und Ausgänge

Unruhige Anzeige und Ausgänge können auftreten bei

- hohen Feststoffanteilen
- Inhomogenitäten
- schlechter Durchmischung
- nach andauernden chemischen Reaktionen im Messstoff

Zurücksetzen des Messumformers, siehe Kapitel 4 und 5.

Änderungen der Einstellung am Messumformer werden signalisiert durch schnelles und häufiges Blinken der grünen LED (normal) und der roten LED (error) auf der Frontplatte des Messumformers. Das bedeutet, dass der A/D-Wandler häufig übersteuert wird und nicht mehr alle Messwerte ausgewertet werden.

Folgende Einstellungen ändern, um die Anzeigeunruhe besser beurteilen zu können.

Unter Fkt. 1.04 "ANZEIGE", Untermenü "ANZ. DÜRCHF." auf "BARGRAPH" setzen und im Untermenü "ANZ. MELD." "JA" einstellen.

Taste ↓ 4 x drücken, Rückkehr zum Messbetrieb.

Folgende Anzeigen sind im Messbetrieb möglich:

ADW = A/D-Wandler übersteuert

sowie

UEBERST. I, P und/oder P2 = ein oder mehrere Ausgänge übersteuert

Änderungsschema A

BITTE BEACHTEN:

Nach **jeder** der nachfolgend aufgeführten Änderungen kontrollieren Sie bitte die Unruhe von Anzeige und Ausgängen im Messbetrieb. Erst wenn Anzeige und Ausgänge immer noch zu unruhig sind, führen Sie bitte den nächsten Punkt aus.

- Fkt. 1.02 ZEITKONST. (Zeitkonstante ändern)
 - Einstellung auf "NUR I"; wenn Pulsausgang ebenfalls zu unruhig auf "ALLE".
 - Zeitkonstante auf ca. 20 Sekunden einstellen, Anzeigeunruhe beobachten und ggf. Zeit anpassen.

• Fkt. 3.06 APPLIKAT.

- Überprüfen, ob die Unterfunktion "DURCHF." auf "PULSIEREND" eingestellt ist.
- Wenn die grüne und die rote LED immer noch flackern, Einstellung der Unterfunktion "ADW VERST." auf Wert "30" ändern.
 - Falls die grüne und die rote LED weiterhin häufig flackern, Wert auf "10" einstellen.

Falls Anzeige und Ausgänge immer noch unruhig sind oder die eingestellte Zeitkonstante für Ihre Applikation zu hoch ist (Fkt. 1.02), verfahren Sie bitte nach Änderungsschema B.

Änderungsschema B

BITTE BEACHTEN:

Bitte erst nach Schema B verfahren, wenn Änderungen nach Schema A erfolglos waren.

Die folgenden Einstellungen führen zu einem **geänderten dynamischen Verhalten** der Anlage, das nicht mehr nur durch die Einstellung der Zeitkonstante unter Fkt. 1.02 bestimmt wird. 1.02.

• Fkt. 1.02 ZEITKONST.

Einstellung auf 3 s ändern.

• Fkt. 3.06 APPLIKAT.

- Speziellen Rauschfilter im Untermenü "SPEZ. FILT." einschalten = "JA" einstellen.
- Die Unterfunktion "AMPLITUDE" legt ein Fenster fest, dessen Breite (um den Durchflussmittelwert herum) der hier eingestellten Zahl in PROZENT vom Messbereichsendwert 100% (Fkt. 3.02, Unterfunktion "ENDWERT") entspricht. Diese Zahl sollte immer viel kleiner sein als die Amplitude der Anzeigenunruhe (Spitze-Spitze).
 - **Beispiel:** Messbereichsendwert Q_{100%} 500 m³/h

Unruhe Mittelwert \pm 25 m³/h = \pm 5% vom Messbereichsendwert Q_{100%}

Amplitude einstellen auf z. B. $\pm 2\%$

Signale, die außerhalb des Fensters von **± AMPLITUDE** liegen, werden abgeschnitten (Clipping). Verlässt der Messwert kurzzeitig dieses Fenster, z. B. durch Störungen, ist die Änderungsgeschwindigkeit von Anzeige und Ausgängen limitiert auf...

 $\Delta Q_{max} / \Delta T [\% / s] = AMPLITUDE / ZEITKONST. (Fkt. 1.02) für obiges Beispiel gilt:$

 $\Delta Q_{max} / \Delta T [\% / s] = 2 \% / 3 s = 0,66 \% / s.$

Die Wartezeit, bis große Durchflussänderungen an Anzeige und Ausgänge weitergegeben werden, wird mit der Unterfunktion "ZAEHLUNG" festgelegt.

Unter "ZAEHLUNG" versuchsweise 10 einstellen.

Verlässt jetzt der Messwert häufiger als 10 mal das oben festgelegte Fenster in einer Richtung, wird dieses Fenster vorübergehend wirkungslos.

Anzeige und Ausgänge folgen den großen Durchflussänderungen entsprechend schnell.

Diese Einstellung schafft eine zusätzliche Totzeit bei Anzeige und Ausgängen:

Totzeit = ZAEHLUNG x Messzyklusdauer.

Messzyklusdauer = **ca. 60 ms** (für Magnetfeldfrequenz = 1/6 x Netzfrequenz, siehe Fkt. 3.02, Unterfunktion "FELD FREQ.").

Mit der Einstellung "10" bei ZAEHLUNG ergibt sich eine Totzeit von ca. 600 ms.

Durch versuchsweises Ändern von "AMPLITUDE", "ZAEHLUNG" und "ZEITKONST."

(Fkt. 1.02) ist in der Regel eine Einstellung zu finden, bei der Anzeige und

Ausgänge ausreichend ruhig sind.

Nach jeder der nachfolgend aufgeführten Änderungen kontrollieren Sie bitte die

Unruhe von Anzeige und Ausgängen im Messbetrieb.

6.7 Stabile Signalausgänge bei leerem Messrohr

Alle Ausgangssignale (inkl. Anzeige) sind stabil (0 %), wenn der Füllstand auf unter 10 % des Innendurchmessers fällt.

7. Funktionskontrollen

7.1 Nullpunktkontrolle mit dem Messumformer IFC 110 PF, Fkt. 3.03

• In der Rohrleitung Durchfluss "Null" einstellen Messrohr muss aber vollständig mit Messstoff gefüllt sein.

• Anlage einschalten und mindestens 15 Minuten warten.

• Für die Nullpunktmessung sind folgende Tasten zu drücken:

Taste	Anzeige (Display)		Beschreibung
\rightarrow			Wenn unter Fkt. 3.04 EING.CODE "JA" eingestellt ist, ist jetzt
			der
			9-stellige CODE 1 einzutippen: $\rightarrow \rightarrow \rightarrow$
	Fkt. 1.00	BETRIEB	
2x ↑	Fkt. 3.00	INSTALL.	
\rightarrow	Fkt. 3.01	SPRACHE	
2x ↑	Fkt. 3.03	NULLPUNKT	
\rightarrow	KALIB. NEIN		
\uparrow	KALIB. JA		
۲	0.00	/	Durchflussanzeige in der eingestellten Einheit, siehe Fkt. 1.04 "ANZEIGE", Unterfunktion "ANZ. DURCHF." Nullpunktmessung wird durchgeführt, Dauer ca. 15-90 s. Wenn
			Durchfluss "> 0", Hinweis "WARNUNG", mit Taste ↓ bestätigen.
		UFBERN NEIN	Wenn keine Übernahme des neuen Wertes erfolgen soll. Taste
		OLDER AL HEIR	\downarrow drücken (3x).
			4x drücken = Rückkehr zum Messbetrieb.
\uparrow		UEBERN. JA	
ب ا	Fkt. 3.03	NULLPUNKT	Neuen Nullpunktwert übernehmen
(2x) 3x		/	Messbetrieb mit neuem Nullpunkt.

7.2 Test Messbereich Q, Fkt. 2.01

• Für diesen Test kann ein Messwert im Bereich von -110 bis +110 Prozent von $Q_{100\%}$ (eingestellter Messbereichsendwert, siehe Fkt. 1.01 "ENDWERT") simuliert werden.

• Anlage einschalten

• Für diesen Test sind folgende Tasten zu drücken:

Tasto	Anzoigo (Display)		Beschreibung
Tasle	Alizeige (Display)	I.	
\rightarrow			Wenn unter Fkt. 4.04 EING.CODE "JA" eingestellt ist, ist jetzt
			der
			9-stellige CODE 1 einzutippen: $\rightarrow \rightarrow \rightarrow$
	Fkt. 1.00	BETRIEB	
\uparrow	Fkt. 2.00	TEST	
\rightarrow	Fkt. 2.01	TEST Q	
\rightarrow		SICHER NEIN	
\uparrow		SICHER JA	
4	0	PROZ.	Strom-, Puls- und Statusausgang zeigen die entsprechenden
			Werte an.
\uparrow	± 10	PROZ.	
↑	± 50	PROZ.	
\uparrow	± 100	PROZ.	
↑	± 110	PROZ.	
ب ا	Fkt. 2.01	TEST Q	Testende, die aktuellen Messwerte stehen wieder an den
			Ausgängen an.
(2x) 3x ₊		/	Messbetrieb

7.3 Hardware-Informationen und Fehlerstatus, Fkt. 2.02

• Bevor Sie bei Fehlern oder Messproblemen Rücksprache im Werk halten, rufen Sie bitte die Fkt. 2.02 HARDW. INFO auf (Hardware-Informationen).

• Unter dieser Funktion sind in 4 "Fenstern" je ein 8-stelliger und ein 10-stelliger Status-Code gespeichert. Diese 8 Status-Codes ermöglichen eine schnelle und einfache Diagnose Ihres Durchflussmessers.

• Zur Anzeige der Status-Codes sind die folgenden Tasten zu drücken:

Taste	Anzeige (Display)		Beschreibung					
\rightarrow			Wenn unter Fkt. 3.04 EING.CODE "JA" eingestellt ist, ist jetzt					
	Fkt. 1.00	BETRIEB	der					
↑	Fkt. 2.00	TEST	9-stellige COD	E 1 einzutippen: $\rightarrow \rightarrow \rightarrow$				
\rightarrow	Fkt. 2.01	TEST Q						
\uparrow	Fkt. 2.02	HARDW. INFO						
\rightarrow	\rightarrow MODUL ADW		1. Fenster					
Ļ	\rightarrow MODUL E/A		2. Fenster	Beispiel für Status-Code:				
				3.25105.02 (8-stell. Code, 1. Zeile)				
Ļ	\rightarrow MODUL ANZ.		3. Fenster	3A47F01DB1 (10-stell. Code, 2. Zeile)				
Ļ	\rightarrow MODUL RS		4. Fenster					
		BITTE ALLE 8 STA	FUS-CODES N	IOTIEREN!				
Ļ	Fkt. 2.02	HARDW. INFO	Ende der Hardware-Informationen					
(2x) 3x		/	Messbetrieb					

Im "MODUL RS", gibt es einige wenige "Fehler-Codes", die möglicherweise nicht vom Kunden selbst gelöst werden können. Daher muss der 10-stellige Status-Code (2. Zeile) verwendet werden: 10-stelliger Code 9876543210

"Zeichen 6"- Wert Fehler bei teilgefülltem Rohr	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	A	в	с	D	E	F
Rohr zu weniger als 10 % gefüllt (siehe Hinweis 1)				Х		Х		Х		Х		Х		Х		Х
Fehler im Messwertaufnehmer IFS 4000 PF (siehe Hinweis 2)			Х	Х			Х	Х			Х	Х			Х	Х
Paritätsfehler bei der Kommunikation zwischen Messwertaufnehmer					Х	Х	Х	Х					Х	Х	Х	Х
und Messumformer (siehe Hinweis 3)																
Zeitüberschreitungsfehler bei der Kommunikation zwischen Messwertaufnehmer und Messumformer (siehe Hinweis 4)									Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х

<u>Hinweis 1:</u> Der Füllstand des Messrohrs ist zu niedrig. Die Durchflussindikation wird abgeschaltet (0 %). Bitte sorgen Sie dafür, dass der Füllstand über 10 % steigt, damit die Durchflussmessung wieder aufgenommen werden kann.

Hinweis 2: In der Elektronik des Messwertaufnehmers liegen ein oder mehrere Fehler vor. Siehe Kap. 7.6

<u>Hinweis 3:</u> Die Kommunikation zwischen Messwertaufnehmer (IFS 4000 PF) und Messumformer (IFC 110 PF) ist fehlerhaft. Vergewissern Sie sich, dass die Datenleitung korrekt angeschlossen ist, siehe Kap. 1.5.6.

<u>Hinweis 4:</u> Messwertaufnehmer (IFS 4000 PF) und Messumformer (IFC 110 PF) können nicht kommunizieren. Der angezeigte Wert wurde unter Annahme eines vollständig gefüllten Messrohrs errechnet. In den meisten Fällen (Rohrleitung nur teilweise gefüllt) ist der angezeigte Wert zu hoch. Überprüfen Sie den korrekten Anschluss der Kommunikationsleitung, siehe auch Kap. 1.5.6.

Beispiel: Wenn im "Modul RS" der 10-stellige Code im Menü Hardware-Info mit "0001272292" angegeben ist, zeigt "Zeichen 6" einen Wert von "1". Aus der Tabelle können Sie dann ersehen, dass das Rohr zu weniger als 10 % gefüllt ist.

7.4 Hardware-Test, Fkt. 2.03

Bitte beachten: Vor Durchführung dieses Tests deaktivieren Sie angeschlossene Alarme und Regler, weil der Stromausgang kurzzeitig mit den Testwerten 4; 4,7 und 23 mA geprüft wird.

Taste	Anzeige (Display)	,,	Beschreibung				
\rightarrow	5 () 37		Wenn unter Fkt. 3.04 EING.CODE "JA" eingestellt ist, ist jetzt				
			der 9-stellige CODE 1 einzutippen: $\rightarrow \rightarrow \rightarrow \downarrow \downarrow \downarrow \uparrow \uparrow \uparrow$.				
	Fkt. 1.00	BETRIEB					
↑	Fkt. 2.00	TEST					
\rightarrow	Fkt. 2.01	TEST Q					
2x ↑	Fkt. 2.03	HARDW. TEST	Hardware-Test				
\rightarrow		SICHER NEIN					
↑		SICHER JA					
Ļ		WAIT	Hardware-Test wird durchgeführt, Dauer ca. 60 Sekunden				
			1. Fehler Fehlerliste, s. Kap. 4.5. Fehler werden				
\uparrow			2. Fehler immer angezeigt, unabhängig von der Einstellung in				
\uparrow			3. Fehler Fkt. 1.04. Wird kein Fehler festgestellt, s. nächste Zeile.				
4	Fkt. 2.03	HARDW. TEST	Ende Hardware-Test				
(2x) 3x ,⊣		/	Messbetrieb				

Wenn Sie Ihren Durchflussmesser an KROHNE zurückschicken, bitte vorletzte Seite beachten!

7.5 Störungen und Symptome bei der Inbetriebnahme und während der Messung

• Die meisten Störungen und Symptome, die mit den Durchflussmessern auftreten, können

- Sie mit Hilfe der folgenden Tabellen beseitigen.
- Um die Handhabung der Tabellen zu vereinfachen, sind die Störungen und Symptome in verschiedene Gruppen gegliedert:
- LED Leuchtdioden-Anzeige auf der Frontplatte (Statusmeldungen)
- D Display
- I Stromausgang I
- P Pulsausgänge P und A1
- **S** Statusausgänge D1, D2, A1 und A2
- C Steuereingänge C1 und C2

Bevor Sie sich bei Störungen an den KROHNE-Service wenden, gehen Sie bitte folgende Hinweise in den Tabellen durch.

Gruppe LED	Anzeige (Display)	Ursache	Abhilfe
LED 1	Beide LED's blinken	Übersteuerung A/D-Wandler	 Überprüfen, ob in Fkt. 3.06 (Untermenü "DURCHF.") auf "PULSIEREND" eingestellt ist. Durchfluss verringern, kein Erfolg, Test nach Kap. 7.6
		Der Füllstand des Messrohrs ist zu niedrig.	Füllstand des Messrohrs auf über 10 % erhöhen, siehe auch Kap. 7.3.
		Probleme mit Messwertaufnehmer	 Messwertaufnehmer (IFS 4000 PF) und Messumformer (IFC 110 PF) können nicht kommunizieren. Überprüfen Sie die Datenleitung gemäß Kap. 1.5.6. Allgemeiner Ausfall Messwertaufnehmers, s. Kap. 7.6
LED 2	Rote LED blinkt	Fatal Error, Hardware- und/oder Softwarefehler	Messumformer tauschen, siehe Kap. 8.3
LED 3	Zyklisches Blinken der roten LED, ca. 1 Sekunde	Hardwarefehler	Messumformer tauschen, siehe Kap. 8.3
LED 4	Kontinuierliches Leuchten der roten LED	Hardwarefehler	Messumformer tauschen, siehe Kap. 8.3

Gruppe D	Anzeige (Display)	Ursache	Abhilfe
D1	NETZÜNTERB.	Netzausfall <u>Achtung:</u> Keine Zählung während Netzausfall	Fehlermeldung im RESET/QUIT-Menü löschen, ggf. Zähler zurücksetzen.
D2	UEBERST. I	Stromausgang übersteuert	Geräteparameter prüfen und ggf. korrigieren. Zähler zurücksetzen. Nach Beseitigung der Ursache wird Fehlermeldung automatisch gelöscht.
D3	UEBERST. P	Pulsausgang übersteuert <u>Achtung:</u> Zählerabweichung möglich	Geräteparameter prüfen und ggf. korrigieren. Zähler zurücksetzen. Nach Beseitigung der Ursache wird Fehlermeldung automatisch gelöscht.
D4	ADW	Übersteuerung A/D-Wandler	Nach Beseitigung der Ursache wird Fehlermeldung automatisch gelöscht.
D5	FATAL.ERROR	Fatal Error, alle Ausgänge werden auf "MinWerte" gesetzt	Messumformer tauschen, siehe Kap. 8.3 oder Rücksprache beim KROHNE-Service; vorher Hardware-Informationen und Fehlerstatus notieren, siehe Kap. 7.3, Fkt. 2.02.
D6	ZAEHLER	Zähler gelöscht (Überlauf, Datenfehler)	Fehlermeldung im RESET/QUIT-Menü löschen.
D7	I KURZ	Kurzschluss am Stromausgang	Elektrischen Anschluss nach Kap. 2.2 prüfen und ggf. in Ordnung bringen. Bürde \ge 15 Ω !
D8	I OFFEN	Offener Stromausgang	Für eine Bürde \leq 500 sorgen Ω !
D9	ADW PARAM.	Fehler auf der ADW-Leiterplatte	Messgenauigkeit überprüfen.
D10	ADW HARDW.	festgestellt	Austausch der ADW-Leiterplatte
D11	ADW VERST.		(siehe Kap. 8.4) oder Rücksprache beim KROHNE- Service; vorher Hardware- Informationen und Fehlerstatus notieren, siehe Kap. 7.3, Fkt. 2.02
D12	STARTUP, zyklisches Blinken	Hardwarefehler	Messumformer tauschen (siehe Kap. 8.3) oder Rücksprache beim KROHNE-Service; vorher Hardware-Informationen und Fehlerstatus notieren, siehe Kap. 7.3, Fkt. 2.02
D13	BUSY	Anzeigen für Durchfluss, Zähler und Meldungen ausgeschaltet	Einstellung in Fkt. 1.4 ändern
D14	Unruhige Anzeige	Geringe elektrische Leitfähigkeit, hoher Feststoffanteil, pulsierender Durchfluss	Zeitkonstante in Fkt. 1.2 erhöhen
D15	Keine Anzeige	Hilfsenergie ausgeschaltet	Hilfsenergie wieder einschalten
		Hilfsenergie-Sicherung F7 (F1 und ggf. F2 bei DC-Version) im Anschlussraum prüfen	Wenn defekt, nach Kap. 8.1 erneuern

Gruppe I	Störungen/Symptome	Ursache	Abhilfe
11	Folgeinstrument zeigt "0" an.	Display zeigt	
	Zur Analyse Testfunktion	IKURZ	Kurzschluss beseitigen
	2.03 aufrufen, siehe Kap. 7.4	Stromausgang kurzgeschlossen,	Bürde muss \geq 15 sein Ω !
		Bürde < 15 Ω	
		<u>I OFFEN</u>	Unterbrechung suchen und
		Bürdenwiderstand > 500 Ω	beseitigen.
		Nach dem Test keine Info auf	
		dem Display	
		wie Fehler	12 und 19
12	Folgeinstrument zeigt "0" an.	Anschluss / Polung falsch	Richtig anschließen nach
		Schaltung und/oder	Schaltung und Folgeinstrument
		Folgeinstrument defekt	an den Klemmen I+ / I- prüfen
			und ggf. ersetzen.
			Sicherung F9 auf der I/O-
			Leiterplatte prüfen und ggf.
			ersetzen, siehe Kap. 8.4 und
		-	8.5.
		Stromausgang defekt	I/O-Leiterplatte tauschen (siehe
			Kap. 8.4) oder Rucksprache
			beim KROHNE-Service; vorner
			Fehlerstatus notieren siehe
			Kap. 7.3. Fkt. 2.02.
		Falsche Durchflussrichtung	Unter Fkt. 3.1 richtig einstellen
		eingestellt	Ŭ
		Stromausgang ausgeschaltet	Unter Fkt. 1.5 einschalten
1	Am Stromausgang stehen 22	Stromausgang I übersteuert	Geräteparameter prüfen und
	mA an (Fehlerstrom)		ggf. korrigieren (siehe Kap.
			2.5.2 und 5.7) oder
			Sorvice: verber Hardware
			Informationen und Fehlerstatus
			notieren, siehe Kap, 7.3. Fkt.
			2.02.
1	Am Stromausgang stehen 22	Fatal-Error	Messumformer tauschen oder
	mA an (Fehlerstrom) und rote		Rücksprache beim KROHNE-
	LED blinkt		Service; vorher Hardware-
			Informationen und Fehlerstatus
			notieren, siehe Kap. 7.3, Fkt.
1		Zu goringo oloktrischo	Z.UZ. Zoitkonstanto orhöhon (sieho
1	Oni unige Anzeige	Leitfähigkeit des Messstoffes	Kap 5.2 Ekt 1.2) Beachten
			Sie auch Kap. 6.7.
I	Folgeinstrument zeigt	Steuereingang C1 oder C2 ist auf	Einstellung ändern (siehe Kap.
	"konstanten Wert" an	"Ausgänge halten" eingestellt und	5.10, Fkt. 1.11 und 1.12) oder
		aktiviert.	Steuereingang deaktivieren.
1	Stromwerte springen	Stromausgang ist auf	Hysterese oder Bereich der
		Bereichsautomatik eingestellt	Schwellen andern, siehe Kap.
1	V/R-Messung:	Verschiedene Bereiche für	5.19. Finstellung ändern, siehe Kan
'	bei aleichem	Vorwärts- und	5 15 Fkt 1 05 Bereich-
	Durchflussvolumen in beiden	Rückwärtsdurchfluss" eingestellt.	Rückwärts".
	Richtungen unterschiedliche		
	Anzeigen		
1	Folgeinstrumente zeigt "Min	Steuereingang C1 oder C2 ist auf	Einstellung ändern (siehe Kap.
	Wert" an	"Ausgänge Null" oder "Ausgänge	5.10, Fkt. 1.11 und 1.12) oder
1		halten" eingestellt und aktiviert.	Steuereingang deaktivieren.

Gruppe P	Störungen/Symptome	Ursache	Abhilfe
Ρ	Angeschlossener Zähler zählt keine Pulse	Anschluss / Polung falsch	Richtig anschließen nach Kap. 2.5.3 und 2.5.6, empfohlene Widerstände beachten!
		Zähler oder externe	Anschlussleitungen, Zähler und
		Spannungsquelle defekt	externe Spannungsquelle prüfen und gaf. ersetzen.
		Interne Hilfsenergie (E+ E-) ist Spannungsquelle, Kurzschluss oder Pulsausgang defekt	Anschluss und Leitungen prüfen, siehe Kap. 2.5.3 und 2.5.6. Spannung zwischen E+ und E- ca. 24 V. Wenn deutlich kleiner, Gerät ausschalten, Kurzschluss beseitigen, ggf. Sicherungen F1 und F8 auf der I/O-Leiterplatte erneuern. Gerät wieder einschalten. Wenn weiterhin ohne Funktion, Pulsausgang defekt. I/O-Leiterplatte oder kompletten Elektronikeinsatz tauschen, siehe Kap. 8.3 und/oder 8.4.
		Pulsausgang ausgeschaltet oder falsche Durchflussrichtung eingestellt	Einschalten und ggf. Durchflussrichtung ändern, siehe Kap. 5.8 und 5.13, Fkt. 1.06 (P), 1.07 (A1) und 3.02.
		Fatal-Error, rote LED leuchtet	Messumformer tauschen oder Rücksprache beim KROHNE- Service; vorher Hardware- Informationen und Fehlerstatus notieren, siehe Kap. 7.3, Fkt. 2.02
		Steuereingang C1 oder C2 ist auf "Ausgänge Null" eingestellt und aktiviert.	Einstellungen ändern, siehe Kap. 5.10, Fkt. 1.11 und 1.12) oder Steuereingang deaktivieren.
		Anschlussklemmen A1 und A⊥ sind nicht als 2. Pulsausgang definiert	Unter Fkt. 3.07 einschalten und Einstellung unter Fkt. 1.07 vornehmen.
	Diese Ursachen sind nur für den 2. Pulsausgang P2, Anschlussklemme A1 gültig!	Bei DC-Betrieb Zähler zu niederohmig, I > 100 mA.	Jumper X4 auf der I/O- Leiterplatte für DC-Betrieb umstecken, siehe Kap. 6.3.
P	Konstante Ausgabe von Zählimpulsen	Steuereingang C1 oder C2 ist auf "Ausgänge halten" eingestellt und aktiviert.	Einstellung ändern, siehe Kap. 5.10, Fkt. 1.11 und 1.12) oder Steuereingang deaktivieren.
Ρ	Unruhige Pulsrate	Zu geringe elektrische Leitfähigkeit des Messstoffes	Zeitkonstante erhöhen (siehe Kap. 6.5-6.7) oder Rücksprache beim KROHNE-Service.
Р	Pulsrate zu hoch oder zu niedrig	Einstellungen für den Pulsausgang nicht richtig	Einstellungen unter Fkt. 1.06 (P) oder 1.07 (A1) ändern.

Gruppe S	Störungen/Symptome	Ursache	Abhilfe
S (A1, A2, D1, D2)	Angeschlossene Meldegeräte reagieren nicht	Meldegerät(e) oder externe Spannungsquelle defekt	Meldegerät(e) und/oder externe Spannungsquelle prüfen und ggf. ersetzen.
		Interne Hilfsenergie (E+ E-) ist Spannungsquelle: Kurzschluss, ein oder mehrere Pulsausgänge defekt.	Anschluss und Leitungen prüfen, ggf. ändern, siehe Kap. 2.5.6). Spannung zwischen E+ und E- ca. 24 V. Sicherung F8 auf der I/O- Leiterplatte prüfen und ggf. ersetzen, siehe Kap. 8.5). Wenn weiterhin ohne Funktion, Sicherungen F auf der I/O- Leiterplatte für die Statusausgänge prüfen und ggf. erneuern: F2 für KI. A1 und A \perp F3 für KI. A2 und A \perp F4 für KI. D1 und D \perp F5 für KI. D2 und D \perp Wenn kein Erfolg, ein oder mehrere Pulsausgänge defekt. I/O-Leiterplatte tauschen (siehe Kap. 8.4.
		Steuereingänge C1 und C2 sind auf "Ausgänge halten" oder "Null" eingestellt. Zusätzlich blinkt rote LED =	Einstellung ändern, siehe Kap. 4.4 und 5.10, Fkt. 1.11 und 1.12. Messumformer tauschen, siehe
		Fatal-Error	Kap. 8.3.
S (A1, A2, D1, D2)	Meldegerät(e) werden dauernd angesteuert	Einstellung auf "Alle Fehler" oder "Fatal Error"	Einstellungen unter Fkt. 1.07- 1.10 prüfen und ggf. ändern, siehe Kap. 4.4 und 5.9.
S (nur für A1)	Angeschlossenes Meldegerät reagiert nicht	Klemme "A1" ist nicht als Statusausgang definiert	Unter Fkt. 3.07 entsprechend einstellen
		Anschluss / Polung falsch	Bei Treiberleistung 0,1 < I £ 0,2 A ist die Polung zu beachten, siehe Kap. 6.3. A1 = "+" und A^ = "-"
S (nur für A1)	Meldegerät wird zyklisch angesteuert	Klemme "A1" ist nicht als Statusausgang definiert	Unter Fkt. 3.07 entsprechend einstellen
		Claudoudogung dominort	

Gruppe C	Störungen/Symptome	Ursache	Abhilfe
C1	Steuereingänge ohne Funktion	Anschluss falsch	Richtig anschließen nach Kap.
			2.5.5 und 2.5.6
		Steuereingang C oder	Anschluss und Leitungen
		Spannungsquelle (intern oder extern) defekt	prüfen, ggf. ändern bzw. erneuern, siehe Kap
			Spannungsquelle prüfen
			Sicherungen F6 und F7 auf der
			I/O-Leiterplatte prüfen und ggf.
			erneuern
		Einstellung der Steuereingänge	nach Kap. 4.4 und 5.10 ändern
		falsch	

7.6 Prüfung des Messwertaufnehmers

Da der Messwertaufnehmer aus zwei Teilen besteht (Geschwindigkeitsmessung und Füllstandsmessung), wird auch die Überprüfung unterteilt.

Bei Problemen mit der Füllstandsmessung, siehe Kapitel 7.6.1. Bei Problemen mit der Geschwindigkeitsmessung, siehe Kapitel 7.6.2.

7.6.1 Prüfung des Füllstandsmessers

• Die meisten Probleme mit dem Füllstandsmesser können mit Hilfe der Anleitungen in den folgenden Tabellen beseitigt werden.

Achtung: Stellen Sie bitte sicher, dass die Füllstandsanzeige in Fkt. 1.04 aktiviert ist, wie in Kap. 5.4. beschrieben

Störungen/Symptome	Ursache	Abhilfe
Füllstand zu hoch	Innenseite des Rohrs stark verschmutzt	Innenseite des Rohrs säubern
	Anschlussleitungen nicht korrekt	Alle Leitungen anhand des
		Anschlussbildes in Kap. 1.5.6 prüfen
Angezeigter Füllstand gleich Null; rote	Keine Kommunikation zwischen	Alle Leitungen nach Kap. 1.5.6 prüfen
LED des IFC 110 PF blinkt; angezeigter	IFS 4000 PF und IFC 110 PF.	
Durchfluss zu hoch		

7.6.2 Prüfung des Geschwindigkeitsmessers

Erforderliche Messgeräte und Werkzeuge

• Widerstands-Messgerät mit mindestens 6 V Messspannung

oder Wechselspannung-Widerstandsmessbrücke

• Hinweis Exakte Messungen im Elektrodenbereich sind nur mit einer Wechselspannung-

Widerstandsmessbrücke möglich.

Außerdem ist der gemessene Widerstand sehr stark von der elektrischen Leitfähigkeit des Messstoffes

abhängig.

Vorbereitende Arbeiten

- Hilfsenergie des IFC 110 PF ausschalten.
- Deckel vom Anschlussraum entfernen (2 Schrauben lösen).
- Die beiden Steckerklemmen SC (5-polig, Signalleitung) und FP (4-polig, Feldstromversorgung) abziehen, siehe Abb. in Kap. 8.1.
- Messrohr des Durchflussmessers vollständig mit Messstoff füllen.
- Bitte beachten: Folgende Messungen nur an den belegten (benutzten) Steckerklemmen vornehmen.

Aktion Widerstandsmessungen an den Anschlusssteckern SC (5-polig, Signalleitung) und FP (4-polig, Feldstromversorgung)		Typisches Ergebnis	Fehlerhaftes Ergebnis bei 1-3 = <u>Messwertaufnehmer</u> <u>defekt</u> , Reparatur im Werk, bitte vorletzte Seite beachten!
1	Widerstand zwischen den Leitungen 7 und 8 messen.	30 – 170 Ω	- Wenn kleiner, Wicklungsschluss - Wenn größer, Leitungsunterbrechung
2	Widerstand zwischen den Leitungen 1 und 7 oder zwischen 1 und 8 messen.	> 20 MΩ	- Wenn kleiner, Wicklungsschluss zu PE oder FE
3	Widerstand zwischen den Leitungen 1 und 2 und zwischen 1 und 3 messen (immer dieselbe Messleitung an Leitung 1!).	1 kΩ - 1 MΩ (s. o. " Hinweis") Beide Werte sollen ungefähr gleich groß sein.	Wenn kleiner, Messrohr entleeren und Messung wiederholen. Wenn immer noch zu klein, Kurzschluss in den Elektrodenleitungen. - Wenn größer, Elektrodenleitungen unterbrochen oder Elektroden verschmutzt. Werte sehr unterschiedlich: Elektrodenleitungen unterbrochen oder Elektroden verschmutzt.
4	Bei Verwendung der Signalleitung BTS (Bootstrap): Widerstand zwischen den folgenden Leitungen messen: 1 und 20 / 1 und 30 / 20 und 30 2 und 20 / 3 und 30	> 20 MΩ	 Wenn kleiner, Leitungsschluss Anschlussleitungen prüfen, ggf. Signalleitung erneuern

7.7 Prüfung des Messumformers mit dem Simulator GS 8 A

GS 8 A Bedienungselemente und Zubehör



D	Schalter, Durchflussrichtung
H	Buchse für Stecker H1 der Leitung Z
H1	Stecker der Leitung Z
L	Hilfsenergie eingeschaltet
P	Potentiometer "Nullpunkt"
Y	Schalter Messbereiche
Z	Leitung zwischen GS 8 A und Messumformer

Anschluss des GS 8 A an Messumformer



Achtung: Interne Verbindung (Leiter) im Anschlussraum des Messumformers darf nicht entfernt werden (gelb/grüner Draht zwischen der Bügelklemme und der Klemme 10).

Vor Beginn der Arbeiten Hilfsenergie ausschalten!

- 1) Deckel vom Anschlussraum des Messumformer entfernen.
- 2) Alle Leitungen des Messwertaufnehmers von den Klemmen 1, 2, 3, 7, 8, 20, 30, C, D und E abklemmen, vorher Anschlussbelegung notieren.
- 3) Anschluss des GS 8 A an den Messumformer gemäß der obigen Abbildung.
- 4) Stecker H1 der Leitung Z in die Buchse H auf der Frontplatte des GS 8 A stecken.
- 5) Anschluss mA-Meter an die Klemmen I+/I-:

Genauigkeitsklasse 0,1 R_i = 15 - 500 Ω

6) Anschluss elektronischer Zähler an die Klemmen P / P: Bereich 0 – 10 kHz

Zeitbasis min. 1 s

Weitere Details über den Zähler und den Anschluss bei aktivem oder passivem Betrieb entnehmen Sie bitte den Anschlussbildernin Kap. 2.5.6.

- 7) Die Prüfung ist gemäß den beiden folgenden Seiten durchzuführen.
- 8) Nach Beendigung der Pr
 üfung GS 8 A abklemmen, Messwertaufnehmer und Folgeinstrumente wieder anschlie
 ßen (s. Punkte 4-1 oben).

BITTE BEACHTEN

Zum Anschluss des GS 8-Simulators an den Messumformer ist ein Adapter erforderlich.

(Bestell-Nr. 210764.00)

Kontrolle der Sollanzeigewerte

1) Hilfsenergie einschalten, mindestens 15 Minuten warten.

- 2) Schalter D (Frontplatte GS 8 A) auf "0" stellen.
- 3) Mit dem 10-Gang-Potentiometer**P** (Frontplatte GS 8 A) den Nullpunkt auf 0 oder 4 mA stellen, abhängig von der Einstellung in Fkt. 1.05, Abweichung < \pm 10 μ A.
- 4) Stellung des Schalters Y und Sollanzeigewerte "I" und "f" berechnen

4.1)
$$X = \frac{Q_{100\%} * K}{2}$$

I)
$$X = \frac{1}{GK * DN^2}$$

Q100% Messbereichsendwert (100%) in Volumeneinheit Vpro Zeiteinheit t.

- GK Messwertaufnehmer-Konstante, siehe Geräteschild
- DN Nennweite DN in mm., nicht Zollwert, siehe Geräteschild
- t Zeit in Sekunden (Sec), Minuten (min.) oder Stunden (hr).
- V Volumeneinheit
- K Konstante nach folgender Tabelle

t	Sec	min	hr
V			
Liter	25 464	424,4	7,074
m ³	25 464 800	424 413	7074
US-Gallonen	96 396	1 607	26,78

- 4.2) <u>Stellung Schalter Y ermitteln</u>: Aus der Tabelle (Frontplatte GS 8 A) den Wert Y bestimmen, der dem Faktor X am nächsten kommt und die Bedingung Y ≤ X erfüllt.
- 4.3) Sollanzeige "I" für den Stromausgang berechnen:

$$I = I_{0\%} + \frac{Y}{X}(I_{100\%} - I_{0\%})$$
 in mA

 $\begin{array}{ll} I_{0\%} & \mbox{Strom (0/4 mA) bei 0\% Durchfluss} \\ I_{100\%} & \mbox{Strom (20 mA) bei 100\% Durchfluss} \end{array}$

4.4) Sollanzeige "f" für den Pulsausgang berechnen:

P_{100%} Pulse pro Sekunde (Hz) bei 100% Durchfluss

- 5) Schalter D (Frontplatte GS 8 A) in Stellung "+" oder "-" schalten (Vorwärts-/Rückwärtsdurchfluss).
- 6) Schalter Y (Frontplatte GS 8 A) auf den oben ermittelten Wert einstellen.
- 7) Sollanzeigen I und f kontrollieren, siehe Punkte 4.3 und 4.4.
- 8) Abweichung < 1,5% vom Sollwert. Falls größer, Messumformer tauschen, Siehe Kapitel 8.7.
- 9) Linearitätsprüfung: Kleinere Y-Werte einstellen, die Anzeigewerte nehmen proportional zu den berechneten Y-Werten ab.

 $f = \frac{Y}{x} P_{100\%}$ in Hz

- 10) Hilfsenergie ausschalten.
- 11) GS 8 A abklemmen.
- 12) Zusammenbau in umgekehrter Reihenfolge.
- 13) Nach dem Einschalten der Hilfsenergie ist die Anlage wieder betriebsbereit.

Beispiel

 $Q_{100\%} = 113,1 \text{ m}^3/\text{hr}$ (Fkt. 1.01) Messbereichsendwert = 200 mm = 8 Zoll (Fkt. 3.02) DN Nennweite Strom bei Q_{0%} = 4 mA (Fkt. 1.05) 0% Q100% = 20 mÅ (Fkt. 1.05) 100% **P**_{100%} = 280 Pulse/hr (Fkt. 1.06) Pulse bei Q_{100%} Messwertaufnehmer-Konstante GK = 3,571 (s. Geräteschild) Konstante (V in m^3) (t in hr) K = 7074 (s. Tabelle) (DN in mm)

Berechnung von "X" und Einstellung von "Y":

 $X = \frac{Q_{100\%} * K}{GK * DN^2} = \frac{113.1 * 7074}{3,572*200*200} = 5,6$

Y = 5, Einstellung Schalter Y, s. Frontplatte GS 8 A (kommt dem X-Wert am nächsten und ist kleiner als X).

Berechnung von Sollanzeigewerten I und f

$$I = I_{0\%} + \frac{Y}{X}(I_{100\%} - I_{0\%}) = 4 \text{ mA} + \frac{5}{5.6} * (20 \text{ mA} - 4 \text{ mA}) = 18.3 \text{ mA}$$

Abweichungen im Bereich von 18.03 bis 18.57 mA (entsprechend ± 1,5 %) sind zulässig.

 $f = \frac{Y_*}{X} P_{100\%} = \frac{5}{5,6}$ * Pulse/hr = 250 Pulse/hr

Abweichungen im Bereich von 246,3 bis 253,8 mA (entsprechend ± 1,5 %) sind zulässig.

Wenn Sie Ihren Durchflussmesser an KROHNE zurückschicken, bitte vorletzte Seite beachten!

8. Service

8.1 Austausch der Hilfsenergie-Sicherung

Hilfsenergie-Sicherung im Messumformer IFC 110 PF

Vor Öffnen des Gehäuses Hilfsenergie ausschalten !

- 1) Deckel vom Anschlussraum entfernen (2 Schrauben lösen).
- 2) Kappe der Hilfsenergie-Sicherung F abdrehen.
- 3)
 Sicherung F1/F7 erneuern, Typ 5x20 G, Schaltvermögen 1500 A (Bestell-Nr. siehe Kap. 9)

 F7: Wert für 100–230 V AC (85-255 V AC)
 0,8 A T

 F1: Wert für 24 V AC / DC (20,4-26,4 V AC / 18-31,2 V DC)
 2,0 A T



Hilfsenergie-Sicherung im Messwertaufnehmer IFS 4000 PF

Vor Öffnen des Gehäuses Hilfsenergie ausschalten !

- 1) Deckel vom Messwertaufnehmer entfernen
- 2) Sicherung im Anschlussraum erneuern, Typ 5x20 G, Schaltvermögen 1500 A
- Wert für 230 V AC: 0,1 A T
 - (115 V AC: 0,2 A T

24 V AC: 1,0 A T)

8.2 Nachrüsten der Magnetsensoren MP (Option)

Vor dem Öffnen des Gehäuses Hilfsenergie ausschalten!

- 1) Deckel vom Anschlussraum entfernen (2 Schrauben lösen).
- 2) Im Anschlussraum alle Steckerklemmen abziehen.
- 3) Glasdeckel vom Bedienraum entfernen (4 Schrauben lösen).
- 4) 4 Schrauben auf der Frontplatte F lösen und kompletten Elektronikeinsatz am Griff oben auf der Frontplatte vorsichtig aus dem Messumformergehäuse herausziehen.
- 5) Elektronikeinsatz mit der Frontplatte F nach unten zeigend ablegen (siehe Zeichnung auf der nächsten Seite).
- 6) Auf die Leiterplatte MP mit den Magnetsensoren ist lose die 2 mm starke Isolierscheibe (Best.-Nr. 3 15940.01) aufzulegen. Magnetsensoren und Chipkondensator fallen in die vier Bohrungen in der Isolierscheibe. Leiterplatte MP und Isolierscheibe von rechts zwischen Frontplatte und Leiterplatte BDE einschieben. Dabei darauf achten, dass die Leiterplatte MP und die Isolierscheibe durch die 3 Haltebügel H auf der Rückseite der Frontplatte F geschoben werden. Am Ende muss die Federleiste der Leiterplatte MP auf die Stiftleiste PL_{MP} (5-polig) geschoben sein.
- 7) Leiterplatte MP mit Edelstahl-Zahnscheibe und Mutter S_{MP} fixieren, Leiterplattenrückseite hat Kontakt zur Frontplatten-Rückseite. Bei korrektem Einbau muss die Leiterplatte MP zwischen der letzten Haltelasche H und der Steckerleiste PL_{MP} leicht gebogen sein.
- 8) Zusammenbau in umgekehrter Reihenfolge (Punkte 4 bis 1 oben).
- 9) Hilfsenergie einschalten. Die grüne LED "magnet active" auf der Frontplatte muss jetzt leuchten. Durch Berühren der Glasscheibe mit dem Magnetstift ober halb der drei weißen Felder "→, J und ↑, wird die Funktion der entsprechenden Tasten ausgelöst. LED leuchtet dann rot, siehe Kap. 4.2, Punkte ⑦ und ⑧.

8.3 Austausch des kompletten Geräteeinsatzes des Messumformers IFC 110 PF

Vor dem Öffnen des Gehäuses Hilfsenergie ausschalten!

- 1))Deckel vom Anschlussraum entfernen (2 Schrauben lösen).
- 2) Im Anschlussraum alle Steckerklemmen abziehen.
- 3) Glasdeckel vom Bedienraum entfernen (4 Schrauben lösen).
- 4) 4 Schrauben auf der Frontplatte F lösen und kompletten Elektronikeinsatz am Griff oben auf der Frontplatte vorsichtig aus dem Messumformergehäuse herausziehen.
- 5) Das Daten-EEPROM IC 14 (auf Leiterplatte ADW) von dem alten Geräteeinsatz auf den neuen Einsatz umsetzen. Beim Einstecken des Daten-EEPROM die Richtung des IC beachten. Durch den Wechsel des EEPROM sind keine weiteren Einstell- oder Abgleicharbeiten an dem neuen Geräteeinsatz erforderlich. Siehe hierzu Zeichnung auf der folgenden Seite und Abbildungen der Leiterplatten in Kap. 8.5.
- 6) Zusammenbau in umgekehrter Reihenfolge (Punkte 4 bis 1 oben).
- Leiterplatte A/D-Wandler ADW NT Leiterplatte Netzteil BDE Motherboard (Grundplatte) OP Anschlussstecker für Zusatzmodule 5-polige Steckerleiste zum Anschluss der F Frontplatte **PL**_{MP} F1 Hilfsenergie-Sicherung, siehe Kap. 8.1 und 9 Magnetsensoren-Leiterplatte MP **FSV** Leiterplatte Feldstromversorgung S 7 Muttern, Befestigung der Elektronikeinheit auf der Frontplatte F 3 Haltebügel auf der Rückseite der Frontplatte SLP Befestigungsschrauben für die Leiterplatten н Daten-EEPROM (8-polig) Mutter und Edelstahl-Zahnscheibe zur **IC14** S_{MP}
- Fixierung der Magnetsensoren-Leiterplatte
- **I/O** Leiterplatte Aus- und Eingänge
- MP Leiterplatte für Magnetsensoren (Option), siehe Kap. 6.2 und 8



8.4 Austausch einzelner Leiterplatten

Vor dem Öffnen des Gehäuses Hilfsenergie ausschalten!

- 1) Deckel vom Anschlussraum entfernen (2 Schrauben lösen).
- 2) Im Anschlussraum alle Steckerklemmen abziehen.
- 3) Glasdeckel vom Bedienraum entfernen (4 Schrauben lösen).
- 4) Schrauben auf der Frontplatte lösen und kompletten Elektronikeinsatz am Griff oben auf der Frontplatte vorsichtig aus dem Messumformergehäuse herausziehen.
- 5) Elektronikeinsatz mit der Frontplatte F nach unten zeigend ablegen (siehe Zeichnung auf der nächsten Seite).
- 6) Befestigungsschraube(n) SLP von Leiterplatte(n) lösen und die Leiterplatte(n) vorsichtig aus dem (den) Stecksockel(n) herausziehen. Neue Leiterplatte(n) einsetzen, s. hierzu Abb in Kap. 8.3.
 - Bei Austausch der Leiterplatte FSV und/oder ADW, sind beide Leiterplatten gemeinsam herauszuziehen. Anschließend die gemeinsame Steckverbindung lösen.
 - Bei Austausch der Leiterplatte ADW ist das Daten-EEPROM IC14 vorsichtig von der alten auf die neue Leiterplatte umzusetzen. Beim Einstecken die Richtung des IC beachten. Durch den Wechsel des EEPROM sind keine weiteren Einstell- oder Abgleicharbeiten an dem neuen Geräteeinsatz erforderlich. Siehe auch Abbildung in Kap. 8.5.
- 7) Zusammenbau in umgekehrter Reihenfolge (Punkte 6 bis 1 oben).

8.5 Abbildungen der Leiterplatten

Leiterplatte NT, Netzteil, 100 – 230 V AC



- X1 Steckerklemmen im
- Anschlussraum
- X2 interne Verbindung zum
- Motherboard
- T Transformator

Kleinsicherungen TR5, Werte und Bestell-Nr. siehe Kap. 9:

- F1 Spannung 5 V
- F2 Feldstromversorgung
- F3 Stromausgang und Hilfsenergieversorgung
- F4 Hilfsspannung
- F7 Hilfsenergie
- F8-F10 Koppelelemente

Leiterplatte I/O, Aus- und Eingänge

Jumper X4



 $\textbf{DC-Betrieb} \leq 0,2 \text{ A}$



AC-Betrieb \leq 0,1 A (werksseitige Einstellung)



- X1 Steckerklemmen im Anschlussraum
- X2 interne Verbindung zum Motherboard
- X4 Jumper, Umschaltung AC/DC-Betrieb des Ausgangs A1, siehe Kap. 6.3
- X5 Steckerleiste
- IC 11 Steuerprogramm EPROM
- IC 12 Mikroprozessor

Kleinsicherungen TR5, Werte und Bestell-Nr. siehe Kap. 9:

- F1 Anschlussklemme P
- F2 Anschlussklemme A1
- F3 Anschlussklemme A2
- F4 Anschlussklemme D1
- F5 Anschlussklemme D2
- F6 Anschlussklemme C1
- **F7** Anschlussklemme C2
- F6 Anschlussklemme E+
- F6 Anschlussklemme E-

Leiterplatte ADW, Analog-/Digital-Wandler



- X1 X2 X4 IC 11 interne Verbindung zum Motherboard Steckerklemmen im in Anschlussraum
- Steckerleiste
- Peripherie-IC inkl. Steuerprogramm
- IC 12 IC 14
- Mikroprozessor Daten-EEPROM grüne LED auf Frontplatte rote LED auf Frontplatte D3
- D4

9 Bestellnummern

Ersatzteile		Bestell-Nr.					
Elektronikeinsatz mit Display 100-230 V AC	ohne Magnetsensoren	2106680000					
100-230 V AC	mit Magnetsensoren	2109400000					
24 V AC/DC	ohne Magnetsensoren	2107870000					
Hilfsenergie-Sicherungen	5080850000						
Diverse Kleinsicherungen, TR5. Nicht für M	Diverse Kleinsicherungen, TR5. Nicht für Messwertaufnehmer						
Leiterplatte I/O (Aus- und Eingänge)	F2, F8 T 250	5075640000					
mA							
	F1, F3-F7, F9 T 160 mA	5075900000					
Leiterplatte NT (Netzteil)	F1 T 1,6 A	5090700000					
	F2 T 630 mA	5080190000					
	F3 T 500 mA	5075860000					
	F8, F9, F10 T 50 mA	5075780000					
Steckerklemmen 3-polig Hilfser	nergie	3161180100					
(bedruckt und codiert) 8-polig Ausgä	inge D und P , Eingänge C	3160220100					
8 -polig Ausgä	inge A und I, interne Hilfsenergie E	3160230100					
4-polig Feldst	romversorgung	3160200100					
5 -polig Signal	3160210100						
RS 232 Adapter inkl. CONFIG-Bediensoftwa	are						
(ab Version V 3.1)	V 035100131						
zur Bedienung der Messumformer über MS-D	V 035100132						
Englisch							
Umbausatz MP für Magnetsensoren(komple	etter Einbausatz)	V					
Magnetstift zur Bedienung der Magnetsenson	ren	2070530000					
Messwertaufnehmer-Simulator GS 8 A		2070680200					
Adapter zur Anpassung älterer GS 8-Simul	atoren an den IFC 110 PF	2107640000					
Gehäuse-Glasdeckel		2106730000					
Dichtungen für Gehäusedeckel, Meterware		3137030000					
Leiterplatte ADW(A/D-Wandler)		2105380000					
Leiterplatte I/O (Eingänge/Ausgänge)		210900000					
Leiterplatte FSV (Feldstromversorgung)		2105750000					
Leiterplatte NT (Netzteil) 100-230 V AC		2105720000					
Leiterplatte NT (Netzteil) 24 V AC / DC		2107890000					

Teil D Technische Daten, Messprinzip und Blockschaltbild

10. Technische Daten

-

10.1 Messwertaufnehmer IFS 4000 PF

10.1.1 Allgemeine Informationen

Nennweiten und Ausführungen		
Nennweiten	DN200 – 1600 / 8" – 64"	DN000 C00 / DN 40
Anschlussnansche		DN200 = 600 / PN TO
	ANDI BIO.3	$\delta = 24 / 150 \text{ IDS}$
Schutzklasse IP 67 d	eichwertig zu NEMA 6 (IEC 529 / El	N 60529)
Explosionsgeschützte Version	optional Ex N. Zone 2	1000207
1 3		
Prozessdaten		
Flüssiger Messstoff	Wasser und Abwasser	
Elektrische Leitfähigkeit	$\geq 50 \ \mu$ S/cm	
Füllstand im Rohr	min. 10 % des Rohr-Innendurc	hmessers
Messstofftemperatur	-5 bis + 60° C	
Umgebungstemperatur	-25 bis + 60° C	
Betriebsdruck	max. 10 bar / 150 psig	
Integriertes Durchflussmesssys	tem	
Messprinzip	magnetisch-induktive Durchlius	Smessung
Messbereichsendweit	1 m volien Rom 2wischen 34 m /n 0 und 100 000 m ³ /b oder 500 000 L	der 160 05-Gal/min (min. 101 DN200 / 8) S-Cal/min (max, für DN1600 / 64")
	entsprechende Eließgeschwindigke	12 - 32 - 12 m/s
Elektrodenkonstruktion	2 Flektroden, fest eingebaut, oberf	
Strom für Feldspulen	vom Messumformer	
Erdungsringe	verfügbar als Option	
Integriertes Füllstandsmesssyst	em	
Messprinzip	kapazitive Füllstandsmessung, in c	tie Auskleidung des Messrohrs integriert
Füllgrad des Rohrs	min. 10% des Rohr-Innendurchme	ssers, unter 10 % wird "Null" angezeigt.
Hilfsenergie	Spannung, Frequenz	230 / 115 V AC, 50 – 60 Hz, andere auf Anfrage
	Leistungsaufnahme	14 VA
Kommunikation mit A/D-Wandler	über RS485-Schnittstelle	
Elektronikgehäuse	kompakt, am Messwertaufnehmer	montiert
Leitungseingänge	3 x PG 16 und 1 x PG 9, optional 3	/2" NPT oder 1/2" PF
Verwendete Werkstoffe		
Messrohr	Edelstahl 1.4301 (oder höhere We	rkstoffnummer) / AISI 304
Auskleidung	Irathane [®] , 12 mm / 0,47"	
Elektroden	Hastelloy C4, andere auf Anfrage	
Anschlussflansche	Stahl 1.0038 (RST 37.2)	
Messumformergehäuse	Stahlblech	
Elektronikgehäuse	Aluminiumguss	
PG Leitungseingänge	vernickeltes Messing	
Eroungsringe (Option)	Eueistani 1.4571 / AISI 316 11	

• mit Polyurethan-Lackierung 143 RAL 5015

10.1.2 Abmessungen und Gewicht des IFS 4000 PF

Nennweite bis		Abmessungen in mm (Zoll)					Gewicht			
DIN 250'	1	ANSI								ca.
Mm	PN	B16.5	а	b	Øc	D	j	ØD	ØDi	kg (lb)
DN 200	10	8"/150lb	350 (13,78)	482 (18,98)	291 (11,46)	146 (5,75)	177 (6,97)	340 (13,39)	189 (7,44)	40 (90)
DN 250	10	10"/150lb	400 (15,75)	530 (20,87)	331 (13,03)	166 (6,54)	205 (8,07)	395 (15,55)	231 (9,09)	54 (120)
DN 300	10	12"/150lb	500 (19,69)	580 (22,83)	381 (15,00)	191 (7,52)	235 (9,25)	445 (17,52)	281 (11,06)	66 (145)
DN 350	10	14"/150lb	500 (19,69)	632 (24,88)	428 (16,85)	214 (9,80)	306 (12,05)	505 (19,88)	316 (12,44)	95 (210)
DN 400	10	16"/150lb	600 (23,62)	689 (27,13)	483 (19,02)	242 (9,53)	386 (15,20)	565 (22,24)	365 (14,37)	115 (255)
DN 500	10	18"/150lb	600 (23,62)	792 (31,18)	585 (23,03)	293 (11,54)	386 (15,20)	670 (26,38)	467 (18,39)	145 (320)
DN 600	10	20"/150lb	600 (23,62)	876 (34,49)	694 (27,32)	347 (13,66)	386 (15,20)	780 (30,71)	567 (22,32)	180 (400)



Abmessungen in mm (Zoll)

10.2 Messumformer IFC 110 PF

10.2.1 Allgemeine Informationen

Ausführungen IFC 110 PF / D IFC 110 PF / D / MP Schnittstellen (Option) Zusatzaustattungen (Option) Stromausgang Funktion Strom: feste Bereiche variable Bereiche Bürde Fehlererkennung Vor-/Rückwärtsmessung	Ausführung mit örtlichem Display und Bedienelementen (Standardausführung) wie Displayausführung, zusätzlich mit Magnetsensoren (MP) zur Bedienung des Messumformers ohne Öffnen des Gehäuses. HART (Zusatzmodule) CONFIG-Software und Adapter zur Bedienung über MS-DOS-PC, Anschluss an interne IMoCom-Schnittstelle (Gerätebus), weitere in Vorbereitung Alle Betriebsdaten einstellbar Galvanisch getrennt von allen Eingangs- und Ausgangskreisen 0 - 20 mA und $4 - 20 mAfür Q = 0 % I_{0\%} = 0 - 16 \text{ mA}für Q = 100 % I_{100\%} = 4 - 20 \text{ mA}für Q > 100 % I > 20 (22 mA maximal)15 - 500 \Omega0 / 22 mA$ und variabel Bichtungskennung über Statusausgang			
Pulsausgänge (passiv)	P - für elektronische Zähler	A1 (auch als Statusausgang zu betreiben)		
Anschlussklemmen Pulsrate	 Alle Betriebsdaten einstellbar P / P 0 – 10 000 Pulse pro s [=Hz], min, hr, m³, Liter, usw., beliebig skalierbar 	- Alle Betriebsdaten einstellbar A1 / A \perp 0 – 50 Pulse pro s [=Hz], min, hr, m ³ , Liter, usw., beliebig skalierbar		
Elektrische Daten	galvanisch getrennt U ≤ 32 V DC / ≤ 24 V AC I ≤ 30 mA, beliebige Polarität	galvanisch getrennt, nicht von A2 $U \le 32 \text{ V DC} / \le 24 \text{ V AC}$ $\le 100 \text{ mA}$, beliebige Polarität oder U $\le 32 \text{ V DC}$, I $\le 200 \text{ mA}$, Polarität beachten		
Pulsbreite	automatisch: Tastverhältnis 1:1, $P_{100\%}$ [F digitale Pulsteilung, Pulsabstand nicht gl Periodendauer-Messgeräten Mindestzäh Torzeit Zähler $\geq \frac{1000}{P_{100\%}}$ [Hz]	Pulse/s] = f _{max} [Hz] = 1 / (2 x Pulsbreite) leich, darum bei Anschluss von Frequenz- und Ilzeit einhalten:		
Vor-/Rückwärtsmessung	Richtungskennung über Statusausgang			
Statusausgänge (passiv) Funktion, einstellbar für	D1 / D2 / A2 Grenzwert Durchflussrichtung Bereichsautomatik Fehlermeldungen Übersteuerung Rohr-Leerlauf (Option)	A1 (auch als 2. Pulsausgang zu betreiben) Grenzwert Durchflussrichtung Bereichsautomatik Fehlermeldungen Übersteuerung Rohr-I eerlauf (Option)		
Anschlussklemmen	D1 / D⊥ A1 / A⊥ D2 / D⊥ A2 / A⊥ Achtuna: D⊥ gemeinsames Bezugspotenzial für D1 und D2			
Elektrische Daten	A⊥ gemeinsames Bezugspote galvanisch getrennt U ≤ 32 V DC / ≤ 24 V AC I ≤ 100 mA, beliebige Polarität	ial für A1 und A2 galvanisch getrennt, nicht von A2 $U \le 32 V DC / \le 24 V AC$ $I \le 100 mA$, beliebige Polarität oder $U \le 32 V DC$, $I \le 200 mA$, Polarität beachten		

Steuereingänge C1 und C2 (p	assiv)					
Funktion, einstellbar als	Bereichsumschaltung, Zähle	Bereichsumschaltung, Zähler-Reset, Fehler-Reset, Selbsttest starten,				
	Ausgänge auf MinWerte se	etzen oder aktuelle Ausgangswerte halte	en.			
Anschlussklemmen	C1 / C \perp und C2 / C \perp					
	Achtung: C⊥ ist gemeinsan	nes Bezugspotenzial für C1 und C2				
Elektrische Daten	galvanisch getrennt	h - Kabima Dalawitiki				
Interne Hilfeenergie	$U = 8 - 32$ V DC, $I \leq 10$ mA,	bellebige Polaritat				
	E+ upd E- Polarität beachte					
Elektrische Daten	alvanisch getrennt	511				
	U = 24 V DC					
	$R_i = ca. 15 \Omega$					
	I ≤ 100 mA	I ≤ 100 mA				
Zeitkonstante	0,2 – 99,9 s, einstellbar in S	chritten von 0,1 s				
Schleichmengenunterdrücku	na (SMU)					
Einschaltschwelle	1 - 19 % von Q _{100%} , eins ⁴	tellbar in Schritten von 1 %				
Ausschaltschwelle	2 - 20 % von Q _{100%} , einst	tellbar in Schritten von 1 %				
Örtliche Anzeige	3-zeiliges LC-Display					
Anzeigefunktion	aktueller Durchfluss, Vorwär	rts-, Rückwärts-, Summen-Zähler (7-ste	llig)			
	oder 25-stelliger Bargraph m	nit Prozentanzeige und Statusmeldunge	n r/Terr			
Zähler	³ Liter oder US-Gallonen	oder frei wählbare Einheit, z. B. Lite	i/Tay			
Zamer	Zähldauer bis zum Überlauf	A filler wanibare Einneit, 2. D. Hertont				
Sprache der Klartexte	Deutsch, Englisch, Französ	Deutsch, Englisch, Französisch				
Anzeige: 1. Zeile	8-stellig, 7-Segment, Ziffern	8-stellig. 7-Segment. Ziffern- und Vorzeichen-Anzeige und Symbole für Tastenguittierung				
2. Zeile 10-s	tellig, 14-Segment, Textanzeige	c				
3. Zeile 6 Ma	arker zur Kennzeichnung der Anz	r zur Kennzeichnung der Anzeige im Messbetrieb				
F _1,1_1,1_1						
Tup	hinalaraa gaaahaltataa Clai	abfold achuaniach actronativon allon Au	logongo und			
Typ Fingangskreisen	bipolares, geschaltetes Giel	chield, galvanisch getrehnt von allen At	isgangs- unu			
Anschlussklemmen	mmen 7 und 8 ie 2x vorhanden					
Strom/Spannung	± 0.125 A (± 5%) / max. V					
Taktfrequenz	1/36 bis 1/2 von Netzfreque	nz, nach den Kalibrierdaten des Messw	ertaufnehmers			
einstellbar						
	Bürde: max. 220 Ω					
Hilfsenergie	AC-Version	AC/DC-Version				
	Standard	Option				
Spannungsbereich		·				
(ohne Umschaltung)	100 – 230 V AC	24 V AC 24 V DC				
Toleranzbereich	85 – 255 V AC	20,4 – 26,4 V AC 18 –	31,2 V DC			
Frequenz	48 – 63 Hz	48 – 63 Hz -				
Leistungsaufnahme	12 W, typisch	12 W, typisch	12 W, typisch			
	(max. 18 W)	(max. 18 W)	(max. 18 W)			
	Bei Anschluss an eine Funktionskielnspannung, 24 V AC/DC,					
oder	sprechende nationale Vorschriften)					
Feldgehäuse						
	Aluminium-Druckguss mit P	Aluminium-Druckguss mit Polyurethan-Lackierung				
omgebungstemperatur	Detited20 DIS $+60^{\circ}$ C Lager: -10 bis $\pm60^{\circ}$ C	Detited: -25 DIS +00° C				
Schutzart	Lager40 Dis 700 C					
(IEC 529 / EN 60529)	IP 65, gleichwertig zu NEM/	IP 65, gleichwertig zu NEMA 4/4X				

10.2.2 Abmessungen und Gewicht des IFC 110 PF



Gewicht ca . 4,1 kg

Abmessungen in mm (Zoll)

10.3 Komplettes System IFM 4110 PF

10.3.1 Messbereichsendwert Q_{100%}

Messbereichsendwert Q _{100%}	Durchfluss Q = 100 %	34 bis 12.200 m ³ /h, beliebig einstellbar,
	entspricht Fließgeschwind	igkeit 0,3 –12 m/s

m³/h, Liter/s, US-Gallonen/min. oder frei wählbare Einheit, z. B. Liter/Tag

Durchflusstabelle								
v = Fließgeschwindigkeit in m/s				v = Fließgeschwindigkeit in ft/s				
Nennweite Mess		Messbereichs	Messbereichsendwert in m ³ /h		Nennweite		Messbereichsendwert in US-	
							Gal/min	
DN		v = 0,3 m/s	v = 1 m/s	v = 12 m/s	DN		v = 1 ft/s	v = 40 ft/s
mm	Zoll	(kleinster)		(größter)	mm	Zoll	(kleinster)	(größter)
200	8	33,93	113,1	1357	200	8	149,43	5975
250	10	53,02	176,7	2120	250	10	233,4	9334
300	12	76,35	154,5	3053	300	12	336,2	13442
400	16	135,8	452,4	5428	400	16	597,9	23899
500	20	212,1	706,9	8482	500	20	933,9	37345
600	24	305,4	1018	12215	600	24	1345	53781

10.3.2 Fehlergrenzen bei Referenzbedingungen

Vollständig gefüllt	$\leq 1\%$ vom Messwert (v \geq 1 m/s)

Teilgefüllt

Einheit

 \leq 0,5% vom Messwert + 5 mm/s (v < 1 m/s)

füllt $\leq 1\%$ vom Messbereichsendwert (Messbereichsendwert ≥ 1 m/s)



11

① Leiterplatte ADW, Analog-/Digital-Wandler(Anschlussklemmen 1, 2, 3, 20 and 30)

Übersteuerungsfeste Signalverarbeitung, verarbeitet Durchflussspitzen

bis über 20 m/s schnell und präzise.

- Digitale Signalverarbeitung, Ablaufsteuerung und Testroutinen.
- Patentierter, hoch auflösender Analog-/Digital-Wandler, digital gesteuert und überwacht.
- Eingangsverstärker mit der Möglichkeit der Potenzialsteuerung der Signalader-Abschirmung (Bootstrap).
- Kundenparameter und interne Kalibrierwerte sind in getrennten EEPROMs abgelegt (im Servicefall leicht austauschbar)

2 Leiterplatte FSV, Feldstromversorgung (Anschlussklemmen 7 und 8)

• Großer Signal-/Rauschabstand durch die verlustarme Feldstromversorgung mit hohen Frequenzen und großen Strömen.

Geschalteter, elektronisch präzise geregelter Gleichstrom für die Versorgung der Magnetspulen im Messwertaufnehmer.

• Betriebs- und Kalibrierdaten sind in einem EEPROM abgelegt, dadurch einfacher Austausch der Leiterplatte ohne Neukalibrierung.

3 Leiterplatte BDE, Motherboard

- Großes, beleuchtetes LC-Display.
- 15 Tasten für die Bedienung des Messumformers.
- Optional mit Magnetstiftbedienung, nachrüstbar.
- Verteilung der allgemeinen Signale wie IMoCom-Bus, Hilfsenergie.

Leiterplatte I/O, Eingänge und Ausgänge

- Schaltgruppen und Ein- und Ausgänge sind gegeneinander und von allen anderen Kreisen galvanisch getrennt.
- Hilfsenergiequelle für die nicht aktiven Ein- und Ausgänge.
- Spezifische Versorgungsquelle für die nicht aktiven Ein- und Ausgänge.
- KROHNE spezifischer Schaltkreis KSA 04 für eine feine Quantisierung der Ausgangsimpulse über einen weiten Dynamikbereich.
- Aktiver Stromausgang I (z. B. 0/4 20 mA) mit Bürdenüberwachung
- Pulsausgang P für elektronische Zähler, max. 10 Hz.
- Pulsausgang A1 für elektromechanische Zähler, max. 50 Hz, auch als Statusausgang A1 nutzbar.
- Diverse Statusausgänge A1, A2, D1, D2.
- Steuereingänge C1 und C2.

IMoCom-Bus-Stecker

4

Anschluss externer Bedien- und Prüfgeräte, z. B. RS232-Adapter und CONFIG-Software für die Bedienung der Messumformer über MS-DOS PC oder Laptop.

6 Steckmodul-Einsteckplätze zum Auf- oder Umrüsten des Messumformers

12 Messprinzip

Der TIDALFLUX IFM 4110 PF ist ein magnetisch-induktiver Durchflussmesser mit einem integrierten kapazitiven Füllstandsmesssystem für elektrisch leitende Messstoffe.

Die Durchflussrate Q(t) im Rohr beträgt: Q(t) = v x A

v = Fließgeschwindigkeit des Messstoffes

A = benetzter Bereich des Rohrquerschnitts.

Fließgeschwindigkeit **v** wird auf der Grundlage des bekannten magnetisch-induktiven Messprinzips errechnet. Die beiden Messelektroden befinden sich im unteren Teil des Messrohrs, auf einer Höhe von 0,1 x Innendurchmesser, um auch bei niedrigen Füllständen von 10 % noch zuverlässige Messungen zu liefern.

Der benetzte Bereich **A** wird vom patentierten in die Auskleidung des Messrohrs integrierten kapazitiven Füllstandsmesssystem aus dem bekannten Rohr-Innendurchmesser errechnet. Die erforderliche Elektronikeinheit ist in einem kompakten Gehäuse an der Oberseite des Messwertaufnehmers untergebracht. Die Kommunikation mit dem separaten Messumformer IFC 110 PF erfolgt über eine RS485-Schnittstelle.
Teil E Stichwortverzeichnis

Stichwort	Kap. Nr.	Fkt. Nr.		Stichwort	Kap. Nr.	Fkt. Nr.
Α	•			Elektronischer Zähler	2.5.3, 5.8	1.06
A1 Status - oder 2. Pulsausgang	2.5.3, 2.5.6,	1.07, 3.07		Elektromechanischer Zähler	2.5.3, 2.5.6, 5.8, 5.17	1.07, 3.07
A1/A2 Statusausgänge	2.5.4, 2.5.6,	1.07, 1.08		Eingabe (Programmierung)	4	
Abkürzungen	5.9 1.3.4, 2.1,			Error-Liste (Fehlerliste)	4.5	
	4.1, 4.4			Fenier(meidungen)	4 5	
ADW siehe Analog-/Digital-	0.0.0.4.40.0			- beseitigen	4.5	
vvandier Zugetefunktien Ontien	6.2, 6,4, 10.2			- Grenzweite	10.3.2	
Zusatzfunktion = Option	4.5, 12	0.00			4.0	
Analog-/Digital-wandler	5.17	3.00		ENI-Normen	7.111. Soite 0/4	
	2.3.0, 3.20	1.05, 1.07-1.10		Evterne Zähler	25325658	1 06 1 07
Bereichsautomatik					2.3.3, 2.3.0, 3.0	1.00, 1.07
в	426282			F		
Magnetstift	11			V – Vorwärtsdurchfluss	1151515	1 04-1 07
Blockschaltbild	1.5.3			Werksseitige Finstellung	4.4, 5.1, 5.15	3.02
BTS Bootstrap Signalleitung				Fatal-Error	2.5.7	0.02
Die Deelerap eignalienang				Feldstromversorgung	5 13 10 3 11	
C	255 256	1 11 1 12		loldenoniverseligung	12	
C1/C2 Steuereingänge	5 10	1.11, 1.12		Durchfluss	12	
o noz oleuereingunge	155			- pulsierend	65.66	
Leitungslänge	5 16			- schnelle Änderung	6.6	3.06
Charakteristik der Ausgänge	5.12	3.04		Durchflussrichtung	4451515	
Code für Eintritt in die	64	0.01		Durchfluss (Q)	4451	3.02
Finstellebene	0.4			Fließgeschwindigkeit	4.4.5.1	3.02
CONFIG-Software	42			Frequenzausgang, siehe	25358	3.03
Anschluss und	8.5			Pulsausgang	4.4.5.1	1.06
Bedienungspunkte				Messbereichsendwert	,	1.01, 3.02
- Frontplatte	7.7			Funktionskontrolle	7.3	
- Leiterplatten	1.5.6			- Hardware-	7.2	2.02
Anschlussbilder	2.5.6			Informationen	7.6	
 GS 8 A Simulator 	2.5.5, 4.4,			 Messbereich 	7.7	
 IFC 110 PF/IFS 4000 	5.10			 Messwertaufnehmer 	7.7	
PF		3.05		 Messumformer 	7.5	
 Eingänge/Ausgänge 	4.4, 5.14	3.05		 Sollanzeigewerte 	7.1	
Steuereingänge C	4.4, 5.14			- Anlage	4.1	3.03
Umrechnungsfaktor	2.5.2, 5.7			- Nullpunkt		1.01 ff.
- Menge				Funktions-Spalte		2.01 ff.
- Zeit		1.09, 1.10			4.1, 4.3	1.01 ff.
Stromausgang I	2.5.4, 2.5.6,				4.4	
	5.9			Funktion der Tasten	8.1, 8.5, 9	
D	4.4			Funktion(en)		
D1/D2 Statusausgänge	4.5			Sicherungen		
	1.5.2			•	4.4, 5.13	
Daten	4.1-4.3			G CK Maaawarta faabraar		3.02
Datenfehler	4.6			GK Messwertaumenmer-	1.2, 1.4	
Daten-Schnittstelle	10.1.2, 10.2.2	1.01		Konstante	2.3, 1.5.6	
Daten-Spaite	2.1	1.04		Eldung	1.5.6	
Abmosoungen loschen	4.2, 5.4	3.01		- Messwertaumenmen Messumformer	1.1	
Freischeltung	4.4, 5.11					
Anzoigo (Display)	6.6			GS 8 A Simulator		
Anzeige (Display)	1.5.3			CO O A Olimator	7.0	
- Sprache				u	7.3 E 19	2.02
- unrunig DS-Signalleitung				n Hardware	5.10	2.02
DS-Signalieitung	2.5.1, 2.5.5,	1.06		- Informationen	7.4 6.1 Soite 0/4	2.03
F	5.6	1.00		- Einstellung(en)	0.1, Selle 0/4	2.00
E E±/E- interne Hilfsenergie für	2.5.3, 2.5.6,			- Test	5.4	1 04
	5.8			Ex(plosionsgefährdete) Bereiche	25257	1.04
EC elektronischer Zähler	77			Füllhöhenmessung	2.3.2, 3.7 Soite 0/4	1.05
	1.1					1.00
Flektrischer Anschluss	2.5.6			1	0.4, 0.5	
- GS 8 A Simulator	2.5.0			I = Stromausgang		
- Findände	1.0, 2.0			IFC-Normen	5 16	
- Ausgänge	1.0 Soite 0/4			IMoCom-Bus (-Stecker)	256	
- Hilfsenergie	Selle 0/4			Eingänge/Ausgänge	2.0.0	
- Messwertaufnehmer	11	1.11, 1.12		- Charakteristik	44 5 13	
Elektromagnetische	5 10	1.05		- Anschlussbilder	7.6	
	3.10	1	1			1

Verträglichkeit	5.7	1.06, 1.07, 3.07	Messwertaufnehmer	7.7	
Finatellung	5.8	1.07-1.10, 3.07	- Konstante GK	4.1	
- Einstellung	5.9		- Pluiung GS 8 A Simulator	4.1-4.3	
- Stromausgang	0.7		Programmierung	2.1.2.3	
- Pulsausgänge	1.1.2.1.2.2		Programmierbereich (Eintritt in)	6.5. 6.6	
- Statusausgänge	6.4, 10.2		Schutzleiter PE	,	3.06
 Spannung stabil bei 	2.1, 2.5.6, 5.6			4.4, 5.8	
leerem Messrohr			Pulsierender Durchfluss	4.4, 5.8	1.06, 1.07
Montageort			Puls	4.4, 5.8	1.06, 1.07
Interne Hilfsonergie (E+/E)	4.1-4.3		- Puisuauer (-breite)	4.4, 5.0	1.06, 1.07
	10		- pro Volumen	25358	1.06, 1.07
к	4.0		- pro Zeit	2.0.0, 0.0	1.06, 1.07
Tasten	4 1-4 3		- Pulsbreite		, -
Tastenkombinationen für	4.6		Pulsausgang (Frequenzausgang)	4.4, 5.1	
- Fehler löschen				4.4, 5.1	1.01, 3.02
- Eintritt in die		3.01	Q		1.01, 3.02
Einstellebene	4.4, 5.11		Q = Durchfluss		
- Einstellebene verlassen	4.2, 4.4, 5.4	1.04	Q _{100%}	4.4, 5.15	4 9 4 4 97
- Zähler zurücksetzen	5.4	1 07-1 10	R	0 5 0 5 00	1.04-1.07,
	3, 4.2, 8.5	1.07 1.10	R = Rückwärtsdurchfluss	2.5.6, 5.20	3.02
L	2.3.4, 2.3.0, 5.19		Bereichsumschaltung	2.3.0, 5.20	1.06, 1.07-
Sprache der Anzeigetexte	0.10	1.03	- automatisch		1.10
LC-Display	4.4, 5.3		- extern	8.3, 8.4, 8.5	1.06, 1.07-
Füllstandsmessung			Bereichseinstellung	8.1	1.10
Cronzwort(molder)		3.03	Austausch	4.6	3.02
Grenzwert(meider)	4.4, 5.13	1 00 2 00 2 00	- Elektronikeinsatz	E3 vorletzte	
Netzspannung s. Hilfsenergie	4.2, 6.2, 8.2	1.00, 2.00, 3.00	Sicherung(en)	Selle	
Schleichmengenunterdrückung	4.1	1.00, 2.00, 0.00	Zähler-Reset	41-43	
(SMU)	4.1-4.3		Rücksendung (Formular)	4.1-4.3	
	4144	3.02		4.1-4.3	
Μ	4.4. 5.13		Rückkehr zu	4.1-4.3	
Magnetfeldfrequenz	4.2, 6.2, 8.2		- Funktions-Spalte	4.4, 5.15	
Magnetsensoren			- Messhetrieh	6.4	
Hauptmenüs		1.04	- Untermenü-Spalte		
Messprinzip	6.6	1.04	Rückwärtsdurchfluss (R)		1.04-1.07.
Menü	5.4, 5.5		RS 232-Adapter	2.5.4, 4.4, 5.9	3.02
Nennweite		1.03		4.4, 7.4	
MP Magnetsensoren		1.03	S	4.1	
	5.3		S = Statusausgang		
N Dougobuptordrückupg	62 64 103		Selbsttest		1.07-1.10
Zahlenformat der Anzeige	0.2, 0.4, 10.0	1.04	Einstellebene	4.2, 8.5	3.07
Zamenionnat der Anzeige	9	1.04			1.00 ff.
0	5.4	1.05	Messumformer	2.3	2.00 ff.
Ausschaltschwelle für			- Anschluss- und	1032	5.00 11.
Schleichmengenunterdrückung	2.5.2, 2.5.6,	1.06, 1.07	Bedienparameter	71-7577	
Einschaltschwelle für	253256		- Anschluss der	2.2	
Schleichmengenunterdrückung	5.8		- Fehlerarenzen	4.1-4.3	
Bestellnummern			- Funktionskontrollen	10.2	
Überlauf Anzeige (Displav)	2.5.3, 4.4, 5.8		- Montageort	8.1,9 84950	
Übersteuern	8.5		- Betrieb/Bedienung	9	
- I (Stromausgang)	0.4		- Leistungsaufnahme	10.2, 10.3	
	1.5.6.21.23		- Hilfsenergie-	1.5.3 ff.	
- P (Pulsausgang)			- I Ps	7.7	
Р	1.5, 2.3		- Ersatzteile	4.4, 5.3	
P = Pulsausgänge	4.5, 7.7		- Technische Daten	6.4 0	
LP = Leiterplatte	10.1, 10.2		Signalleitungen DS und BTS	3	
PC-Software	10.1, 10.2		Simulator GS 8 A	2.5.4, 4.4. 5.9	
PE = Schutzleiter	5.6		SMU =	4.1-4.3	1.03
	2.5.1. 10.1.		Schleichmengenunterdruckung		
	10.2		Frsatzteile siehe Bestellnummern		
- Ausfall	8.5		Inbetriebnahme	5.2	1 07-1 10
- Frequenz	4.4, 5.13		Statusausgang		1.07-1.10
- Eingang	10 1 2 10 2 2		Untermenü-Spalte		
- interne	10.1.2, 10.2.2		-		
	10.2.10.3	3.07 (1.06,			1.02
- Spannung		1.07)	I = ∠eitkonstante	1	1

	04 050			
	2.1, 2.3.0,			
Leiterplatte (LP)	5.18			
Messwertaufnehmer-Konstante	7 1 ff	1 02		
CK	5.0	1.00		
GN	5.2	1.06		
Technische Daten	5.5			
 Abmessungen und 				
Gewicht				
Fablargranzan		1.01		
- Fenlergrenzen		1.04		
- Messumformer	4.4, 5.4	1.01		
Anschlussklemmen	4451	1.06. 1.07		
	1.1, 0.1			
Prüfungen siehe	4.4, 5.0	2.05		
	6.6	3.05		
Funktionskontrollen	4.4, 5.14			
Zeitkonstante T				
Zähler (intern, elektronisch)		3.03		
	1151			
11	4.4, 3.1			
	Selte 0/4,			
Einneit	1.1 ff.			
- Anzeige	2.1 ff.			
 Durchfluss 				
 Pulsausgang 				
Onrunige Anzeige, Ausgange	10.1.2, 10.2.2			
Frei einstellbare Einheit				
		3.03		
V				
v – Eließgeschwindigkeit	7.1			
VDL-Normen				
W				
Cowieht (Ahmagayungan)				
Gewicht (Abmessungen)				
Z				
Nullpunktkontrolle (Einstellung)				
()				

Formblatt für die Rücksendung von Durchflussmessern an KROHNE

Sie haben mit Ihrem magnetisch-induktiven Durchflussmesser ein Gerät erhalten, das in einem nach ISO 9001 zertifizierten Unternehmen sorgfältig hergestellt und mehrfach geprüft wurde.

Bei Montage und Betrieb entsprechend dieser Betriebsanleitung werden Sie nur sehr selten Probleme mit diesen Geräten haben.

Falls Sie dennoch einmal ein Gerät zur Überprüfung oder Reparatur an uns zurücksenden, müssen wir Sie bitten, Folgendes strikt zu beachten:

Aufgrund gesetzlicher Regelungen zum Schutz der Umwelt und unseres Personals darf KROHNE zurückgesendete Geräte, die mit Flüssigkeiten in Kontakt gekommen sind, nur dann transportieren, prüfen oder reparieren, wenn das ohne Risiken für Personal und

Umwelt möglich ist. KROHNE kann Ihre Rücksendung nur dann bearbeiten, wenn Sie eine Bescheinigung über die

Gefahr-Freiheit dieser Rücklieferung entsprechend folgendem Muster beilegen.

Falls das Gerät mit giftigen, ätzenden, brennbaren oder Wasser gefährdenden Messstoffen betrieben wurde, müssen wir Sie bitten,

• zu prüfen und ggf. durch Spülung oder Neutralisierung sicherzustellen, dass alle Hohlräume des Gerätes frei von diesen gefährlichen Stoffen sind (eine Anleitung, wie Sie feststellen können, ob der Innenraum des

Messwertaufnehmers evtl. geöffnet und dann gespült bzw. neutralisiert werden muss, können Sie auf Anfrage von KROHNE erhalten.)

• der Rücksendung eine Bestätigung über Messstoff und Gefahrfreiheit beizulegen.

KROHNE kann Ihre Rücklieferung ohne eine solche Bescheinigung leider nicht bearbeiten. Wir bitten um Ihr Verständnis.

Formblatt				
Firma:	Adresse:			
Abteilung:	Name:			
Tel. Nr.:				
Der beiliegende magnetisch-induktive Durchflussmesser Typ: wurde mit folgendem Messstoff betrieben:	Kommissions- bzw SerienNr.:			
Da dieser Messstoff ist, haben wir alle Hohlräume des Gerätes auf Freiheit von dies - alle Hohlräume des Gerätes gespült und neutrali (nicht zutreffendes bitte streichen) Wir bestätigen, dass bei dieser Rücksendung keine Gefal	Wasser gefährdend [*] / giftig [*] / ätzend [*] / brennbar [*] sem Stoffen geprüft [*] siert [*] hr für Menschen und Umwelt durch Messstoffrückstände ausgeht.			
Datum:	Unterschrift:			
Firmenstempel:				