

Débitmètres électromagnétiques pour eaux propres et eaux usées

- Capteur de mesure
- Débitmètres compacts

AQUAFLUX

F

010 K**020 K****080 K**

AQUAFLUX F

CONTENU

Stockage et transport

Pages 3-4

Montages sur la conduite

Pages 4-5 et 7-8

Mise à la terre

Pages 8-9



AQUAFLUX 010 K / 020 K



AQUAFLUX 080 K

Sommaire

Responsabilité civile sur le produit et garantie	2
Description du système	2
Normes et homologations	2
Description de la fourniture	3
1 Remarques importantes pour le montage: ATTENTION !	4-5
2 Propositions de montage	5
3 Plaque signalétique	6
4 Versions	6
5 Montage sur la conduite	7
6 Couples de serrage	8
7 Mise à la terre	9
8 Remplacement des capteurs de mesure séparés	10
9 Caractéristiques techniques	10-11
10 Dimensions et poids	12-13
11 Valeurs limites	14
Comment retourner votre débitmètre à Krohne pour contrôle ou réparation	15

Description du système

Les débitmètres électromagnétiques AQUAFLUX sont des appareils de précision permettant de mesurer le débit des produits liquides.

Ces produits liquides doivent présenter une conductivité électrique minimale: $\geq 20 \mu\text{S/cm}$ pour l'eau froide déminéralisée

La **valeur de pleine échelle de mesure Q100%** est fonction du **diamètre nominal**:

AQUAFLUX 010 K / 020 K / 080 K: DN 10 - 1000 / $\frac{3}{8}$ " - 40" $Q_{100\%} = 0,1 - 33\ 900 \text{ m}^3/\text{hr}$

AQUAFLUX F: DN 10 - 3000 / $\frac{3}{8}$ " - 120" $Q_{100\%} = 0,1 - 305\ 000 \text{ m}^3/\text{hr}$

Ceci correspond à une vitesse d'écoulement de 0,3 à 12 m/s.

Responsabilité civile sur le produit et garantie

Les débitmètres électromagnétiques AQUAFLUX sont conçus uniquement pour la mesure du débit volumique de liquides électroconducteurs.

Les débitmètres AQUAFLUX ne sont pas homologués pour une utilisation en atmosphère explosible. Krohne produit d'autres séries de débitmètres spécialement conçus pour de telles applications.

L'utilisateur est seul responsable de juger de l'aptitude de ces débitmètres électromagnétiques à l'emploi prévu et d'assurer que leur utilisation soit conforme à cet emploi.

Toute installation ou exploitation non conforme des débitmètres peut mettre en cause la garantie.

Nos "Conditions Générales de vente", base du contrat de vente des équipements, sont par ailleurs applicables.

En cas de renvoi d'un débitmètre AQUAFLUX à Krohne, veuillez suivre les indications données à l'avant dernière page de cette notice de montage. Seul un formulaire dûment et intégralement rempli permettra à Krohne de procéder à la réparation ou à la vérification.

Normes et homologations

Voir la notice de montage et d'utilisation du convertisseur de mesure.

Description de la fourniture

AQUAFLUX F

Capteurs de mesure

- Capteur de mesure suivant le type commandé
- Câbles de raccordement pour la mise à la terre, voir chapitre 7 „Mise à la terre“
- Certificat de calibrage
- Anneaux de mise à la terre (en option), si commandés
- Notice de montage

AQUAFLUX 010 K, 020 K et 080 K

Débitmètres compacts




- Débitmètre compact suivant le type commandé
- Câbles de raccordement pour la mise à la terre, voir chapitre 7 „Mise à la terre“
- Certificat de calibrage
- Anneaux de mise à la terre (en option), si commandés
- Notice de montage
- Notice de montage et d'utilisation pour le convertisseur de mesure

Les accessoires de montage (tirants, écrous, joints, etc.) **ne sont pas compris dans la fourniture et sont à prévoir au montage.**

Transport

Ne pas soulever les débitmètres compacts par le corps du capteur de mesure ou par le boîtier de raccordement.

Ne pas poser l'appareil sur le côté électronique.



ATTENTION:

Respecter les limites de température pour le transport et le stockage, v. page 4.

1 Remarques importantes pour le montage: ATTENTION !

- Utiliser uniquement des détergents sans solvant pour **nettoyer** le boîtier du convertisseur en polycarbonate.
- **Températures**
Se reporter au chap. 11 "Valeurs limites" pour les limites de température, en pression de service et la tenue au vide en fonction du système utilisé, des brides et du revêtement.


	Température ambiante	Température du produit
Systèmes compacts	-25 à +60 °C	-25 à ≤ +60 °C
	-25 à +40 °C	-25 à ≤ +90 °C
AQUAFLUX F	-25 à +60 °C	-25 à ≤ +60 °C
Stockage	-20 à +60 °C sans déplacement, protéger contre l'humidité et le rayonnement solaire	
Transport	- 5 à +50 °C, protéger contre l'humidité et le rayonnement solaire	

- **Lieu d'implantation et position quelconques,** mais l'axe des électrodes

X - - - - - X

doit être proche de l'horizontale.

Y boîtier de connexion ou boîtier du convertisseur





- **Le tube de mesure doit toujours être entièrement rempli.**
- **Sens d'écoulement indifférent.** La flèche marquée sur le débitmètre peut normalement être ignorée. Pour les exceptions, voir le chap. "Réglages usine" dans la notice de montage et d'utilisation du convertisseur de mesure.
- **Tirants et écrous :** au montage, prévoir suffisamment de place à côté des brides de la conduite.
- **Vibrations :** soutenir fermement la conduite en amont et en aval du capteur. Niveau de vibration selon IEC 068-2-34: mieux que 2.2g sur l'échelle de fréquence 20 - 50 Hz avec IFC 010 K ou IFC 020 K et 20-150 Hz avec IFC 090 K.
- **Ne pas exposer au rayonnement solaire direct.** Prévoir une protection solaire, le cas échéant.
- **Gros diamètres nominaux (\geq DN 200 / \geq 8"),** prévoir des sections amovibles pour permettre le déplacement axial des contre-brides, et donc faciliter le montage.


- **Champs électromagnétiques de forte intensité** : à proscrire à proximité du capteur.
- **Section droite amont 5 x DN et aval 2 x DN** (DN = diamètre nominal), à partir du plan des électrodes.
- **Écoulement perturbé** : augmenter les sections droites amont et aval, ou prévoir un tranquiliseur d'écoulement.
- **Mélange de différents fluides** : monter le capteur en amont de la zone de mélange, ou à une distance suffisante en aval (mini. 30 x DN) pour éviter des perturbations de la mesure.
- **Conduites en PVC et conduites en métal à revêtement intérieur** : prévoir des anneaux de mise à la terre, voir le chap. 7 "Mise à la terre".
- **Conduite calorifugée** : ne pas isoler le débitmètre.
- **Réglage du zéro : inutile normalement.** Pour le contrôle, il faudrait pouvoir régler la vitesse d'écoulement à zéro avec le capteur complètement rempli, et donc prévoir des vannes d'isolement en aval, ou en amont et en aval du débitmètre.

2 Propositions de montage

Respecter les indications de montage suivantes pour éviter des erreurs de mesure consécutives à la présence de particules gazeuses ou au fait que la conduite se vide :




Conduite en colonne descendante sur 5 m
Prévoir un clapet de mise à l'air ⊗ en aval du capteur.



Conduites longues
Toujours monter les dispositifs de fermeture et de régulation en aval du capteur (dépression).




Pompes
Ne pas monter le capteur à l'aspiration d'une pompe (dépression).



3 Plaque signalétique

IFS 4000 F/IFS 4005 F

Capteurs de mesure séparés



Revêtement

H	Ebonite
T	Teflon®-PTFE

Electrodes

HC	Hastelloy C4
TI	Titane
V4A	Acier inox 1.4571

Téflon® est une marque déposée de Du Pont

Plaque signalétique des débitmètres compacts:

voir la "Notice de montage et d'utilisation" du convertisseur de mesure.

4 Versions

AQUAFLUX F

Capteur de mesure séparé (F) relié au convertisseur de mesure par câbles de signal et de courant de champ.

AQUAFLUX 010 K / 020 K


Débitmètres compacts (K), convertisseur de mesure IFC 010 K ou IFC 020 K installé directement sur le capteur de mesure.

AQUAFLUX 080 K

Débitmètre compact (K), convertisseur de mesure IFC 090 K installé directement sur le capteur de mesure.

5 Montage sur la conduite


- **Les accessoires de montage** (tirants, écrous, joints, etc.) **ne sont pas compris dans la fourniture et sont à prévoir au montage.**
- **Brides de conduite et pression de service**, voir tableaux „Valeurs limites“ au chap. 11.
- **Ecartement des brides, voir cote de montage „a“** au chap. 10 „Dimensions et poids“.
- **Positionnement des brides**
Installer le débitmètre dans l'axe de la conduite. Les faces des brides doivent être parallèles. Déviation maxi:
 $L_{\max} - L_{\min} \leq 0,5 \text{ mn}$



- **Revêtement ébonite**
Respecter les limites de température indiquées dans le tableau à la page 4 pour le service, le stockage et le transport.
- **Revêtements Téflon®-PTFE**
Montage au point le plus bas de la conduite, pour éviter les phénomènes de dépression. Ne pas détériorer ou enlever la partie du revêtement rabattue sur le plan de joint des brides.
- **Joints**
Utiliser des joints appropriés en fonction de l'application et du revêtement respectifs. Ces joints ne sont pas compris dans la fourniture et sont à prévoir au montage.
- **Anneaux de mise à la terre / disques de protection (option)**
En cas de conduites en matière plastique et de conduites métalliques à revêtement intérieur, utiliser des anneaux de mise à la terre pour former la liaison conductrice avec le fluide. Pour le raccordement électrique, voir chap. 7 „Mise à la terre“.


Anneau de mise à la terre n° 1

épaisseur 3 mm




Anneau de mise à la terre, disque de protection n° 2

pour capteurs dotés d'un revêtement Téflon®-PTFE; solidaire des brides, épaisseur 3 mm



Anneau de mise à la terre, disque de protection n° 3

avec embase cylindrique, permettant de protéger le revêtement à l'entrée du capteur en présence de fluides abrasifs, épaisseur 3 mm
Longueur: 30 mm, pour $\leq \text{DN } 300, \leq 12''$
100 mm, pour $\geq \text{DN } 350, \geq 14''$



Téflon® est une marque déposée par Du Pont.

6 Couples de serrage

- Serrer les **tirants** uniformément en croix.
Voir le tableau pour le nombre et le type.
- Colonne A**
Couples de serrage pour revêtement Teflon®-PTFE
- Colonne B**
Couples de serrage pour revêtement ébonite
- 10 Nm ~ 1.0 kpm**

Diamètre nominal DN mm	Pression nominale PN	Tirant	Couples de serrage maxi Nm	
			A	B
10	40	4 x M 12	7.6	
15	40	4 x M 12	9.3	
20	40	4 x M 12	16	
25	40	4 x M 12		11
32	40	4 x M 16		19
40	40	4 x M 16		25
50	40	4 x M 16		31
65	16	4 x M 16		42
65	40	8 x M 16		21
80	25	8 x M 16		25
100	16	8 x M 16		30
125	16	8 x M 16		40
150	16	8 x M 20		47
200	10	8 x M 20		68
200	16	12 x M 20		45
250	10	12 x M 20		65
250	16	12 x M 24		78
300	10	12 x M 20		76
300	16	12 x M 24		105
350	10	16 x M 20		75
400	10	16 x M 24		104
450	10	20 x M 24		93
500	10	20 x M 24		107
600	10	20 x M 27		138
700	10	20 x M 27		163
800	10	24 x M 30		219
900	10	28 x M 30		205
1000	10	28 x M 35		261

Diamètre nominal Pouces	Classe des brides lb	Tirant	Couples de serrage maxi Nm	
			A	B
3/8	150	4 x 1/2"	3.5	
1/2	150	4 x 1/2"	3.5	
3/4	150	4 x 1/2"	4.8	
1	150	4 x 1/2"		4.4
1 1/2	150	4 x 1/2"		12
2	150	4 x 5/8"		23
3	150	4 x 5/8"		39
4	150	8 x 5/8"		31
6	150	8 x 3/4"		51
8	150	8 x 3/4"		69
10	150	12 x 7/8"		79
12	150	12 x 7/8"		104
14	150	12 x 1"		93
16	150	16 x 1"		91
18	150	16 x 1 1/8"		143
20	150	20 x 1 1/8"		127
24	150	20 x 1 1/4"		180
28	150	28 x 1 1/4"		161
32	150	28 x 1 1/2"		259
36	150	32 x 1 1/2"		269
40	150	36 x 1 1/2"		269

7 Mise à la terre

- Tout capteur de mesure doit être mis à la terre correctement.
- La ligne de terre ne doit pas transmettre de tension perturbatrice. Pour cette raison, ne pas mettre à la terre d'autres appareils électriques sur la même ligne de mise à la terre.

Capteurs de mesure séparés **AQUAFLUX F** avec boîtier de connexion

- Il est obligatoire de raccorder une **terre de mesure FE**.
- Pour les **convertisseurs de mesure avec une alimentation de courant de champ** pour les capteurs de mesure **supérieure à 125 mA / 60 V**, raccorder un **conducteur de protection PE** au capteur de mesure en raison du courant de champ plus fort alimenté par le convertisseur de mesure. Voir les schémas de mise à la terre ci-dessous.

Systèmes compacts **AQUAFLUX 010 K, 020 K et 080 K**


Alimentation > 50 V AC

- La **mise à la terre** du débitmètre s'effectue **par le conducteur de protection PE**, intégré dans le câble d'alimentation, voir également le chap. "Raccordement de l'alimentation" dans la notice de montage et d'utilisation du convertisseur de mesure.
- **EXCEPTION: Ne pas raccorder le conducteur de protection PE dans le boîtier de connexion** si les systèmes compacts sont utilisés par exemple à proximité d'installations d'électrolyse, de fours à fusion électriques, etc., et en cas de différences de potentiel élevées dans la conduite. Une terre de mesure FE doit servir en même temps de conducteur de protection (terre de protection / de mesure combinée). Le débitmètre doit alors être associé à la protection contre les contacts accidentels suivant NF C 15-100, en conformité avec les conditions du circuit TT (terre de protection), le cas échéant par l'intermédiaire d'un disjoncteur différentiel (FI) supplémentaire.

Alimentation > 24 V AC ou DC

- Assurer une séparation galvanique (PEVL) sûre (NF C 15-100 ou IEC 364 / IEC 536).
- Pour des raisons techniques de mesure, prévoir une **terre de mesure (FE)**.

Schémas de mise à la terre



D1, D2, D3 Joints, non fournis, à prévoir au montage.

E Anneaux de mise à la terre (option)

F Brides des débitmètres

FE Terre de mesure, conducteur $\geq 4\text{mm}^2$ Cu., non fourni, à prévoir au montage.

PE Prévoir un conducteur de protection si le AQUAFLUX F est utilisé avec un convertisseur de mesure avec une alimentation en courant de champ **> 125 mA / > 60 V**.
Conducteur $\geq 4\text{mm}^2$ Cu., non fourni, à prévoir au montage.

R Conduite

RF Brides de conduite

V1, V2 Câbles de raccordement, non fournis

Y Boîtier de connexion ou convertisseur de mesure.

Couper l'alimentation avant toute intervention !

- 1) Avant de démonter „l'ancien“ capteur de mesure, noter l'affectation des bornes.
- 2) Effectuer le montage du nouveau capteur de mesure selon la notice de montage livrée avec le capteur.
- 3) Effectuer le raccordement électrique au niveau du capteur de mesure selon la notice de montage et d'utilisation livrée avec le convertisseur de mesure.
- 4) Des données d'étalonnage spécifiques sont déterminées pour chaque capteur de mesure lors de l'étalonnage en usine; ces données sont indiquées sur la plaque signalétique. Ces données comprennent la constante GK du capteur de mesure et la fréquence du champ magnétique. Reprogrammer ces données sur le convertisseur de mesure.
- 5) Si le diamètre nominal du capteur a également changé, il faut aussi reprogrammer la valeur de fin d'échelle $Q_{100\%}$ et le diamètre nominal.
- 6) Après la reprogrammation du convertisseur de mesure, effectuer un contrôle de zéro.
- 7) En cas de besoin, remettre à zéro le totalisateur électronique interne du convertisseur de mesure.

9 Caractéristiques techniques

Diamètres nominaux		
Systèmes compacts AQUAFLUX F (séparé)	DN 10 – 1000 et $\frac{3}{8}$ " – 40" DN 10 – 3000 et $\frac{3}{8}$ " – 120"	
Brides de raccordement		
selon DIN 2501 (= BS 4504)	DN 10 – 50 et DN 80 / PN 40 DN 65 et DN 100 – 150 / PN 16 DN 200 – 1000 / PN 10 DN 1100 – 2000 / PN 6 DN 2200 – 3000 / PN 2.5	
selon ANSI B 16.5 selon AWWA	$\frac{3}{8}$ " – 24" / Classe 150 lb / RF 14" – 120" / Classe B ou D / FF	
Conductivité électrique		
	$\geq 20 \mu\text{S/cm}$	
Températures		
Systèmes compacts	<u>Température ambiante</u> – 25 à + 60°C – 25 à + 40°C	<u>Température du produit liquide</u> – 5 à \leq + 60°C – 5 à + 90°C
AQUAFLUX F (séparé)	– 25 à + 60°C	– 5 à + 90°C
Limites d'utilisation		
	Température du produit liquide, pression de service et tenue au vide, voir "valeurs limites" sur page 3	
Classe d'isolation des bobines de champ E		
Construction des électrodes		
DN 10 – 3000 / $\frac{3}{8}$ " – 120"	electrodes elliptiques plates, montées fixes, polies	
Version spéciale DN 350 – 3000 / 14" – 120"	electrodes interchangeable WE	
Classe de protection (EN 60 529 / IEC 529)		
Standard	IP 67 (electrodes interchangeable WE IP 65)	
Version spéciale	IP 68	
Anneaux de mise à la terre		
	en option	
Matériaux		
<u>Tube de mesure</u>	Inox 1.4301 (ou tous numéros supérieurs)	
<u>Revêtement</u>		
DN 10 – 20 / $\frac{3}{8}$ " – $\frac{3}{4}$ "	Teflon®-PTFE	
DN 25 – 3000 / 1" – 120"	Ebonite	
<u>Electrodes</u>		
Standard	Hastelloy C4	
Versions spéciales	Inox 1.4571, titane	
Electrodes interchangeable WE	Inox 1.4571	
<u>Brides*</u>		
DIN: DN 10 – 50, DN 80 ($\frac{3}{8}$ " – 2", 3") DN 65, \geq DN 100 (\geq 4")	Acier 1.0402 (C 22) Acier 1.0501 (RST 37.2)	
ANSI	Acier ASTM A 105 N	
<u>Boîtier*</u>		
DN 10 – 40 / $\frac{3}{8}$ " – 1 $\frac{1}{2}$ " \geq DN 50 / \geq 2"	GTW-S 30 Tôle d'acier	
<u>Boîtier de raccordement*</u> (AQUAFLUX F, séparé)		
	Aluminium moulé sous pression	
<u>Anneaux de mise à la terre</u> (option)	Inox 1.4571	

* avec peinture polyuréthane

Teflon® est une marque déposée par Du Pont.


10 Dimensions et poids

ATTENTION !

La **hauteur totale** correspond à la **dimension b** (tableau) plus la hauteur du boîtier de raccordement ou du convertisseur de mesure, cf. plans.


Le **poids total** résulte de l'addition du poids du capteur de mesure (tableau) et du poids du boîtier de connexion ou du convertisseur de mesure, cf. ci-dessous.

Boîtier de connexion




Poids 0,5 kg env.

Convertisseurs de mesure IFC 010 K et IFC 020 K



Poids 1,6 kg env.

Convertisseur de mesure IFC 090 K



Poids 2,3 kg env.



Brides selon...			Dimensions en mm
DIN 2501 (= BS 4504)	DN 10- 300	PN 40, 16, 10	voir tableau
	DN 350-1000	PN 10	voir tableau
	DN 350-1000	PN 25	voir tableau,
	≥ DN 1200	PN 6, 2.5	dimension „aStandard“ + 200 mm sur demande
ANSI B 16.5	3/8"-24"	150 lb / RF	voir tableau
		≥ 300 lb / RF	dimensions sur demande
AWWA	≥ 14"	Classe B, D / FF	dimensions sur demande

- **Cote „a“ sans joints:**
non compris dans la fourniture, à prévoir au montage.
- **Diamètre nominal 3/8“:** raccordement à brides 1/2“

Diamètre nominal		Dimensions en mm							Poids approx.	
DIN	ANSI	a (Ecartement entre brides)			b	c	Ø D		en kg	
DN	PN	Standard	ISO 13359	ANSI			DIN, ISO	ANSI		
10	40	3/8	150	–	150	146	121	90	88.9	3.5
15	40	1/2	150	200	150	146	121	95	88.9	3.5
20	40	3/4	150	200	150	146	121	105	98.6	5.5
25	40	1	150	200	150	146	121	115	108	5.5
32	40	–	150	200	–	161	139	140	–	6.5
40	40	1 1/2	150	200	150	161	139	150	127	6.5
50	40	2	200	200	200	199	160	165	152	7.5
65	16	–	200	200	–	209	173	185	–	12
80	40	3	200	200	200	216	173	200	191	12
100	16	4	250	250	250	267	233	220	228	14
125	16	–	250	250	–	278	233	250	–	19
150	16	6	300	300	300	308	257	285	279	22
200	10/16	8	350	350	350	366	291	340	343	45
250	10/16	10	400	450	400	418	331	395	406	65
300	10/16	12	500	500	500	481	381	445	533	95
350	10/16	14	500	550	700	529	428	505	597	135
400	10/16	16	600	600	800	587	483	565	635	170
500	10/16	20	600	–	800	632	533	670	699	230
600	10/16	24	600	–	800	801	585	780	813	315
700	10/16	28	700	–	Brides selon AWWA,	918	694	895	Brides selon AWWA,	255 *
800	10/16	32	800	–	dimensions sur demande	1039	922	1015	335 *	
900	10/16	36	900	–	dimensions sur demande	1145	1026	1115	435 *	
1000	10/16	40	1000	–	dimensions sur demande	1259	1132	1230	520 *	

* Poids avec brides selon DIN

DN 10 - 40 / 3/8" - 1 1/2"



**Tolérances pour la cote „a“,
écartement entre brides**



selon DIN 2501 et ANSI B 16.5

DN ≤ 300 / ≤ 12": ± 0,5 %, min. ± 1 mm
DN ≥ 350 / ≥ 14": ± 0,5 %



selon ISO DIS 13 359

DN ≤ 200 / ≤ 8": +0 / -3
DN ≥ 250 / ≥ 10": +0 / -5

DN 50 - 300 / 2" - 12"



DN 350 - 2000 / 14" - 80"



11 Valeurs limites

ATTENTION !

- Les valeurs indiquées dans les tableaux pour la température du produit à mesurer et la pression de service tiennent compte du revêtement (liner) et de la norme de la bride. Observer les annotations en bas de page „1) à 4)“.
- **A une température ambiante de +40 à +60 °C, la température maxi du produit à mesurer est de +60 °C pour débitmètres compacts.**

Limites d'utilisation en pression et température

Revêtement	Brides				Pression de service max. en bar pour une température de liquide ...			
	Diamètre nominal	Norme	Classe de pression	S = Standard O = Option	≤20°C	≤40°C	≤60°C	≤90°C
PTFE	DN 10 – 20	DIN 2501	PN 40	S	40	40	40	40
	3/8" – 3/4"	ANSI B 16.5	150 lb 300 lb	S O	19.0* 40	18.9* 40	17.9* 40	17.1* 40
Ebonite	DN 25 – 50, DN 80	DIN 2501	PN 40	S	40	40	40	40
	DN 65, DN 100 – 150	DIN 2501	PN 16 PN 40	S O	16 40	16 40	16 40	16 40
	DN 200 – 600	DIN 2501 DIN 2501	PN 10 PN 16	S O	10 16	10 16	10 16	10 16
	DN 700 – 1000	DIN 2501	PN 10 PN 16	S O	<10** <13.8***	<9.9** <12.8***	<9.5** <12.5***	sur demande sur demande
	≥ DN 1200	DIN 2501	PN 6/2.5	S/O	sur demande	sur demande	sur demande	sur demande
	1" – 40"	ANSI B 16.5	150 lb 300 lb	S O	19.0* 40	18.9* 40	17.9* 40	17.1* 40
	≥ 14"	AWWA	B D	S O	6 10	6 10	6 10	6 10

* avec joints neoprène ou similaire

** selon diamètre nominal

*** Avec joints en Néoprène ou matériaux similaires, en fonction du DN.

Nota: le calcul des pressions de service admissibles selon DIN 2505 donne des valeurs légèrement inférieures à celles indiquées.

Limites d'utilisation sous vide

Revêtement	Diamètre nominal		Vide max. en mbar abs. pour une température de liquide ...			
	DN mm	pouces	≤20°C	≤40°C	≤60°C	≤90°C
PTFE	DN 10 – 20	3/8" – 3/4"	0	0	0	0
Ebonite	DN 25 – 300	1 – 12	250	250	400	400
	DN 350 – 1000	14 – 40	500	500	600	600
	≥ DN 1200	≥ 48	sur demande	sur demande	sur demande	sur demande

Comment procéder si vous devez retourner votre débitmètre à KROHNE pour contrôle ou réparation

Votre débitmètre électromagnétique est un appareil

- fabriqué avec un soin extrême par une entreprise certifiée selon la norme ISO 9001, puis soumis à de multiples contrôles
- étalonné avec le tube de mesure rempli, sur un banc d'essai spécifique comptant parmi les plus précis au monde.

Si vous respectez les instructions données dans la notice présente pour le montage et la mise en oeuvre, vous aurez rarement des problèmes avec ces appareils.

Toutefois, si vous devez nous retourner un débitmètre aux fins de contrôle ou de réparation, veuillez respecter scrupuleusement les points suivants:

Les dispositions légales auxquelles doit se soumettre KROHNE en matière de protection de l'environnement et de son personnel imposent de ne manutentionner, contrôler ou réparer les appareils qui lui sont retournés qu'à la condition expresse qu'ils n'entraînent aucun risque pour le personnel et pour l'environnement.

KROHNE ne peut donc traiter l'appareil que vous lui retournez que s'il est accompagné d'un certificat établi par vous et attestant de son innocuité (voir modèle ci-après).

Si les substances mesurées avec l'appareil présentent un caractère toxique, corrosif, inflammable ou polluant pour les eaux, veuillez:

- contrôler que toutes les cavités du capteur de mesure soient exemptes de telles substances dangereuses, et le cas échéant effectuer un rinçage ou une neutralisation ; (Sur demande, KROHNE peut vous fournir une notice expliquant la façon dont vous pouvez savoir si le capteur de mesure nécessite éventuellement une ouverture pour rinçage ou neutralisation.)
- joindre à l'appareil retourné un certificat décrivant les substances mesurées et attestant de son innocuité.

KROHNE fait appel à votre compréhension, et ne pourra traiter les appareils retournés qu'à la seule condition de l'existence de ce certificat.

MODELE de Certificat

Société:

Adresse:

Service:

Nom:

Tél.:

Le débitmètre électromagnétique ci-joint,

Type:

N° de commission ou de série:

a été utilisé avec (désignation des substances mesurées):

Ces substances présentant un caractère

polluant pour les eaux * / toxique * / corrosif * / inflammable *,

nous avons

- contrôlé l'absence desdites substances dans toutes les cavités de l'appareil *
- rincé et neutralisé toutes les cavités de l'appareil *

(* Rayer les mentions inutiles)

Nous confirmons par la présente que l'appareil retourné ne présente aucune trace de substances susceptibles de représenter un risque pour les personnes et pour l'environnement.

Date : Signature :

Cachet de l'entreprise :